








*A kéziszerszám iparszerű
használatra nem ajánlott.*






533227 - 39 H







Fordítás az eredeti kezelési útmutató alapján készült

www.blackanddecker.eu

BEBLV260







Rendeltetésszerű használat

Az Ön BLACK+DECKER gyártmányú, BEBLV260 típusú avartakarítóját falevek eltakarításához terveztük. Ez a készülék iparszerű felhasználásra nem alkalmas.

A készülékre vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések



Figyelmeztetés! Hálózati áramforrásról működtetett/akkumulátoros készülékek használatakor a tűz, áramütés, személyi sérülés és anyagi kár veszélyének csökkentése érdekében be kell tartani többek között az alapvető biztonsági előírásokat.

- ◆ A készülék használata előtt olvassa el a teljes kézikönyvet, ismerkedjen meg a készülék kezelőszerveivel és helyes használatával.
- ◆ A készülék rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. Az itt nem ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés veszélyével jár.

A „készülék” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által

használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos készüléket jelenti.

Őrizze meg a figyelmeztetéseket és az útmutatót későbbi használatra.

Őrizze meg a figyelmeztetéseket és az útmutatót későbbi használatra.

A készülék használata

- ◆ **Mindig körültekintően használja.**
- ◆ Tartsa munkaterületét tisztán, és világítsa meg jól. A rendetlen vagy sötét munkaterület vonzza a baleseteket.
- ◆ Csak nappali fény vagy jó mesterséges világítás mellett használja.
- ◆ Soha ne használja robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében.
- ◆ Soha ne engedje, hogy a készüléket gyerekek vagy a használati útmutatót nem ismerő személyek használják. A helyi rendelkezések tartalmazhatnak a kezelő korára vonatkozó korlátozást.

- ◆ Ne engedje, hogy gyerekek vagy állatok a munkaterület közelébe menjenek, illetve hozzányúljanak a készülékhez és a tápkábelhez.
- ◆ A készülék használata közben tartsa a gyerekeket, a nézelődőket és az állatokat távol.
Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
- ◆ A készülék nem játékszer.
- ◆ Ne merítse vízbe.
- ◆ Ne nyissa fel a burkolatot.
Nincsenek benne felhasználó által szervizelhető alkatrészek.

Személyes biztonság

- ◆ Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda arra, amit tesz, és a józan eszét használja, amikor a készülékkel dolgozik. Ne használja a készüléket, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt áll. A készülék használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez vezethet. Ahol szükséges, használjon személyi védőfelszerelést.
- ◆ A körülményeknek megfelelő védőfelszerelés, például védőszemüveg, porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak és hallásvédő csökkenti a személyi sérülés veszélyét.
- ◆ Előzze meg a szerszám véletlen beindulását. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van-e, mielőtt a készüléket az elektromos hálózathoz és/vagy akkucsomaghoz csatlakoztatja, illetve a kezébe veszi vagy hordozza.
Ha úgy hordozza, hogy az ujjja a kapcsolón van, vagy bekapcsolt készüléket helyez áram alá, azzal balesetet okozhat.
- ◆ Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el munkavégzés közben. Így váratlan helyzetekben is jobban tudja uralni a készüléket.
- ◆ Megfelelő öltözetet viseljen. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó

alkatrészekről. A laza öltözék, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó részekbe.

A készülék használata és gondozása

- ◆ Használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült vagy hibás-e a készülék valamely alkatrésze.
Győződjön meg arról, hogy az alkatrészek nincsenek eltörve, a kapcsolók nem sérültek és nem áll fenn olyan körülmény, amely befolyásolhatja a készülék működését.
- ◆ Ne használja akkor sem, ha a kapcsolója nem működőképes. A kapcsolóval nem irányítható készülékek használata veszélyes, azokat meg kell javítani.
- ◆ Kapcsolja le a készüléket a hálózatról és/vagy az akkucsomagról, mielőtt beállítást végez rajta, tartozékot cserél vagy eltávolít. Ezzel a megelőző biztonsági intézkedéssel csökkenti a készülék véletlen beindulásának veszélyét.

- ◆ Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán, ahol ez lehetséges. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könnyebben irányítható.
- ◆ Ne használja a készüléket, ha bármelyik alkatrésze sérült vagy meghibásodott.
- ◆ A sérült vagy hibás alkatrészt márkaszervizzel javíttassa meg vagy cseréltesse ki.
- ◆ Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani vagy kicserélni, amelyet a kézikönyv nem említ.

Elektromos biztonság

- ◆ A készülék dugasa illeszkedjen a hálózati csatlakozóaljzathoz. Soha, semmilyen módon ne alakítsa át a csatlakozódugót. Földelt készülékekhez ne használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozódugó és ahhoz illő konnektor használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
- ◆ Esőtől és egyéb nedvességtől óvja a készüléket. Ha víz kerül

bele, nagyobb lesz az áramütés veszélye.

- ◆ Gondosan bányon a hálózati kábelrel. A készüléket soha ne hordozza, és ne húzza a kábelnél fogva, és a dugaszát ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészeektől. Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel használata mellett nagyobb az áramütés veszélye.
- ◆ Ha a szabadban használja a készüléket, kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Az mellett kisebb az áramütés veszélye.
- ◆ Ha a készülék nedves helyen való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon hibaáram-védő kapcsolót (RCD). Annak használata mellett kisebb az áramütés veszélye.

Használat után

- ◆ A használaton kívüli készüléket száraz, jól szellőző helyen, gyermekek elől elzárva tartsa.

◆ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá a tárolt készülékhez.

- ◆ Ha a készüléket járműben tárolja, illetve szállítja, vagy a csomagtartóban tartsa, vagy kötözzé le, hogy hirtelen sebesség- vagy irányváltáskor ne mozdulhasson el.

Szerviz

- ◆ A készüléket képzett szakemberrel szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosítja a készülék folyamatosan biztonságos működését.

További biztonsági előírások avartakarítókhoz

A készülék rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy szerelék használata, illetve az ebben fel nem sorolt művelet végzése személyi sérülés és/vagy anyagi kár veszélyével járhat.

- ◆ Lába és lábfeje védelmében a készülék használata közben mindig masszív lábbelit és hosszúnadrágot viseljen.

- ◆ Soha ne használja a csövek és a gyűjtőzsák nélkül.
 - ◆ Mindig kapcsolja ki a készüléket, várja meg, amíg a ventilátor leáll, majd húzza ki a konnektorból, amikor:
 - ◆ fűvó üzemmódról átkapcsol szívó üzemmódra;
 - ◆ a tápkábel megsérült vagy összetekeredett;
 - ◆ őrizetlenül hagyja a készüléket;
 - ◆ dugulást hárít el;
 - ◆ ellenőrzi, beállítja, tisztítja, vagy dolgozik rajta;
 - ◆ a készülék rendellenesen rázkódni kezd.
 - ◆ Működés közben ne vigye a készülék beszívó vagy kifúvó nyílását szem vagy fül közelébe.
 - ◆ Soha ne fújja a törmeléket a közelben állók felé.
 - ◆ Esőben ne használja, és ne hagyja a szabadban.
 - ◆ Bekapcsolt, fűvó/szívó üzemmódban működő készülékkel ne haladjon át kavicsos ösvényeken vagy utakon.
 - ◆ Soha ne futólépésben, hanem csak sétáló tempóban haladjon.
 - ◆ Bekapcsolt készüléket ne tegyen le kavicsos felületre.
 - ◆ Mindig biztonságosan álljon a talajon, különösen lejtőn.
 - ◆ Ne nyúljon ki túl messzire, és ne veszítse el egyensúlyát.
 - ◆ Ne szedjen fel vele gyúlékony folyadékkal (pl. benzint) szennyezett anyagot, ne használja olyan helyen, ahol gyúlékony folyadék lehet.
 - ◆ Semmilyen tárgyat ne helyezzen a nyílásokba. Semmiképpen ne használja a készüléket, ha a nyílásai el vannak tömődve, mindig tisztítsa meg hajtól, szösztől, portól és minden mástól, ami akadályozhatja a levegő áramlását.
- Figyelmeztetés!** Mindig a jelen útmutatóban ismertetett módon használja.
- A készüléket függőlegesen álló helyzetben való használatra tervezték, más módon történő használata sérülést okozhat. Soha ne működtesse az oldalára fektetve vagy fejjel lefelé.

- ◆ A készülék kezelője vagy használója felelős a másoknak okozott balesetekért és anyagi károkért.
- ◆ Ne a kábelénél fogva hordozza a készüléket.
- ◆ Mindig hátrafelé, a készüléktől távolodó irányba vezesse el a tápkábelt.

Figyelmeztetés! Ha a kábel használat közben megsérül, azonnal csatlakoztassa le a készüléket a tápellátásról. A készülék áramtalanítása előtt ne nyúljon a tápkábelhez.

- ◆ Oldószerrel vagy tisztítófolyadékkal ne tisztítsa a készüléket. Tompa kaparószerszámmal távolítsa el róla a fűvet és a szennyeződést.
- ◆ Gyakran ellenőrizze, nem kopott-e vagy szakadt-e a gyűjtőzsák.
- ◆ Csereventilátor beszerezhető a BLACK+ DECKER márkaszervizektől. Csak a BLACK+ DECKER által ajánlott alkatrészeket és tartozékokat használja.
- ◆ Az anyák és csavarok mindig legyenek meghúzva, és

győződjön meg arról, hogy a készülék biztonságosan üzemkész állapotban van.

Mások biztonsága

- ◆ Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelő vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha megtanították őket a készülék biztonságos használatára, és megértették a vele járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítását és felhasználói karbantartását gyerekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- ◆ Ügyeljen a gyermekekre, hogy ne játsz hassanak a szerszámmal.

Elektromos biztonság



Ez a készülék kettős szigetelésű; ezért nincs szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy az áramforrás megfelel-e az adattáblán feltüntetett feszültségnek.

- ◆ Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik megbízott BLACK+DECKER szakszervizzel.
- ◆ Az elektromos biztonság egy nagy érzékenységgű 30 mA-es maradékáram megszakítóval (RCD) tovább fokozható.

Hosszabbító kábel használata

Mindig jóváhagyott, a szerszám teljesítményfelvételének megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd a műszaki adatoknál). A szabadban végzett munkánál kültéri használatra alkalmas és arra utaló jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Legfeljebb 30 m hosszú és 1,5 mm² keresztmetszetű

H05V hosszabbító kábel még teljesítményveszteség nélkül használható. Használat előtt ellenőrizze, nem sérült, kopott vagy elöregedett-e a hosszabbító kábel. Ha sérült vagy hibás, cserélje ki. Kábeldob használata esetén mindig teljesen tekerje le a kábelt.

Maradványkockázatok

A készülék használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezeket a készülék nem rendeltetésszerű vagy túl hosszú ideig tartó használata okozhatja. Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőeszközök használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:

- ◆ forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések;
- ◆ alkatrészek, vágókések vagy egyéb tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülések;
- ◆ a készülék hosszú idejű használata miatti sérülések
 - ha a szerszámot hosszú

ideig használja, rendszeresen iktasson be szüneteket;

- ◆ halláskárosodás;
- ◆ a használat közben keletkező por belégzése miatti egészségkárosodás, különös tekintettel a tölgy, bükk és rétegelt lemez anyagok esetén.

Súlyozott effektív rezgésgyorsulás

A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket az EN50636 szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.

Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás érték az elektromos szerszám használata során a használat módjától függően eltérhet a feltüntetett értéktől. A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás

szintje az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.

A 2002/44/EK irányelv által a szerszámmal rendszeresen dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett, a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség értékelésénél a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.

A készüléken elhelyezett címkék

A készüléken a dátumkóddal együtt a következő piktogramok láthatók.



Figyelmeztetés! Használat előtt olvassa el a kézikönyvet.



A szerszám használatakor viseljen biztonsági szemüveget vagy védőszemüveget.



A szerszám használata közben viseljen alkalmas hallásvédőt.



Esőtől és magas páratartalomtól védje a szerszámot, és esőben ne hagyja kint a szabadban.



Kikapcsolás: tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót.



Akkor is húzza ki, ha a kábel sérült vagy összetekeredett.



Óvakodjon a repülő tárgytól.



Tartsa távol a nézelődőket.



Hangteljesítmény a 2000/14/EK irányelv szerint garántálva.

Részegységek

Ez a készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza:

1. Üzemi kapcsoló - fordulatszám-szabályozó
2. Elülső fogantyú
3. Hátsó fogantyú
4. Motorblokk
5. Felső lombszívócső
6. Alsó lombszívócső
7. Felső lombfúvó cső
8. Alsó lombfúvó cső
9. Gyűjtőzsák
10. Ventilátor védőburkolata

A termék használata

Figyelmeztetés! Amikor fúvó vagy szívó üzemmódban használja, mindig viseljen biztonsági szemüveget. Poros környezetben porszűrő maszkot is hordjon.

Figyelmeztetés! Mielőtt beállítás, szervizt vagy karbantartást végez a készüléken, várja meg a ventilátor leállítását, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Összeszerelés



Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és áramtalanítva van.



Figyelmeztetés! A készülék használatakor mindig viseljen védőkesztyűt.

A lombszívócső szerelése (A ábra)

Használat előtt a szívócsöveket teljesen össze kell szerelni.

Figyelmeztetés! Csak teljesen felszerelt lombszívó csövekkel használja a készüléket.

- ♦ A felszerelést megkönnyítendő, nedvesítse meg a csatlakozó felületet szappanos vízzel.
- ♦ Igazítsa egymáshoz a felső (5) és az alsó (6) lombszívó csövön levő rovátkákat (5a) és bevágásokat (6a).
- ♦ Az alsó lombszívó csövet (6) nyomja rá erősen a felső lombszívócsőre (5), hogy a helyükre bepattanjanak.

Figyelmeztetés! A már felszerelt csöveket ne válassza szét.

Szívó üzemmód (B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M ábra)

- ♦ A ventilátor-védőburkolat szerelvényét fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban, ahogy a B ábrán látható.
- ♦ Illessze be a pálcát (12) (tartozék) a ventilátor védőburkolatának kioldójába (11), és tolja felfelé, hogy kiszabadítsa a ventilátor-védőburkolat szerelvényét, amint a C ábra mutatja.
- ♦ A ventilátor-védőburkolat szerelvényét (10) engedje lefelé és előre, ahogy a D ábrán látható.
- ♦ Illessze a felszerelt szívócsövet (5) a motorblokk (4) megfelelő vágatába, amint az E ábra szemlélteti.
- ♦ Helyezze rá a gyűjtőzsákot (9) a motorblokkra (4), ahogyan az E ábra szemlélteti.
- ♦ A felszerelt lombszívó csövet fordítsa az óramutató járásának irányába, hogy a bajonettzár rögzítse a helyén, amint az F ábrán látható.
- ♦ Helyezze a vállon hordható gyűjtőzsák pántjait a vállára (G ábra), így meg tudja támasztani a zsák töltődése közben keletkező többsúlyt.
- ♦ A lombszívó csövet valamivel a törmelék/falevelek felett tartsa. Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolót (1) felfelé tolva (G ábra betétképe), majd tegyen seprő

MAGYAR

mozdulatot. A törmelékét/faleveleket a készülék felszívja a csőbe, és a gyűjtőzsákba (9) dobja (G ábra).

- ♦ A gyűjtőzsák (9) ürítéséhez nyissa ki a hátsó cipzárát, és ürítse ki a zsák tartalmát, ahogy a H ábrán látható.
- ♦ Amikor ez kész, fordítsa a felszerelt szívócsövet az óramutató járásával ellentétes irányba a bajonettzár kioldásához. Illesse be a pálcát (12) a ventilátor védőburkolatának kioldójába (11), és tolja felfelé, hogy kiszabadítsa a felszerelt szívócsövet. Távolítsa el a felszerelt szívócsövet a motorháztól, amint a J ábra mutatja.
- ♦ Tegye vissza a ventilátor-védőburkolat szerelvényét, ahogy a K ábrán látható.
- ♦ A ventilátor-védőburkolat szerelvényét fordítsa el az óramutató járásának irányába, ahogy az L ábrán látható.

Fúvó üzemmód (M, N, O, P ábra)

- ♦ Szerelje össze a felső lombfúvó csövet (7) az alsó lombfúvó csővel (8), az M ábrán bemutatott módon.
- ♦ Nyomja a felszerelt lombfúvó csövet a kimenetre (13), amíg a retesz szorosan be nem fogja a csövet (N ábra).

Figyelmeztetés! Lombfúvó cső nélkül soha ne működtesse lombfúvó üzemmódban.

- ♦ Tartsa a lombfúvó csövet kb. 180 mm-re a talaj felett, kapcsolja be a készüléket, és oldalirányú seprő mozdulatokat téve lassan haladjon, és az összegyűjtött törmelékét/faleveleket önmaga előtt tartsa (O ábra).
- ♦ Amint halomba gyűjtötte a törmelékét/faleveleket, úgy távolíthatja el a fúvócső szerelvényét, hogy a pálcát (12) a vákuumfej (13) nyílásába illeszti, és lefelé nyomja, hogy kioldjon a zár, ahogyan a P ábrán látható.
- ♦ Most átkapcsolhat lombszívó üzemmódra a törmelék összegyűjtéséhez.

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges megoldás
Nem működik	Ellenőrizze, rá van-e csatlakoztatva áramforrásra.
	Ellenőrizze a dugaszban a biztosítékot, ha kiégett, cserélje ki (csak az Egyesült Királyságban).
	Ellenőrizze, hogy a fúvó-/szívó cső helyesen van-e a motorházhöz csatlakoztatva.
	Ha a biztosíték ismét kiég, azonnal kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról, és keresse a helyi BLACK+DECKER szervizt.

Gyenge szívóerő/magas visító hang	Kapcsolja ki és kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról, és a törmeléknek ki kell hullania a csőből.
	Vegye le, és ürítse ki a gyűjtőzsákot.
	Ellenőrizze, hogy a lombszívó csőnek mind a bemenete mind a kimenete tiszta-e.
	Távolítson el minden törmelékét a ventilátor környékéről.
Ha továbbra is gyenge a szívóerő, azonnal kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról, és keresse a helyi BLACK+DECKER szervizt.	

Karbantartás

Az Ön BLACK+DECKER készülékét minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük.

Folyamatos és kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.

- ♦ Tartsa tisztán és szárazon.
- ♦ Távolítsa el a lombszívó csőből a beragadt faleveleket.
- ♦ Tiszta és száraz ecsettel rendszeresen tisztítsa a szellőzőnyílásokat.
- ♦ Rendszeresen tisztítsa a gyűjtőzsákot, és gondoskodjon arról, hogy az minden használat után tiszta és üres legyen.
- ♦ A készüléket kímélő szappannal megnedvesített ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy a belsejébe folyadék kerüljön, és soha ne is merítse folyadékba egyik részét sem. Ne használjon súrolószert vagy oldószer alapú tisztítószert.
- ♦ A készülékben önkénő csapágyak vannak, ezért kenés nem szükséges.

Hálózati csatlakozódugasz cseréje (csak az Egyesült Királyságban és Írországban)

Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:

- ♦ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
- ♦ A barna vezetékét kösse az új csatlakozódugó fázis csatlakozójához.
- ♦ A kék vezetékét a nulla csatlakozóhoz kösse.

Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetékét kötnie.

Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési útmutatót.

Ajánlott biztosíték: 13 A.

Környezetvédelem



Elkülönítve gyűjtendő. Ezzel a szimbólummal jelölt termékeket és akkumulátorokat tilos a normál háztartási hulladékba dobni.

A termékek és akkumulátorok tartalmaznak visszanyerhető vagy újrahasznosítható anyagokat, amelyek csökkentik a nyersanyagigényt.

Kérjük, hogy a helyi előírásoknak megfelelően gondoskodjon az elektromos termékek és akkumulátorok újrahasznosításáról. További tájékoztatást a www.2helpU.com honlapon talál.

Műszaki adatok

		BEBLV260
Felvett feszültség	V_{AC}	230
Felvett teljesítmény	W	2600
Kapacitás	L	40
Súly (fűvő)	kg	3,6
Súly (szívó)	kg	4,4

Hangnyomásszint az EN 50636-2-100 szabvány szerint

Hangnyomásszint a kezelő helyénél: (L_{WA}) 90,0 dB(A), toleranciafaktor (K) 1,2 dB(A)

Hangteljesítményszint (L_{WA}) 102,5 dB(A), toleranciafaktor (K) 1,1 dB(A)

Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (három tengely vektorösszege) az EN 50636-2-100 szabvány szerint

Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (a_v) 2,5 m/s², toleranciafaktor (K) 1,5 m/s²

CE megfelelőségi nyilatkozat

GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KÜLTÉRI ZAJRA VONATKOZÓ IRÁNYELV



BEBLV260 - Avartakarító

A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok” cím alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak:

2006/42/EK, EN60335-1:2012+A11:2014;

EN50636-2-100:2014

2000/14/EK, Avartakarító, V. függelék

DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, Hollandia, tanúsító szervezet azonosító száma: 0344

Akusztikus teljesítményszint a 2000/14/EK irányelv (13-as cikkely, III. függelék) szerint:

Hangteljesítményszint: L_{WA} : 102,5 dB(A) (K)=1,1 dB(A)

Garantált hangerőszint: L_{WA} : 104 dB(A)

Ezek a termékek a 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker vállalatához a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.

Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat nevében adja.

R. Laverick

Műszaki igazgató

Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,

Berkshire, SL1 3YD

Egyesült Királyság

2018/10/15

Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervízt a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselő segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az eladás utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes címen érhető el: www.2helpU.com

Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy regisztrálja az új BLACK+DECKER termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket. A BLACK+DECKER márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.

BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék megvásárlásához.

Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében háztartási, hobby célra vásárolnak **24 hónap jótállást vállalunk**.

A termék iparszerű használatra nem alkalmas!

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

- 1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellek- és termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idő, illetve a kellek- és termékszavatossági jogok érvényesíthetőségének teljes időtartama alatt.
 - a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért kérjük azt őrizze meg.
 - b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó részére történő átadásának időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnev, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérvé figyelemmel a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a termékhez az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerződés megkötése az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal is bizonyítható.
 - c) Elvesztett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
- 2) **Nem terjed ki a jótállás:**
 - a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
 - b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális) célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták fel (nem fogyasztói szerződés);
 - c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási időn belüli rendeltetéseszerű használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghatószij, csapágycsák, szénkefe, csillagkerék);
 - d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhöz vezetnek;
 - e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő hibákra;
 - f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak amennyiben a szakszervíz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
- 3) A fogyasztó a javítás vagy csere iránti igényét a jótállási időn belül a kereskedőnél, illetve javítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.

Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.

- a) Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetéseszerűen használni.
 - b) A terméknek a kicseréléssel vagy javítással érintett részére a jótállási idő újból kezdődik.
 - c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezésétől) számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó ezen időtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetéseszerű használatot akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetéseszerű használatot akadályozó mérték megállapításához a kereskedő kérheti a szakszervíz közreműködését.
 - d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően a kereskedő az igény teljesíthetőségéről azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontról.
 - e) Ha a javítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó választása szerint műszakilag és értékben hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül sor, avagy visszafizetésre kerül a vételár.
 - f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomhoz hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
- 4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak, illetve a javítószolgálatnak (kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a javítást legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse.

A jótállás keretében tartozó javítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:

- a javítás iránti igény bejelentésének és a javításra történő átvétel időpontját,
- a hiba okát és a javítás módját;
- a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
- a kicserélés tényét és időpontját.

A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:

Előszörban - választása szerint - javítást vagy kicserélést követelhet. A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben és egyszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül javításra.

Ha az előírt módon történő javításra, illetve kicserélésre vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja, vagy elállhat a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését). Jelentéktelen hiba miatt ellárálnak nincs helye!

Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni. A javítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.

Gyártó:	Forgalmazó:
Black & Decker Europe,	Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,	1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,	Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság	

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti!

Kereskedő által a vásárlással egyidejűleg kitöltendő

Kereskedő neve és címe:

.....

A fogyasztási cikk megnevezése:.....

Típusa:

Gyártási száma:

Szerződésalkötés és a termék fogyasztó részére történő átadásának dátuma:

P.H.

aláírás

Kereskedő által kitöltendő kicserélés esetén

A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.

A kicserélés időpontja:

P.H.

aláírás

A hibátlan terméket átvettem.

A kicserélt új termék átvételének időpontja:

.....

fogyasztó aláírása

Kijavítás esetén a szervíz tölti ki:

1. javítás

A javítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:

igen / nem (aláhúzással jelölendő)

P.H.

aláírás

3. javítás

A javítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:

igen / nem (aláhúzással jelölendő)

P.H.

aláírás

2. javítás

A javítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:

igen / nem (aláhúzással jelölendő)

P.H.

aláírás

4. javítás

A javítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:

igen / nem (aláhúzással jelölendő)

P.H.

aláírás

MAGYAR

Stanley Black & Decker Hungary Kft

Iroda

1016 Bp. Mészáros u 58/b.

Tel.

214-05-61

Fax.

214-69-35

Központi Márkaszerviz

Elérhetőség

ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.

Tel/fax

403-22-60, 404-00-14,

403-65-33

+36 30 370 7033

service@rotelkft.hu

www.rotelkft.hu

szerviz@inox.hu

www.inox.hu/

**INOX Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.**

**Szolnoki út 27-29.
6000 Kecskemét**

CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST



CZ měsíců
H hónap

24

PL miesiące
SK mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

INOX Trading and
Manufacturing LLC
Szolnoki út 27-29.
6000 Kecskemét
Tel.: +36 30 370 7033
e-mail: szerviz@inox.hu
www.inox.hu/

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

(CZ)	Dokumentace záruční opravy			(PL)	Przebieg napraw gwarancyjnych	
(H)	A garanciális javítás dokumentálása			(SK)	Záznamy o záručných opravách	
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis