

## INSTRUTIONS



1. COUPEZ VOTRE TUYAU
2. INSTALLEZ LES TUYAUX A CHAQUE EXTREMITE DE LA POMPE
3. VISSEZ LES COLIERS DE SERRAGE COMME SUR LA PHOTO
4. POSITIONNEZ VOS TUYAUX : LA FLECHE INDIQUE LE SENS DU FLUX
5. APPUYEZ A PLUSIEURS REPRISSES POUR FAIRE MONTER/DESCENDRE LE LIQUIDE POUR SIPHONER VOTRE LIQUIDE D'UN RECIPIENT A L'AUTRE

Idéal pour transvaser de l'essence, du pétrole et autres carburants, mais aussi les liquides courants. Le système anti-retour empêche les reflux. Vous pourrez ainsi transvaser de l'essence dans vos tondeuses, motoculteurs, etc... mais aussi transvaser de l'huile et autres liquides facilement et proprement.

REF	DESIGNATION
AUTO37	POMPE A SIPHON
Fabriqué	En R.P.C