

LOGICOM



Photo non contractuelle

Manuel d'utilisation LogiTrack

* Veuillez retrouver les dernières versions de nos notices sur notre site internet
<http://www.logicom-europe.com> au format PDF

Introduction

Merci d'avoir choisi cet accessoire de localisation. Lisez ce manuel pour comprendre et exploiter pleinement votre LogiTrack. Vous apprécierez ses fonctionnalités et sa simplicité d'utilisation.

Cet accessoire est idéal pour votre activité personnelle comme professionnelle et saura vous accompagner dans votre quotidien. Ainsi, toutes ses fonctions répondent à vos exigences.

LogiTrack est compatible avec tout appareil Apple disposant de l'application « Localiser » (= Find My app) et d'une version égale ou supérieure à iOS 14.5.

LogiTrack répond aux exigences de l'accessoire de localisation et est certifié par les autorités compétentes.

LOGICOM se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis.

À lire avant toute utilisation

Précautions d'emploi & consignes de sécurité

- Lisez attentivement ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Suivez toutes les instructions.
- Prenez en compte les avertissements.
- Nettoyez-le seulement avec un chiffon doux (sec ou légèrement humidifié).
- Ne pas mettre d'objets pointus directement en contact avec la surface.
- Utilisez les pièces de rechange spécifiées par le fabricant.
- Après toute révision ou réparation effectuée sur ce produit, demandez au technicien de procéder à une vérification de sécurité.
- Utilisez uniquement les pièces détachées/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Ne pas exposer directement l'appareil à la lumière du soleil ni à toute autre source extrême de chaleur ou de froid.
- Utilisez votre LogiTrack dans le respect de la vie privée d'autrui.
- Ne pas laisser tomber l'appareil.
- Ne l'exposez pas aux chocs, frictions et impacts.
- Pour éviter toute interférence, n'utilisez pas l'appareil à côté d'autres appareils électroniques, d'un stimulateur cardiaque ou à proximité d'équipements médicaux.
- Températures d'utilisation: -20/+80°C.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique :

- Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité, à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et ne placer aucun objet rempli de liquide, tel un vase, sur l'appareil. LogiTrack bénéficie de l'IP23.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de sources inflammables ou explosives.
- N'installez pas cet appareil près de sources de chaleur telles que des plaques électriques, cuisinières ou autres (même les amplificateurs).

Descriptif produit



Contenu de l'emballage

- 1 x LogiTrack
- 1 x Pile (Modèle: CR2032)
- 1 x Notice d'utilisation FR

AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit.

Commencer

1. Démarrage On/Off

- Appuyer une fois sur le bouton de fonction de votre LogiTrack. Vous devriez entendre un bip indiquant qu'il est allumé.
- Pour l'éteindre, appuyez au moins 3 secondes sur ce même bouton. Vous entendrez deux bips indiquant que votre LogiTrack est éteint.

2. Vérifiez les mises à jour

Afin d'utiliser l'application Apple « Localiser » (= Find My) dans le but de localiser votre LogiTrack, il est recommandé d'utiliser la dernière version d'iOS. Toutefois, LogiTrack est compatible avec les versions égales ou supérieures à iOS 14.5.

Ajouter votre accessoire de localisation

1. Lancer l'application

- Ouvrez l'application « Localiser » sur votre appareil Apple.
- Autorisez les notifications de l'application.

2. Connecter votre LogiTrack

- Allumez votre LogiTrack. Attention, vous devez vous situer dans un rayon maximum de 70m du tracker dans un environnement ouvert, afin de le détecter au moment de l'appairage.
- Sur votre application « Localiser » cliquez sur « + » puis « Ajouter un objet ».
- Une fois que votre LogiTrack est détecté, cliquez sur « Connecter ».

- Choisissez un nom et un emoji reconnaissable pour votre LogiTrack puis cliquez sur « Continuer ».
- L'application « Localiser » vous demandera votre confirmation afin d'ajouter votre LogiTrack à votre identifiant Apple – cliquez sur « Continuer ».
- Cliquez sur « Terminer » et votre LogiTrack sera prêt à utiliser afin de retrouver tout objet sur lequel vous l'intégrerez, par exemple : votre clé, sac, valise, etc.

Localiser votre bien

1. Retrouver votre LogiTrack lorsqu'il est proche

- Ouvrez votre application « Localiser » et sélectionnez l'onglet « Objets ».
- Sélectionnez votre LogiTrack dans la liste.
- Cliquez sur « Emettre un son » afin que votre LogiTrack sonne.
- Cliquez sur « Arrêter » afin de stopper la sonnerie une fois que vous avez retrouvé votre bien.

2. Retrouver la dernière position connue de votre LogiTrack

- Ouvrez votre application « Localiser » et sélectionnez l'onglet « Objets ».
- Sélectionnez dans la liste votre LogiTrack.
- La dernière position connue de votre LogiTrack apparaîtra alors sur la carte.
- Afin de vous orienter vers cette localisation, cliquez sur « Itinéraire » afin d'ouvrir l'application « Plans ».

Localiser votre bien lorsqu'il est hors de portée

1. Activer « notifier en cas d'abandon »

- Ouvrez votre application « Localiser » et sélectionnez l'onglet « Objets ».
- Sélectionnez dans la liste votre LogiTrack.
- Dans la catégorie « Notifications », activez « Me prévenir en cas d'oubli ».
- Vous recevrez une notification lorsque vous laisserez votre LogiTrack derrière vous et qu'il ne sera plus à portée de votre appareil Apple.

2. Activer « notifier lorsque retrouvé »

- Dans la catégorie « Notifications », activez « Me prévenir quand il sera localisé ».
- Lorsque votre LogiTrack sera dans la portée d'un autre appareil Apple, vous recevrez une notification de sa localisation à jour.
- Note : « Me prévenir quand il sera localisé » ne peut être activé que lorsque votre LogiTrack est hors de portée de votre appareil Apple.

Lorsque votre bien est perdu

Activer le Mode Perdu

- Ouvrez votre application « Localiser » et sélectionnez l'onglet « Objets ».
- Sélectionnez dans la liste votre LogiTrack.
- Dans la catégorie « Mode Perdu », sélectionnez « Activer ».
- Une page définissant le Mode Perdu apparaîtra, cliquez sur « Continuer ».
- Entrez votre numéro de téléphone ou votre adresse email puis cliquez sur « Suivant ».
- Vous pouvez entrer un message qui sera partagé avec la personne qui

retrouvera votre LogiTrack.

- Sélectionnez « Activer » afin d'autoriser le « Mode Perdu ».
- Note : Lorsque le « Mode Perdu » est autorisé, « Me prévenir quand il sera localisé » est automatiquement activé.
- Note : Lorsque le « Mode Perdu » est autorisé, votre LogiTrack est verrouillé et ne pourra pas être appairé à un nouvel appareil.

Réinitialiser votre LogiTrack

1. Retirer votre LogiTrack de votre application « Localiser »

- Ouvrez votre application « Localiser » et sélectionnez l'onglet « Objets ».
- Sélectionnez dans la liste votre LogiTrack.
- Assurez-vous que le « Mode Perdu » ne soit pas activé.
- Dirigez-vous au bas de la page et sélectionnez « Supprimer l'objet ».
- Un résumé apparaîtra, sélectionnez « Supprimer » afin de confirmer.

2. Réinitialiser votre LogiTrack aux paramètres usine

- Après avoir retiré avec succès votre LogiTrack de votre application « Localiser », pressez le bouton de fonction de votre LogiTrack à quatre reprises rapidement. Vous entendrez un bip à chaque fois que vous presserez le bouton puis maintenez-le appuyé une cinquième fois jusqu'à entendre une sonnerie.
- Votre LogiTrack est maintenant réinitialisé et prêt à être appairé à un nouvel appareil.

Détection de suivi indésirable

- Si un quelconque accessoire (compatible avec le réseau de l'application « Localiser ») séparé de son propriétaire est repéré en mouvement avec vous à plusieurs reprises, vous serez notifié :
 - (1) Si vous avez un iPhone, iPad ou iPod touch, l'application « Localiser » vous enverra une notification sur votre appareil Apple. Cette fonctionnalité est accessible sur iOS et iPadOS dès la version 14.5.
 - (2) Si vous n'avez pas d'appareil iOS ou de smartphone, un accessoire (compatible avec le réseau de l'application « Localiser ») séparé de son propriétaire depuis un certain temps, émettra une sonnerie lorsqu'il sera en mouvement.

Cette fonctionnalité a été créée spécifiquement pour dissuader toute personne de suivre votre localisation sans votre consentement.

Remplacer la pile

- Insérez votre ongle dans l'encoche en bas du LogiTrack afin de l'ouvrir délicatement.
- Remplacez la pile avec une nouvelle pile CR2032 en positionnant sa face positive vers le haut (le texte dirigé vers le haut).
- Alignez délicatement le couvercle du LogiTrack sur sa base afin de le refermer.
- Note : la pile a une autonomie de 6 mois en fonctionnement continu.

Précautions d'emploi à respecter pour la pile :

- Ne pas laisser la pile à portée des enfants, en cas d'ingestion d'un élément, consulter immédiatement un médecin.
- La durée de vie de la batterie dépend en grande partie de l'utilisation que vous en faites. N'exposez pas la batterie à des températures inférieures à -20°C ou supérieures à +80°C. Son fonctionnement pourrait en être altéré.

- Mettre au rebut la batterie et l'équipement séparément. Ne pas mettre la batterie au rebut avec les déchets ménagers, pour toutes informations complémentaires au sujet du recyclage de la batterie, contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente dans lequel vous avez acheté ce produit.

Recyclage

Le symbole indiqué ici et sur l'appareil signifie que l'appareil est classé comme un équipement électrique ou électronique et qu'il ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux en fin de vie.

La directive DEEE 2012/19/EU (directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques) a été instaurée pour recycler les appareils à l'aide des techniques de récupération et de recyclage les plus performantes, afin de minimiser les effets sur l'environnement, traiter les substances dangereuses et éviter les décharges de plus en plus nombreuses.

Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs privés :

Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, enlevez la batterie et mettez-la au rebut ainsi que l'appareil en respectant les processus de recyclage locaux. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales ou le revendeur de l'appareil.

Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs professionnels :

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs fournisseurs, vérifier les conditions générales du contrat d'achat et s'assurer que cet appareil n'est pas mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de sa mise au rebut.



Signalétique



Conformité aux Directives Européenne (CE)



Conformité à la Directive DEEE 2012/19/EU (Directive relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques). Indique que le produit ne doit pas être jeté à la poubelle et doit être recyclé selon les dispositions locales.

Déclaration UE de conformité :



Nous, LOGICOM SA – 55 rue de Lisbonne – 75008 PARIS – FRANCE, déclarons que l'équipement radioélectrique du type accessoire de localisation Bluetooth Low Energy modèle LogiTrack est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.logicom-europe.com/ce-doc>

Champ d'application de la garantie

En cas de problèmes :

Un formulaire de contact ainsi qu'une FAQ complète sont disponibles dans la rubrique support de notre site internet :

www.logicom-europe.com

Si aucune de ces plateformes n'a solutionné votre problème, veuillez contacter votre revendeur.

Pour des raisons de sécurité, seule notre station technique est habilitée à intervenir sur nos produits, dans cette optique nous ne fournissons aucune pièce détachée.

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

- La garantie ne couvre pas les manuels d'utilisation, ni les applications, réglages, contenus ou données quel qu'il soit.
- La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit.
- La garantie ne couvre pas toute détérioration du produit due à une mauvaise utilisation, y compris notamment ceux causés par des objets, une pression, une chute.
- La garantie ne couvre pas toute utilisation du produit non conforme aux précautions d'emploi stipulées dans le manuel d'utilisation.
- La garantie ne couvre pas les défauts occasionnés au produit par un autre produit connecté ou utilisé avec, un accessoire ou un logiciel non fourni par Logicom.
- La garantie ne couvre pas tous dommages occasionnés sur la batterie.
- La garantie ne couvre pas le produit ou ses accessoires s'il a été démonté ou modifié d'une quelconque façon.
- La garantie ne couvre pas tout produit non identifiable par son numéro de série. Si ses éléments ont été retirés, effacés, modifiés ou rendu illisible, la garantie ne s'applique pas.
- La garantie ne couvre pas les dommages effectués sur le produit dus à une exposition à l'humidité, à des conditions de chaleur ou froid extrêmes, à la corrosion, à l'oxydation, avec tout liquide quel qu'il soit.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

UMV01SXOV