










MANUEL D'UTILISATION

DOUCHETTES ÉCOCONTROL Code produit : 3760003981030

DESCRIPTION DU PRODUIT

Votre douchette est équipée de :

-  3 modes de jet :
 - Pluie fine
 - Pluie
 - Pluie / pluie fine (mixte)
-  Changement de jet par bouton poussoir
-  Affichage instantané de la température de l'eau
-  Affichage de la consommation d'eau en temps réel
-  Alerte de consommation par paliers :
 - 0 à 40 L : consommation faible
 - 40 à 60 L : consommation moyenne
 - +60 L : consommation élevée
-  Fonctionnement sans piles (énergie générée par la pression de l'eau)
-  Pression minimale requise : 1,5 bar

2. INSTALLATION

Étapes :

1. Dévissez votre ancienne douchette.

2. Vérifiez que le joint en caoutchouc est bien présent dans le flexible.
3. Vissez la nouvelle douchette sur le flexible à la main (sans outil).
4. Ouvrez l'eau progressivement pour vérifier l'étanchéité.
5. Assurez-vous que la pression est $\geq 1,5$ bar pour activer l'affichage.

3. UTILISATION

Changement de jet

- Appuyez sur le bouton de sélection pour changer de mode :
 1. Pluie fine
 2. Pluie
 3. Mix pluie / pluie fine

Chaque pression change le mode immédiatement.


Affichage de la température

- La température s'affiche automatiquement dès que l'eau coule.
- Lecture en temps réel.
- Arrêt automatique de l'affichage lorsque l'eau est fermée.

Affichage de la consommation

- La douchette mesure la quantité d'eau utilisée pendant la douche.
- La valeur s'affiche en litres.

Alerte consommation

- Un indicateur visuel vous signale votre consommation :
 -  0–40 L : économique

- ● 40–60 L : modéré
- ● +60 L : consommation élevée