

- Se till att apparaten är avstängd innan du sätter på en distanskamm. För bladen på hårklipparen under skäran på baksidan av tänderna på distanskammen och snabbt fast fästet längst ned på kammens över den nedre kanten på hårklipparens fasta blad.
- Se till att apparaten är avstängd innan du tar loss distanskammen. Tryck fliken på distanskammens baksida i riktning bort från huvudet och lyft av.

Distanskamma för vänster och höger öra Distanskammarna med graderad klipplängd kan användas ovanför örat för att få en ren linje.

- Sätt på den vänstra eller högra distanskammen beroende på vilket öra det gäller.
- Vinkla hårklipparen och för den försiktigt runt örat i riktning mot nacken.

Reglage för klipplängd Med spaken som reglerar klipplängden kan du enkelt justera klippningen med exakt resultat. Bladets klipplängd utan distanskam är 0,8 mm.

- Tryck spaken nedåt för att öka klipplängden.
- För varje position ökar längden enligt nedan:

Position 1: +0,0 mm
Position 2: +0,2 mm
Position 3: +0,3 mm
Position 4: +0,3 mm
Position 5: +0,7 mm

Klippning

För en jämn klippning över hela håret

- Sätt på en distanskam enligt behov. Klipparen har åtta standarddistanskammar som ger en längd på 3–25 mm. Varje distanskam är märkt.
- Slå på hårklipparen med strömknappen i mitten, så börjar bladene röra sig.
- Börja i nacken och håll hårklipparen med distanskammens tänder riktade uppåt. Se till att distanskammen vill platt mot huvudet.
- För hårklipparen långsamt uppåt och utåt genom håret mot hjässan, i riktning mot härväxten. Distanskammens hjälper till att lyfta håret medan bladen klipper håret i önskad längd.
- Börja klippa på ovasidan och sidorna när du har nått önskad längd på huvudets baksida.
- Håll hårklipparen vid huvudets främre del med tänderna riktade mot bakhuvudet och för hårklipparen mot hjässan. Upprepa enligt behov. För hårklipparen bakåt i rader från huvudets främre del och sidor.
- Du bör få en jämn längd över hela håret.

För kortare längd på sidor och baksida och längre på hjässan

- Sätt på en längre distanskam enligt behov för huvudets övre del. Klipparen har åtta standarddistanskammar som ger en längd på 3–25 mm. Varje distanskam är märkt.
- Slå på hårklipparen med strömknappen i mitten, så börjar bladen röra sig.
- Håll hårklipparen vid huvudets främre del med tänderna riktade mot bakhuvudet och för hårklipparen mot hjässan. Upprepa enligt behov. För hårklipparen bakåt i rader från huvudets främre del och sidor.
- Om du sedan vill klippa håret kortare bak och på sidorna stänger du av apparaten och sätter på en kortare distanskam.
- Börja i nacken och slå distanskammens vila platt mot huvudet. För hårklipparen uppåt och utåt över det område som du vill klippa kortare.
- Upprepa på huvudets sidor. Börja med hårklipparens tänder riktade uppåt och distanskammens platt mot området ovanför örat. För återigen hårklipparen uppåt och utåt.

Konturer

- Ta bort distanskammen för att finputsa kanterna, tex. nacke och polissonger.
- Håll apparaten upp och ned så att hårklipparens framsida är riktad mot huvudet.
- Håll hårklipparens blad rakt mot polissongerna eller nacken och för bladen nedåt. På det här sättet får du ett jämnt resultat.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- För att bibehålla optimal prestanda ska apparaten rengöras efter varje användning.
- Blås bort hår från bladen eller använd den medföljande rengöringsborsten.
- Ta loss distanskammen. Distanskammen kan sköljas under rinnande vatten. Låt torka helt före förvaring eller ytterligare användning.
- Montera inisa åter bladen.
- Olja bladen efter varje användning för att bibehålla optimal klippprestanda.

NORSK

E812E

Les säkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet. - Ikke utsett apparatet eller batteriet for høy temperatur. - Anbefalt omgivende temperatur for lading er 5 °C til 40 °C. Lading utenfor dette temperaturområdet kan føre til at batteriet lekker, genererer varme eller fører til alvorlig skade. Det kan også føre til at batteriets ytelese og varighet forringes. - Vær oppmerksom på risikoen for at terminalene til det batteridrevne apparatet eller batteriet blir kortslettet av metallgjenstander.

BRUKSVEILEDNING
VIKTIG! Bruk bare adapteren og tilbehøret som følger med dette apparatet.

Generelt

- Inspiser alltid apparatet før bruk for å forsikre deg om at klipperbladene er frie for hår, smuss osv.
- Brukes på rent, tørt hår som er gredd og fritt for floker.

Instruksjoner for smøring

- Før optimal kuttetylse er det anbefalt å smøre bladene etter hver bruk.
- Når du bruker oljen for første gang, må du skru løs korken og klippe av den ytterste tuppen på plasttuben med en saks. Fjern kselet som beskytter bladene, og skru på apparatet.
- Hold klipperen i 45 graders vinkel, og trykk forsiktig på oljetuben for å påføre to dråper med olje rett på bladene.
- La enheten være påskrudd i noen få sekunder slik at oljen får tid til å spre seg over hele bladlengden.
- Skru av enheten, og fjern deretter overflødig olje ved å tørke forsiktig med en klut før du bruker apparatet på håret.

Lading av apparatet

- Denne klipperen er utstyrt med litiumionbatterier.
 - Før første gangs bruk må apparatet lades kontinuerlig i tre timer. Denne første superladingen sikrer optimal ytelese og sørger for rask og jevn trimming hver gang. Maks ladekapasitet oppnås først etter tre ladezyklus.
 - Plugg ladekabelen inn i en egnet stikkontakt som er tilkoblet strømmetett. En blått LED-lampe vil blinke for å indikere at klipperen lader. Når batteriet er fulladet, vil LED-en slutte å blinke og lyse permanent.
 - Når klipperen er i drift og ladenivået er lavt, vil LED-ladelampen blinke raskt for å varsle om at det gjenstår omtrent 5 minutter med batteridrift.
 - Klipperen er utstyrt med en funksjon for hurtiglading, og en lading på 10 minutter vil gi 10 minutter med brukstid.
 - Påfølgende ladinger bør være tre timer lange.
 - En full lading vil gi tre timer med batteridrift.
- Merke:** Klipperen kan ikke skrus på mens den lader.
- Merke:** Dette produktet blir levert med en USB-ladekabel. Hvis du trenger en adapter til kabelen, kan du bestille en fra nettstedet vårt under fanen «Reservevedeler og tilbehør».
- ADVARSEL!** For å lade opp produktet, bruk bare en sertifisert egnet strømforsyningsenhet (BaByliss CA92 - delkode 35209960) med en utgangsverdi på 5V, 1A, 5W. Bruk av en usertifisert eller feil strømforsyningsenhet kan føre til farer eller alvorlige personskader.
- Strømforsyningsenheten er tilgjengelig på www.babyliss.com.

Bevaring av batteriene

- For å de oppladbare batteriene skal opprettholde optimal kapasitet over tid, må trimmeren først lades fullstendig og deretter fullades igjen i tre timer hver sjette måned.

USB-adapter

USB-ladeadapteren følger ikke med dette produktet. Hvis du trenger en adapter for lading, kan du gå til www.babyliss.com og skrive inn produktkoden 35209960 under fanen «Reservevedeler og tilbehør» på nettstedet. Hvis du trenger hjelp for å finne riktig adapter, kan du kontakte Conair kundeservice (se Ettersalgstjeneste) for å få mer informasjon.

ADVARSEL! Bruk av en ikke-sertifisert strømforsyningsenhet kan føre til farlige situasjoner eller alvorlige skader.

Avstandskammer

Dette apparatet er utstyrt med åtte avstandskammer, og hver og en av dem er merket:

Klippelengde	Gradering
3mm	#1
6mm	#2
9.5mm	#3
13mm	#4
16mm	#5
19mm	#6
22mm	#7
25mm	#8

- Før du monterer en avstandskam, må du forsikre deg om at apparatet er skrudd av. Skyv klipperbladene på klipperen under åpningen på baksiden av tennene på avstandskammen, og kontroller at klaffen på baksiden av avstandskammen går over den nedre kanten på det fastmonterte klipperbladet og fester seg der.
- Før du fjerner avstandskammen, må du kontrollere at apparatet er skrudd av. Skyv klaffen på baksiden av avstandskammen bort fra klipperhodet, og løft deretter avstandskammen bort fra apparatet.

Avstandskammer for venstre og høyre øre

Disse avstandskammene kan brukes over øret for å få en ren linje.

- Monter avstandskammene for høyre eller venstre øre avhengig av hvilket øre du ønsker å klippe rundt.
- Posisjonér klipperen, og før den forsiktig rundt øret, mot baksiden av nakken.

Vinklingskontroll

Spaken som justerer vinklingen gir deg muligheten til å utføre finjusteringer for presisjonsklipping. Uten avstandskam er bladets kuttelengde 0,8 mm.

- Før å øke kuttelengden kan du trykke spaken nedover.
- Hver posisjon vil øke lengden slik det er indikert nedenfor:

Vinklingskontroll, posisjon 1: + 0,0 mm
Vinklingskontroll, posisjon 2: + 0,2 mm
Vinklingskontroll, posisjon 3: + 0,3 mm
Vinklingskontroll, posisjon 4: + 0,5 mm
Vinklingskontroll, posisjon 5: + 0,7 mm

Klipping

For en klipp med lik lengde over hele hodet

- Monter ønsket avstandskam – Klipperen din blir levert med åtte standard avstandskammer med lengder på 3–25 mm. Hver kam er merket.
- Skru på klipperen ved hjelp av hovedstrømknappen, slik at bladene begynner å bevege seg.
- Begynn bakerst og nedest i nakken, og hold klipperen slik at tennene på klipperen peker oppover, men pass samtidig på at avstandskammen ligger flatt mot hodet.
- Beveg klipperen sakte oppover og utover gjennom håret med toppen av hodet, i retningen mot hærveksten. Avstandskammen vil løfte håret slik at bladene kan kutte i ønsket lengde.
- Når du har oppnådd ønsket hårlengde på baksiden av hodet, kan du fortsette klippingen på toppen og sidene av hodet.
- Hold klipperen foran håret, slik at tennene peker mot baksiden av hodet ditt, og beveg klipperen mot toppen av hodet. Gjenta etter behov. Utfør bevegelsen i rader fra foran på hodet og videre til sidene og til slutt bakhodet.
- Du skal oppnå en jevn klipp med lik lengde over hele hodet.

For en klipp som er kortere i nakken og på sidene og mer lengde på toppen

- Monter en avstandskam som gir mer lengde for bruk på toppen av hodet – klipperen din er utstyrt med åtte standard avstandskammer med lengder på 3–25 mm. Hver kam er merket.
- Skru på klipperen ved hjelp av hovedstrømknappen, slik at bladene begynner å bevege seg.
- Hold klipperen foran håret, slik at tennene peker mot baksiden av hodet ditt, og beveg klipperen mot toppen av hodet. Gjenta etter behov. Utfør bevegelsen i rader fra foran på hodet og videre til sidene og til slutt bakhodet.
- Hvis du ønsker å klippe håret kortere i nakken og på sidene, må du først skru av apparatet og deretter montere en kortere avstandskam.
- Begynn bakerst og nedest i nakken, med avstandskammen hvilende flatt mot hodet. Beveg klipperen oppover og utover gjennom området du vil klippe kortere.
- Gjenta på sidene av håret. Begynn med tennene på klipperen vendt opp og avstandskammens flatt mot området over øret. Beveg klipperen oppover og utover som tidligere.

Kantklipp

- Før å lage ryddige kanter rundt klippen, f.eks. nakkelinjen og kinnskjegget, kan du ta av avstandskammen.
- Hold apparatet opp ned, slik at fronten på klipperen er vendt mot hodet ditt.
- Hold klipperen rett mot kinnskjegget eller nakkelinjen, og beveg klipperbladene nedover. Dette vil gi et ryddig, jevnt resultat.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Før å opprettholde optimal ytelese bør apparatet rengjøres etter hver bruk.
- Blås bort hårrester fra bladene, eller bruk kosten som følger med for å rengjøre dem.
- Fjern avstandskammen. Kammen kan skyles under rennende vann. Sørg for at kammen er helt tørre før de pakkes bort eller brukes på nytt.

- Ikke ta på hverandre bladene.

- Påfør olje på bladene etter hver bruk for å sørge for at kuttetylsete opprettholdes over tid.

SUOMI

E812E

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuloitten käyttöä. - Älä altista laitetta tai akkua liiallisille lämpötiloille. - Latauksen suositeltu ympäriövä lämpötila on 5–40 °C. Tämän lämpötilavälin ulkopuolella tehdystä latauksesta voi olla seurauksena akkuvuoto, lämmön syntyminen tai vakavia vaurioita. Se voi myös vahingoittaa akun tehokkuutta ja käyttöikää. - Huomioi metalliesineiden oikosulkujen aiheuttamat riskit akkukäyttötoisen laitteen tai akun terminaaleille.

KÄYTTÖOHJEET

TÄRKEÄ! Käytä vain tämän laitteen mukana toimitettavaa sovintia ja lisätarvikkeita.

Yleistä

- Tarkasta laite aina ennen käyttöä varmistaaeski, että hiusleikkurin terissä ei ole yhtään hiuksia, roskia jne.
- Käytä leikkuria puhtaissa ja kuivissa hiuksissa, jotka on selvitetty kammalla.

Voiteluohjeet

- Optimaalisen leikkuutehon takaamiseksi on suositeltavaa öljytä terät aina käytön jälkeen.
- Kun käytät öljyä ensimmäistä kertaa, kierrä korkki auki ja leikkaa muovituubin pää saksilla.
- Irrota erään suojus ja kytkte laite päälle.
- Pida leikkuria 45 asteen kulmassa, purista öljytuubia varoen ja levitä 2 tippaa suoraan teriin.
- Jätä läte muutamaksi sekunniksi, jotta öljy leviiä koko terien puituelleen.
- Sammuta laite ja poista liika öljy painaamalla varovasti liinalla, ennen kuin käytät laitetta hiuksissa.

Laitteen lataaminen

- Tämä hiusleikkuri on varustettu litiumioni-akuilla.
- Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, se on ladattava tauotta – tuntiin ajan.
- Älä lataa niskaista, pida leikkuria niin, että leikkuukamman hampaat osoittavat ylöspäin ja varmista, että leikkuukampa on litteänä päätä vasten.

- Liikuta hiusleikkuria hitaasti ylöspäin ja poispäin iholta päälakea kohti ihokarvojen läpi ihokarvojen kasvusuunnan vastaisesti. Leikkuukampa auttaa nostamaan hiuksia, ja terät leikkaavat hukset halutun pituisiksi.
 - Kun hukset on leikattu halutun pituisiksi takaa, aloita hiusleikkuruu sivuilta ja päältä.
 - Pida hiusleikkuria hiestei edessä niin, että hampaat osoittavat kohti pään takaosaa, ja liikuta leikkuria päälakea kohti. Toista sama tarvittaessa liikuttamalla riveittäin pään edestä ja sivuilta taaksepäin.
 - Hiusten tulisi olla samanpituiset ympäri päätä.
- Lyhyemmät taka- ja sivuhiukset, päältä pidemmät hukset**
- Kiinnitä pidempi leikkuukampa hualamallasi tavalla – hiusleikkurisi mukana toimitetaan 8 standardia leikkuukampaa, joiden pituus on 3–25 mm välillä. Jokaisessa leikkuukammassa on etiketti.
 - Kytke hiusleikkuri päälle käyttämällä keskellä olevaa virtapainiketta, ja terät alkavat liikkua.
 - Pida hiusleikkuria hiestei edessä niin, että hampaat osoittavat kohti pään takaosaa, ja liikuta leikkuria päälakea kohti. Toista sama tarvittaessa liikuttamalla riveittäin pään edestä ja sivuilta taaksepäin.
 - Jos haluat sen jälkeen leikata taka- ja sivuhiukset lyhyemmiksi, kytke laite pois päältä ja kiinnitä lyhyempi leikkuukampa.
 - Aloita niskaista pitämällä leikkuukampa litteänä päätä vasten. Liikuta leikkuria ylöspäin ja poispäin alueella, jonka hukset haluat leikata lyhyemmiksi.
 - Toista sama sivuhiuksissa aloittamalla niin, että leikkurin hampaat osoittavat ylöspäin ja leikkuukampa on litteänä vasten ihoa korvan ympäröellä. Liikuta hiusleikkuria ylöspäin ja poispäin.

- Liikuta hiusleikkuria hitaasti edessä niin, että hampaat osoittavat kohti pään takaosaa, ja liikuta leikkuria päälakea kohti. Toista sama tarvittaessa liikuttamalla riveittäin pään edestä ja sivuilta taaksepäin.

Virransyöttölaitteen saa osoitteesta www.babyliss.com.

Akkujen ylläpitäminen

Ladattavien akkujen optimaalisen kapasiteetin säilyttämiseksi laittavien akun tulisi antaa tyhjentyä kokonaan ja sitten latautua 3 tunnin ajan noin 6 kuukauden välein.

USB-adapteri

Tämän laitteen mukana ei toimiteta USB-latausadapteria. Jos tarvitset latausadapterin, mene sivustolle www.babyliss.com ja syötä tuotekoodi 35209960 sivuston ”Varaosat ja lisätarvikkeet”-osiossa. If you require assistance in locating the adaptor, please contact the Conair Customer Care Line (refer to ‘UK After Sales Service’) for further information.

VAROITUS! Valtuuttamattoman virransyöttölaitteen käyttö saattaa aiheuttaa vaaratilanteen ja vakavan loukkaantumisen.

Leikkuukammat

Tämän laitteen mukana toimitetaan 8 leikkuukampaa, joista jokaisessa on etiketti:

Leikkuupitus	Taso
3mm	#1
6mm	#2
9.5mm	#3
13mm	#4
16mm	#4
19mm	#6
22mm	#7
25mm	#8

- Kiinnitä leikkuukampa varmistamalla, että laite on kytketty pois päältä. Liu'uta leikkurin leikkuterät leikkurin ohjaimen hampaiden takana olevaan koloon ja napsauta ohjaimen alapuolella oleva klipsi leikkurin kiinteään terän alareunaan yli.
- Irrota leikkuukampa varmistamalla, että laite on kytketty pois päältä. Työnnä leikkuukamman takana olevaa kielekettä pois päältä ja nosta se pois.

Vaseman ja oikean korvan säätöohjaimet

Säätöohjaimia voidaan käyttää korvan ympäröellä selkeän viivan leikkaamiseksi.

- Kiinnitä vasen tai oikea ohjain sen korvan mukaan, jonka ympäröellä aiot leikata hiuksia.
- Aseta leikkuri sopivaan kulmaan ja sipaise leikkurilla hellävaraisesti korvan ympäriltä kohti niskaa.

Kartioiden säätövipu

Säätövivulla voi hienosäätää laitetta tarkempaan hiusleikkurikäyttöseen. Terän leikkuupituus ilman leikkuukampaa on 0,8 mm.

- Lisää leikkuupituttua työntämällä vipua alas.

- Kukin asento lisää pituutta alla kuvatulla tavalla:

Säätövivun asento 1: +0,0 mm
Säätövivun asento 2: +0,2 mm
Säätövivun asento 3: +0,3 mm
Säätövivun asento 4: +0,5 mm
Säätövivun asento 5: +0,7 mm

Hiustenleikkuu

Samanpituisiksi leikatut hukset

- Kiinnitä leikkuukampa hualamallasi tavalla – hiusleikkurisi mukana toimitetaan 8 standardia leikkuukampaa, joiden pituus on 3–25 mm välillä. Jokaisessa leikkuukammassa on etiketti.
- Kytke hiusleikkuri päälle käyttämällä keskellä olevaa virtapainiketta, ja terät alkavat liikkua.
- Aloita niskaista, pida leikkuria niin, että leikkuukamman hampaat osoittavat ylöspäin ja varmista, että leikkuukampa on litteänä päätä vasten.
- Liikuta hiusleikkuria hitaasti ylöspäin ja poispäin iholta päälakea kohti ihokarvojen läpi ihokarvojen kasvusuunnan vastaisesti. Leikkuukampa auttaa nostamaan hiuksia, ja terät leikkaavat hukset halutun pituisiksi.
- Kun hukset on leikattu halutun pituisiksi takaa, aloita hiusleikkuruu sivuilta ja päältä.
- Pida hiusleikkuria hiestei edessä niin, että hampaat osoittavat kohti pään takaosaa, ja liikuta leikkuria päälakea kohti. Toista sama tarvittaessa liikuttamalla riveittäin pään edestä ja sivuilta taaksepäin.
- Hiusten tulisi olla samanpituiset ympäri päätä.

Lyhyemmät taka- ja sivuhiukset, päältä pidemmät hukset

- Kiinnitä pidempi leikkuukampa päällä olevien hiusten leikkaamiseen - hiusleikkurisi mukana toimitetaan 8 standardia leikkuukampaa, joiden pituus on 3–25 mm välillä. Jokaisessa leikkuukammassa on etiketti.
- Kytke hiusleikkuri päälle käyttämällä keskellä olevaa virtapainiketta, ja terät alkavat liikkua.
- Pida hiusleikkuria hiestei edessä niin, että hampaat osoittavat kohti pään takaosaa, ja liikuta leikkuria päälakea kohti. Toista sama tarvittaessa liikuttamalla riveittäin pään edestä ja sivuilta taaksepäin.
- Jos haluat sen jälkeen leikata taka- ja sivuhiukset lyhyemmiksi, kytke laite pois päältä ja kiinnitä lyhyempi leikkuukampa.
- Aloita niskaista pitämällä leikkuukampa litteänä päätä vasten. Liikuta leikkuria ylöspäin ja poispäin alueella, jonka hukset haluat leikata lyhyemmiksi.
- Toista sama sivuhiuksissa aloittamalla niin, että leikkurin hampaat osoittavat ylöspäin ja leikkuukampa on litteänä vasten ihoa korvan ympäröellä. Liikuta hiusleikkuria ylöspäin ja poispäin.

Siistminen

- Siisti ihokarvat esimerkiksi niskaista tai pulisongeista iirrottamalla leikkuukampa.
- Pida laitetta ylösalsain, jotta leikkurin etuosa osoittaa päätäsi kohti.
- Pida leikkurin teriä suorassa sivuhiuksissa tai nissassa ja liikuta leikkurin teriä ylöspäin ja poispäin.
- Pida leikkurin teriä suorassa sivuhiuksissa tai nissassa ja liikuta leikkurin teriä ylöspäin ja poispäin.

PUHDISTA JA HUOLTO

- Optimaalisen tehokkuuden ylläpitämiseksi laite tulisi puhdistaa jokaisen käytön jälkeen.
- Puhalla pois jälleä jätäneet ihokarvat teristä tai käytä mukana toimitettua puhdistusharjaa.
- Irrota leikkuukampa. Leikkuukamman voi huuhdella juoksevan veden alla. Varmista, et ne ovat kuivuneet kunnolla ennen varastointia tai myöhempää käyttöä.
- Älä pura teriä.
- Öljytä terät aina käytön jälkeen varmistaaeski optimaalisen leikkuutehon.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παρακάτω διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

- Μην εκθέσετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε υπερβολική θερμοκρασία.
- Η συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος για τη φόρτιση είναι 5°C έως 40°C. Η φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει διαρροή της μπαταρίας, παραγωγή θερμότητας ή να προκαλέσει σοβαρή βλάβη. Μπορεί επίσης να προκαλέσει μείωση της απόδοσης και της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.
- Έχετε υπόψη σας τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος των ακροεχώνων της συσκευής που λειτουργεί με μπαταρία ή της μπαταρίας από μεταλλικά αντικείμενα.

Οι οδηγίες κυκλωμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάνω από το αυτί για να πετύχετε μια καθαρή γραμμή.

Συνδέστε είτε τον αρσενικό είτε τον δεξιό οδηγό ανάλογα με πάνω από ποιο αυτί κόβετε.

Γενικά

- Ελέγχετε πάντα τη συσκευή πριν από τη χρήση για να βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες της κορευτικής μηχανής είναι απαλλαγμένες από τρίχες, υπολείματα κ.λπ.
- Χρησιμοποιήστε το σε καθαρό, στεγνά μαλλιά που έχουν χτενιστεί μέχρι να απαλυνθούν από κόμπους.

Οδηγίες Λάμπασης

- Για τη βέλτιστη απόδοση κοψίματος, συνιστάται ιδιαίτερα να λαδώνετε τις λεπίδες μετά από κάθε χρήση.
- Όταν χρησιμοποιήσετε το λάδι για πρώτη φορά, ξεβιδώστε το καπάκι και κόψτε το άκρο του πλαστικού σωληναρίου με ένα ψαλίδι.
- Αφαιρέστε το προστατευτικό της λεπίδας και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Κρατώντας την κορευτική μηχανή σε γωνία 45 μοιρών, πιέστε απαλά το σωληνάριο του λαδιού και εφαρμόστε 2 σταγονές απευθείας στις λεπίδες.

- Αφίστε τη συσκευή αναμμένη για μερικά δευτερόλεπτα ακόμη, πριν το λάδι να απλωθεί καλά σε όλο το μήκος των λεπίδων.
- Ενεργοποιήστε την κορευτική μηχανή χρησιμοποιώντας το κεντρικό κομπί λειτουργίας και οι λεπίδες θα αρχίσουν να κινούνται.
- Σεκινώντας από τον αυχένα, κρατήστε την κορευτική μηχανή με τα δόντια της χτένης-οδηγού να δείχνουν προς τα πάνω, διασφαλίζοντας ότι η χτένα-οδηγός ακουμπά επίπεδα στο κεφάλι.

Πριν από την πρώτη χρήση, η συσκευή πρέπει να φορτίζεται πλήρως και συνεχώς για 3 ώρες. Αυτή η αρχική υπερφόρτιση διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση ισχύος για να εξασφαλιστεί ομαλό και γρήγορο κόψιμο κάθε φορά. Η μέγιστη ικανότητα της μπαταρίας θα επιτευχθεί μόνο μετά 3 κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης.

- Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης σε μια κατάλληλη πρίζα και ενεργοποιήστε το στον τώπο.
- Μια μπλε λυχνία LED θα αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι η κορευτική μηχανή φορτίζει. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η λυχνία LED θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει αναμμένη.
- Όταν η φόρτιση της κορευτικής μηχανής εξαντλείται, η φωτεινή ένδειξη φόρτισης LED αναβοσβήνει γρήγορα για να προειδοποιήσει ότι απομένουν περίπου 5 λεπτά χρήσης της μπαταρίας.
- Η κορευτική μηχανή είναι εξοπλισμένη με μια λειτουργία γρήγορης φόρτισης, όπου η φόρτιση 10 λεπτών παρέχει 10 λεπτά χρήσης.
- Οι επόμενες φόρτισεις θα πρέπει να διαρκούν 3 ώρες.
- Μια πλήρης φόρτιση παρέχί 3 ώρες ασύρματης χρήσης.

POLSKI
E812E

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję.

• Nie narażaj urządzenia ani akumulatora na działanie zbyt wysokiej temperatury.

• Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania wynosi od 5°C do 40°C. Ładowanie poza tym zakresem temperatur może spowodować wyciek z akumulatora, wytwarzanie ciepła lub poważne uszkodzenie. Może również spowodować zmniejszenie wydajności i skrócenie czasu eksploatacji akumulatora.

• Należy pamiętać o ryzyku zwarcia biegunów urządzenia zaslanego z akumulatora lub samego akumulatora przez metalowe przedmioty.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE! Używaj tylko zasilacza i akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.

Informacje ogólne

• Zawsze sprawdzaj urządzenie przed użyciem, aby upewnić się, że w ostrzach maszyny nie ma włosów, zanieczyszczeń itp.

• Używaj do czystych, suchych włosów. Przed użyciem urządzenia dokładnie rozczesz włosy.

Instrukcje dotyczące oliwienia

• Aby zapewnić optymalną wydajność strzyżenia, zaleca się oliwienie ostrzy po każdym użyciu.

• Podczas pierwszego użycia oleju odkręć nakrętkę i odetnij nożyczkami sam koniec plastikowej rurki.

• Zdejmij osłonę ostrza i włóż urządzenie.

• Trzymając maszynkę do strzyżenia pod kątem 45 stopni, delikatnie ściśnij tubkę z olejem i nanieś 2 krople bezpośrednio na ostróż.

• Pozostaw urządzenie włączone na kilka kolejnych sekund, aby umożliwić dokładne rozprowadzenie oleju na całej długości ostrzy.

• Przed użyciem na włosach wyłącz urządzenie i usuń nadmiar oleju, delikatnie przecierając ściereczką.

Ładowanie urządzenia

• Maszynka do strzyżenia wyposażona jest w akumulatory litowo-jonowe.

• Przed pierwszym użyciem urządzenie powinno być w pełni naładowane. Należy ładować je przez 3 godziny. Pierwsze naładowanie zapewnia optymalną wydajność akumulatora, dzięki czemu strzyżenie i trymowanie jest szybkie i łatwe za każdym razem. Maksymalna pojemność akumulatora zostanie osiągnięta dopiero po 3 cyklach ładowania i rozładowania.

• Podłącz kabel ładowania do odpowiedniego gniazdzka sieciowego i włącz go włącznikiem. Zapali się niebieska dioda LED, by zasyczałowizować, że maszynka do strzyżenia się ładuje.

• Po całkowitym naładowaniu dioda LED przestanie migać i będzie świecić ciągle.

• Gdy poziom naładowania maszyny do strzyżenia jest niski, dioda LED ładowania będzie szybko migać, ostrzegając, że pozostało około 5 minut pracy z użyciem akumulatora.

• Maszynka do strzyżenia posiada funkcję szybkiego ładowania, dzięki której po 10-minutowym ładowaniu urządzenie będzie działać przez 10 minut.

• Kolejne ładowania powinny trwać 3 godziny.

• Pełne naładowanie zapewnia 3 godziny pracy bezprzewodowej.

Uwaga: maszynki do strzyżenia nie da się włączyć podczas jej ładowania.

Uwaga: do tego produktu dołączony jest kabel USB do ładowania. Jeśli potrzebujesz adaptera do kabla, możesz zamówić go przez naszą stronę internetową, gdzie znajdziesz go w kategorii „SpareS & Accessories” (Części i akcesoria).

• **OSTRZEŻENIE!** Do ładowania produktu należy używać wyłącznie certyfikowanego odpowiedniego zasilacza (BaByliss CA92 – kod części 35209960) o parametrach wyświocowych 5 V, 1 A, 5 W. Używanie niecertyfikowanego lub nieodpowiedniego zasilacza może spowodować zagrożenie lub poważne obrażenia.

• Zasilacz jest dostępny na stronie www.babyliss.com.

Konserwacja akumulatorów

Aby zapewnić optymalne działanie akumulatora, należy całkowicie rozładować trymer i ładować go przez 3 godziny co 6 miesięcy.

Adapter USB

Do tego produktu nie dołączono adaptera do ładowania USB. Jeśli jest Ci on potrzebny do ładowania, możesz wejść na stronę www.babyliss.com i wpisać kod produktu 35209960 w sekcji „SpareS & Accessories” (Części i akcesoria).

OSTRZEŻENIE! Używanie niecertyfikowanego zasilacza może spowodować zagrożenie lub poważne obrażenia.

Nasadki grzebieniowe

Urządzenie to jest dostarczane z 8 nasadkami grzebieniowymi, z których każda jest oznakowana:

Długość cięcia	Pozycja
3mm	#1
6mm	#2
9,5mm	#3
13mm	#4
16mm	#5
19mm	#6
22mm	#7
25mm	#8

• Przed zamontowaniem nasadki grzebieniowej sprawdź, czy urządzenie jest wylączone. Przesuń ostrza tnące maszynki do strzyżenia pod szczególną w tylnej części zgłbów nasadki tnącej i zatrzasnij zacisk na dolnej części nasadki nad dolną krawędź nieruchomego ostrza maszynki do strzyżenia.

• Aby zdjąć nasadkę grzebieniową, sprawdź, czy urządzenie jest wylączone. Przesuń zatrzask z tyłu nasadki grzebieniowej, odsuwając go od głowicy i unieś go.

Lewa i prawa nasadka do cieniowania przy uszach

Nasadek do cieniowania można użyć w celu uzyskania równej linii nad uchem.

• Załóż lewą albo prawą nasadkę w zależności od tego, nad którym uchem chcesz wycieniować włosy.

• Trzymając maszynkę do strzyżenia pod kątem, delikatnie przesuвай nią po włosach wokół ucha w kierunku tyłu szyi.

Regulacja cieniowania

Dźwignia regulacji cieniowania umożliwia precyzyjne dostosowanie długości strzyżenia, by dokładnie przycinać włosy. Długość cięcia ostra bez nasadki grzebieniowej to 0,8 mm.

• Aby zwiększyć długość cięcia, przesuń dźwignię w dół.

• Kolejne pozycje zwiększają długość cięcia o:

Pozycja cieniowania nr 1: +0,0 mm
Pozycja cieniowania nr 2: +0,2 mm
Pozycja cieniowania nr 3: +0,3 mm
Pozycja cieniowania nr 4: +0,5 mm
Pozycja cieniowania nr 5: +0,7 mm

Strzyżenie

Uzyskanie równego cięcia na całej powierzchni

• Załóż nasadkę grzebieniową zgodnie z wymaganiami – maszynka do strzyżenia jest dostarczana z 8 standardowymi nasadkami grzebieniowymi o długości 3–25 mm. Każda nasadka grzebieniowa jest oznaczona.

• Włącz maszynkę do strzyżenia za pomocą głównego przycisku zasilania, a ostrza zaczną się poruszać.

• Zacznij od karku: trzymaj maszynkę tak, by zęby nasadki grzebieniowej były skierowane do góry, i wy nasadką grzebieniową była umieszczona płasko przy głowie.

• Powoli przesuвай maszynkę w górę i na zewnątrz włosów w kierunku czubka głowy, pod włos. Nasadka grzebieniowa pomaga unieść włosy, a ostrza przycinają je na pożądaną długość.

• Po osiągnięciu pożądanęj długości z tyłu głowy zacznij przycinać górę i boki.

• Przytrzymaj maszynkę z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuвай ją w kierunku czubka głowy. Powtórz tyle razy, ile potrzebujesz, przesuвайjąc maszynkę pasmami w kierunku od przodu i od boku głowy do tyłu.

• Tym sposobem długość włosów na całej głowie powinna być równa.
• Jeśli następnie chcesz bardziej skrócić włosy z tyłu i po bokach, wyłącz urządzenie i załóż krótszą nasadkę grzebieniową.
• Zaczynając od karku, z nasadką grzebieniową płasko przylegającą do głowy, przesuвай maszynkę w górę i na zewnątrz obszar, który chcesz skrócić.
• Powtórz czynność po bokach włosów: zacznij z zębami maszynki skierowanymi ku górze i przyciskając płasko nasadkę grzebieniową do obszaru nad uchem, ponownie przesuвай maszynkę w górę i na zewnątrz.

Uzyskanie krótszych włosów z tyłu i po bokach, a dłuższych na górze

• Załóż dłuższą nasadkę grzebieniową zgodnie z wymaganiami dla górnej części włosów – urządzenie jest dostarczane z 8 standardowymi nasadkami grzebieniowymi o długości 3–25 mm. Każda nasadka grzebieniowa jest oznaczona.

• Włącz maszynkę do strzyżenia za pomocą głównego przycisku zasilania, a ostrza zaczną się poruszać.

• Przytrzymaj maszynkę z przodu włosów tak, by jej zęby skierowane były ku tyłowi głowy, i przesuвай ją w kierunku czubka głowy. Powtórz tyle razy, ile potrzebujesz, przesuвайjąc maszynkę pasmami w kierunku od przodu i od boku głowy do tyłu.

• Jeśli następnie chcesz bardziej skrócić włosy z tyłu i po bokach, wyłącz urządzenie i załóż krótszą nasadkę grzebieniową.
• Zaczynając od karku, z nasadką grzebieniową płasko przylegającą do głowy, przesuвай maszynkę w górę i na zewnątrz obszar, który chcesz skrócić.
• Powtórz czynność po bokach włosów: zacznij z zębami maszynki skierowanymi ku górze i przyciskając płasko nasadkę grzebieniową do obszaru nad uchem, ponownie przesuвай maszynkę w górę i na zewnątrz.

Obrys

• Aby wyrownać krawędzie cięcia, np. na linii szyi i bokobrodów, odłącz nasadkę grzebieniową.
• Odkrój urządzenie tak, by przód maszyny był skierowany w kierunku Twojej głowy.
• Trzymaj ostrza maszynki prosto przy linii bokobrodów lub szyi i przesuвай je w dół. Tym sposobem uzyskasz regularne, gładkie wykończenie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

• Aby utrzymać optymalną wydajność, urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.

• Wydmuchaj wszelkie włosy pozostające na ostrzach lub użyj dołączonej szczoteczki do czyszczenia.

• Zdejmij nasadkę grzebieniową. Nasadkę grzebieniową można oplukać pod bieżącą wodą. Należy upewnić się, że nasadki są całkowicie suche przed ich schowaniem lub kolejnym użyciem.

• Nie demontuj ostrzy.

• Aby zapewnić optymalną wydajność strzyżenia, ostrza należy naoliwić po każdym użyciu.

ČESKY

E812E

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.

• Nevystavujte spotřebič ani baterii nadměrným teplotám. • Doporučte okolní teplota pro nabíjení je 5 °C až 40 °C. Nabíjení mimo tento teplotní rozsah může způsobit vytečení baterie, přehřátí nebo vážné poškození. Může také způsobit zhoršení výkonu a snížit životnost baterie. • Vezměte na vědomí riziko zkratování svorek spotřebiče nebo baterie kovovými předměty.

POKYNY K POUŽITÍ

DŮLEŽITĚ! Používejte pouze adaptéry a příslušenství dodané se spotřebičem.

Obecně

• Před použitím vždy spotřebič zkontrolujte, abyste se ujistili, že jsou zastřihovače nože zbaveny vlasů, nečistot apod. • Používejte spotřebič na čistých, suchých a rozčesaných vlasech.

Pokyny k olejování

• Pro optimální střihačí výkon se doporučuje po každém použití čepele naolejovat.

• Při prvním použití oleje odšroubujte uzávěr a nůžkami odstříhnete konec plastové tubičky.

• Sejměte kryt čepele a zapněte spotřebič.

• Držte zastřihovač pod úhlem 45 stupňů, jemně stiskněte tubičku s olejem a aplikujte 2 kapky přímo na čepele.

• Nechte jednotku zapnutou po dobu dalších několika sekund, aby se olej mohl důkladně rozprostřít po délce čepele.

• Před použitím zastřihovače vypněte a jemně odstraňte přebytečný olej hadříkem.

Nabíjení spotřebiče

• Tento zastřihovač je vybaven lithium-iontovými bateriemi.

• Před prvním použitím by se měl spotřebič plně nabíjet nepřetržitě po dobu 3 hodin.

• Toto počáteční nabití zajistí optimální výkon zastřihovače tak, aby pokračovalo zastřihování hladké a rychlé. Maximální kapacita baterie bude dosažena po 3 cyklech nabití a výbití.

• Zapojte nabíjecí kabel do vhodné zásuvky a zapněte spínač na stěně. Začne blikat modrá LED kontrolka, která signalizuje, že zastřihovač se nabíjí. Jakmile je baterie plně nabitá, modrá LED kontrolka přestane blikat a zůstane rozsvícená.

• Když se zastřihovač začne vybijet, LED kontrolka nabíjení rychlým blikáním upozorní, že zbývá přibližně 5 minut provozu na baterii.

• Zastřihovač je vybaven funkcí rychlého nabíjení, kde 10 minut nabití zajistí 10 minut provozu.

• Následné nabíjení by mělo trvat 3 hodiny.

• Plně nabití vystačí na 3 hodiny bezdrátového provozu.

Poznámka: tento výrobek se dodává s nabíjecím kabelem USB.

Pokud potřebujete adaptéry pro kabel, můžete si jej objednat přes naši webovou stránku v části „SpareS & Accessories” (Náhradní díly a příslušenství).

• **VAROVÁNÍ!** K nabíjení spotřebiče používejte pouze certifikovaný vhodný napájecí zdroj (BaByliss CA92 – kód dílu 35209960) s výstupním jmenovitým proudem 5 V, 1 A, 5 W. Použití necertifikované napájecí jednotky může být nebezpečné a může způsobit vážná zranění.

• **VAROVÁNÍ!** Použití necertifikované napájecí jednotky může způsobit nebezpečí nebo vážná zranění. • Napájecí zdroj můžete objednat na adrese www.babyliss.com.

Uchovávaní baterií

Aby se zachovala optimální kapacita nabíjecích baterií, měl by se strojek zcela vybit a poté nabit po dobu 3 hodin každých 6 měsíců.

USB adaptér

K tomuto produktu se nedodává USB nabíjecí adaptér. Pokud jej pro nabíjení potřebujete, můžete navštívit stránky www.babyliss.com a v části „SpareS & Accessories” (Náhradní díly a příslušenství) zadat kód produktu 35209960.

VAROVÁNÍ: Použití necertifikované napájecí jednotky může způsobit nebezpečí nebo vážná zranění.

Hřebenavní nástavec

Tento výrobek je dodáván s 8 hřebenavními nástavci, z nichž každý je označen:

Délka stříhu	Stupeň
3mm	#1
6mm	#2
9.5mm	#3
13mm	#4
16mm	#5
19mm	#6
22mm	#7
25mm	#8

• Chcete-li připojit hřebenavý nástavec, ujistěte se, že je spotřebič vypnutý. Posuňte střihačí čepele zastřihovače pod otvor v zadní části zubů nástavce a zacvakněte sponu na spodní straně vodítka přes spodní hranu fixní čepele.

• Chcete-li odstranit nástavec, ujistěte se, že je zařízení vypnuté. Zatlačte páčičku na zadní straně nástavce směrem od hlavy a zvedněte ji.

Pravý a levý nástavec pro zastřihování kolem uší

Nástavce lze použít nad uchem, abyste získali čistou linii.

• Připevňte buď levý, nebo pravý nástavec podle toho, nad kterým uchem stříháte.

• Nakloňte zastřihovač a jemně jím táhněte kolem ucha směrem k zadní části krku.

Ovládání mikronastavení

Ovládání mikronastavení pomocí páčky umožňuje jemné nastavení délky pro přesné stříhání. Délka stříhu čepele bez hřebenavního nástavce je 0,8 mm.

• Pro zvětšení délky stříhu zatlačte páčku dolů.

• Každá pozice zvětší délku, jak je uvedeno níže:

Pozice nástavce 1 – +0,0 mm
Pozice nástavce 2 – +0,2 mm
Pozice nástavce 3 – +0,3 mm
Pozice nástavce 4 – +0,5 mm
Pozice nástavce 5 – +0,7 mm

Zastřihování Rovnoměrný stříh

• Připevňte hřebenavý nástavec podle potřeby – zastřihovač je dodáván s 8 hřebenavními nástavci, stupeň 3–25 mm. Každý hřebenavý nástavec je označen.

• Zapněte zastřihovač centrálním tlačítkem napájení a čepele se začnou pohybovat.

• Začněte na šíji (zadní část krku) a držte zastřihovač zuby směřujícími nahoru a hřebenavním nástavcem spočívajícím naplocho k hlavě.

• Zastřihovačem pomalu posunujte skrze vlasy nahoru a ven směrem k temeni hlavy, proti směru růstu vlasů. Hřebenavý nástavec pomáhá zvedat vlasy a čepele je zastřihují v požadované délce.

• Jakmile dosáhnete požadované délky na zadní straně hlavy, začněte stříhat horní a boční strany.

• Umístěte zastřihovač na přední stranu vlasů se zuby směřujícími k zadní části hlavy a strojkem posunujte směrem k temeni hlavy. Opakujte podle potřeby a posunujte se v řadách zepředu a po stranách hlavy dozadu.

• Měli byste dosáhnout rovnoměrného stříhu po celé hlavě.

Pro kratší stříh vzadu a po bocích, delší vlasy nahoře.

• Připevňte delší hřebenavý nástavec dle potřeby k horní části vlasů – zastřihovač je dodáván s 8 nástavci, stupeň 3–25 mm. Každý hřebenavý nástavec je označen.

• Zapněte zastřihovač centrálním tlačítkem napájení a čepele se začnou pohybovat.

• Umístěte zastřihovač na přední stranu vlasů se zuby směřujícími k zadní části hlavy a strojkem posunujte směrem k temeni hlavy. Opakujte podle potřeby a posunujte se v řadách zepředu a po stranách hlavy dozadu.

• Pokud poté chcete zkrátit délku stříhu vzadu a po bocích, vypněte spotřebič a nasadte kratší hřebenavý nástavec.

• Počínaje zатыlkem, s hřebenavním nástavcem naplocho proti hlavě posunujte zastřihovačem nahoru a ven po oblasti, kterou chcete mít kratší.

• Tento postup opakujte po bocích hlavy, zuby zastřihovače směřujte nahoru a hřebenavním nástavcem naplocho proti oblasti nad uchem, a opět posunujte zastřihovačem nahoru a ven.

Začištění línií

• Chcete-li začistit línie kolem vašeho stříhu, např. krk a kotlety, sejměte hřebenavý nástavec.

• Držte zastřihovač vzhůru nohama tak, aby přední jeho část směřovala k hlavě.

• Čepele zastřihovače držte rovně na kotletách nebo krční linii a posunujte jimi směrem dolů. Timto dosáhnete čistého a uhlazeného zakončení.

ČISTĚNÍ A UDRŽBA

• Abyste zachovali optimální výkon, je třeba přístroj po každém použití vyčistit.

• Vyfoukajte zbývající vlasy na čepelích nebo použijte dodaný čistící kartáč.

• Sejměte hřebenavý nástavec. Hřebenavý nástavec lze opláchnout pod tekoucí vodou. Před uskladněním nebo dalším použitím se ujistěte, že jsou důkladně vysušeny.

• Nedemontujte čepele.

• Čepele po každém použití naolejujte, abyste zajistili optimální střihačí výkon.

РУССКИЙ

E812E

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции по безопасности перед тем, как воспользоваться прибором. • Не подвергайте прибор и аккумуляторную батарею воздействию высоких температур.

• Рекомендуемая температура окружающей среды в процессе зарядки от 5°C до 40°C. Зарядка при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона, может привести к утечке батарейки, ее нагреву или повлечь за собой серьезные повреждения. Несоблюдение температурного режима может также стать причиной снижения производительности и сокращения срока службы аккумуляторной батарейки. • Будьте осторожны, во избежание риска короткого замыкания батарейки, или работающего от батарейки прибора, не допускайте прикосновения металлических предметов одновременно к обеим клеммам аккумуляторной батарейки.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Используйте только тем сетевым адаптером и теми насадками, которые поставлены вместе с прибором.

Общие рекомендации

• Перед каждым использованием прибора обязательно убедитесь в том, что на лезвиях машинки для стрижки не осталось остриженных волосков или иных загрязнений. • Используйте прибором на чистых, сухих и тщательно расчесанных волосах.

Рекомендации по смазке

Для обеспечения оптимальных режущих характеристик после каждого использования прибора настоятельно рекомендуется смазывать маслом лезвия ножевого блока.

• Перед первым использованием масла отвинтите крышку и отрежьте ножницами кончик пластмассовой тюбика.

• Удерживая машинку под углом 45 градусов, осторожно сожмите тюбик и нанесите 2 капли масла непосредственно на лезвия ножевого блока.

• Оставьте прибор включенным на несколько секунд, чтобы масло тщательно распределилось по всей поверхности лезвий.

• Перед тем как использовать прибор для стрижки волос, выключите его и удалите излишки масла, аккуратно промокнув тканью.

Зарядка прибора

• Машинка для стрижки оснащена литий-ионными аккумуляторными батарейками. • Перед первым использованием прибора следует обеспечить его полную зарядку в течение 3 часов без перерыва. Эта первоначальная усиленная зарядка придает прибору оптимальные мощностные характеристики, что гарантирует бесперебойную быструю стрижку при каждом использовании ма-шинки. Максимальная емкость аккумуляторной батарейки достигается только после 3 циклов зарядки/разрядки.

• Подключите кабель для зарядки к соответствующей электрической розетке. Если розетка оснащена настенным выключателем, включите его. В процессе зарядки машинки будет мигать синий светодиодный индикатор. Когда аккумуляторная батарея полностью заряжена, индикатор прекращает мигать и горит постоянно.

• Когда в машинке для стрижки заканчивается заряд, светодиодный индикатор начинает быстро мигать, предупреждая о том, что до разрядки аккумулятора осталось примерно на 5 минут.

• В машинке для стрижки предусмотрена функция быстрой зарядки: 10-минутная зарядка обеспечивает 10 минут функционирования прибора.

• Продолжительность последующих зарядок должна составлять 3 часа. • Полная зарядка обеспечит примерно 3 часа автономного функционирования прибора.

Примечание: В процессе зарядки машинка для стрижки не включается.

Примечание: Прибор поставляется в комплекте с USB-кабелем для зарядки. Если вам нужен адап-тер для кабеля, вы можете заказать его на нашем веб-сайте в разделе «Запчасти и аксессуары».

• **ВНИМАНИЕ!** Для зарядки прибора используйте только сертифицированный блок питания (BaByliss CA92, артикул 35209960) со следующими номинальными характеристиками: 5V, 1A, 5W. Использование несертифицированного или несоответствующего блока питания может привести к возникновению опасных ситуаций или стать причиной серьезных травм.