

Manuel d'utilisation

realme UI Android 15

Manuel d'utilisation realme UI Android 15.....	4
Bienvenue dans realme UI Android 15.....	4
Prise en main.....	5
Navigation du système.....	5
Assistant Clone Phone.....	6
Verrouillage et déverrouillage de l'écran.....	7
Always-On Display.....	10
Afficher les tâches récentes.....	13
Paramètres de méthode de saisie.....	14
Écran d'accueil.....	15
Dossiers d'écran d'accueil.....	16
Centre de notifications.....	17
Capture d'écran.....	19
Connecter des imprimantes.....	20
Photos et vidéos.....	22
Prendre une photo.....	22
Paramètres de l'appareil photo.....	28
Photos.....	31
Albums.....	32
Confidentialité et sécurité.....	36
Masquer des applications.....	36
Espace privé.....	37
Verrouillage des applications.....	40
Gestionnaire d'autorisations.....	41
Applications fréquemment utilisées.....	44

Contacts	44
Horloge	45
Boussole.....	46
Gestion des applications.....	47
Afficher les informations météo	50
Utiliser la calculatrice.....	53
Magnétophone.....	53
Paramètres système.....	54
Configuration de la fonction de recherche.....	54
WLAN.....	55
Réseaux mobiles	57
Bluetooth	59
Connexion et partage	60
Fond d'écran et style.....	64
Police.....	65
Écran d'accueil et écran de verrouillage.....	66
Affichage et luminosité	68
Sons et vibrations.....	70
Centre de contrôle	74
Enregistrement d'écran.....	76
Contact SOS d'urgence.....	77
Batterie	79
Accessibilité	81
Paramètres supplémentaires.....	85
À propos du téléphone	86

Utilisateurs multiples	90
Assistance et service	93

Manuel d'utilisation realme UI Android 15

Bienvenue dans realme UI Android 15

Bienvenue dans le manuel d'utilisation realme UI Android 15, qui vous fournira des conseils complets sur l'utilisation de realme UI.

-  • Certaines applications ou fonctionnalités décrites dans ce manuel ne sont pas disponibles dans tous les pays et modèles, et peuvent varier selon votre pays ou modèle. Veuillez vous référer à l'écran du téléphone portable.
- Nous optimisons constamment le système ; la disponibilité des applications ou fonctionnalités décrites dans ce manuel peut donc varier. Veuillez vous référer à l'écran de votre téléphone portable.
- Nous avons fait de notre mieux pour garantir l'exactitude des informations contenues dans ce manuel et ne sommes pas responsables des erreurs d'impression ou de rédaction. Nous mettrons régulièrement ce manuel à jour afin d'améliorer notre service. Merci de votre soutien et de votre compréhension.

Prise en main

Navigation du système

Utilisation des gestes de navigation

Utilisez des gestes pour naviguer et profiter de l'espace d'un écran de téléphone plus grand.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Système > Navigation du système » et sélectionnez « Navigation par gestes ».

Comment utiliser les gestes :

- Revenir à la page précédente

Balayez l'écran depuis le coin inférieur gauche ou droit.

- Retourner à l'écran d'accueil

Balayez l'écran vers le haut depuis le bas.

- Afficher les tâches récentes

Balayez l'écran vers le haut depuis le bas et maintenez le doigt appuyé.

- Revenir à l'application précédente

Balayez l'écran vers le haut depuis le coin inférieur gauche ou droit et maintenez le doigt appuyé.

Configuration de la navigation à trois boutons

Vous pouvez également activer la navigation à trois boutons pour utiliser les boutons Accueil et Retour pour faire fonctionner votre téléphone.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > Système > Navigation du système » et sélectionnez « Navigation à trois boutons ».
2. Sélectionnez la disposition des touches virtuelles selon vos besoins. Une fois activée, trois touches de navigation fixes apparaîtront en bas de l'écran.

✕  Ouvrir les tâches récentes

✕  Retourner à l'écran d'accueil

✕  Revenir à la page précédente

Assistant Clone Phone

Clone Phone offre un moyen rapide et simple de migrer des données (telles que des contacts, des messages, des journaux d'appels, des applications, des images, des vidéos, des paramètres de préférence) d'un ancien téléphone vers votre nouveau téléphone, rendant la transition transparente.

★ Chemin d'accès

Migrer depuis un appareil Android d'une autre marque

1. Sur votre nouveau téléphone, ouvrez « Clone Phone ». Appuyez sur « Voici le nouvel appareil », puis sur « Autre Android ».
2. Suivez les instructions pour télécharger et installer « Clone Phone » sur votre ancien appareil.
3. Une fois l'installation terminée, appuyez sur « J'ai installé sur l'application » sur votre nouveau téléphone. Connectez votre ancien téléphone au nouveau en scannant le code QR avec « Clone Phone » ou en le connectant manuellement.
4. Une fois les deux téléphones connectés, sélectionnez les données que vous souhaitez migrer sur votre ancien téléphone et appuyez sur « Commencer la migration ».

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

En utilisant le mot de passe d'écran de verrouillage

Votre téléphone se verrouillera automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Une fois l'écran allumé, faites glisser vers le haut pour afficher le panneau de saisie du mot de passe. Saisissez le mot de passe d'écran de verrouillage.

Il existe trois types de mots de passe pour l'écran de verrouillage.

- **Code** : saisissez de 4 à 16 chiffres pour définir le mot de passe de l'écran de

verrouillage.

- **Mot de passe** : saisissez un mot de passe de 4 à 16 chiffres contenant des chiffres ou des lettres.
- **Schéma** : reliez au moins 4 points pour créer un schéma comme mot de passe de l'écran de verrouillage.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil > Verrouillage de l'écran ».
2. Après avoir défini un schéma, vous pouvez désactiver l'affichage des traces de déverrouillage. Une fois désactivées, les traces de déverrouillage ne s'afficheront pendant le déverrouillage par schéma. Accédez à « Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil > Paramètres de verrouillage de l'écran > Faire apparaître le schéma » et désactivez-le.



Veillez vous assurer de ne pas oublier le mot de passe de votre écran de verrouillage. En cas d'oubli, vous ne pourrez plus déverrouiller votre téléphone ni exporter les données qu'il contient.

Déverrouillage avec le visage

Le déverrouillage avec le visage est rapide et sûr.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil > Déverrouillage par empreinte digitale et reconnaissance faciale », saisissez le mot de passe de l'écran de verrouillage et cliquez sur « Face unlock ».
2. Tenez le téléphone à 20-50 cm de votre visage et appuyez sur « Commencer ».
3. Une fois vos données faciales collectées, appuyez sur « OK ». Une fois vos données faciales collectées, vous pourrez déverrouiller votre téléphone avec votre visage.



Évitez de placer votre visage dans un environnement trop lumineux ou sous-éclairé lorsque vous ajoutez vos informations faciales.

Déverrouillage avec empreinte digitale

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil > Déverrouillage par empreinte digitale et reconnaissance faciale », cliquez sur « Empreinte digitale » et placez votre doigt dans la zone de détection pour ajouter votre empreinte.
2. Appuyez sur la zone de détection d'empreinte digitale pour déverrouiller votre téléphone.



Pour une reconnaissance précise, nous vous recommandons d'ajouter à

nouveau vos empreintes digitales à chaque changement de protection d'écran.

Always-On Display

Configurer Always-On Display

En configurant Always-On Display, vous pouvez vérifier l'heure, la date, les notifications et d'autres informations sur votre téléphone lorsque l'écran est éteint.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Fond d'écran et style > Always-On Display** et activez **Always-On Display**.

2. Appuyez sur **Paramètres d'affichage** :

- Appuyez sur **Informations** et sélectionnez les informations que vous souhaitez afficher sur Always-On Display, telles que l'heure, la date et le niveau de batterie.
- Activez **Nouvelles notifications** pour que les nouvelles notifications s'affichent sur Always-On Display.



- Always-On Display est désactivé lorsque la batterie de votre téléphone descend en dessous de 10 % et qu'il n'est pas chargé.
- Always-On Display nécessite une prise en charge matérielle. Il n'est pas pris en charge sur certains modèles.

Always-On Display infini, votre écran personnalisé

Le système offre une large gamme de styles Always-On Display tels que du texte, des images, des horloges analogiques, des Omoji et des séries Artist.

Vous pouvez également créer votre propre Always-On Display personnalisé ou transformer une photo de votre parent, enfant ou ami en silhouette de portrait sur une toile et l'utiliser comme fond d'écran Always-On Display.

Modifier la durée d'affichage de l'écran

Lorsque votre téléphone n'est pas utilisé pendant un certain temps, l'écran s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie et protéger votre confidentialité.

Vous pouvez modifier le temps nécessaire à votre téléphone pour éteindre automatiquement l'écran.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité > Extinction automatique de l'écran** et choisissez une durée.

Dessiner un motif Always-On Display

Vous pouvez dessiner un motif Always-On Display à la main.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Fond d'écran et style > Always-On Display**, puis appuyez sur **Motif personnalisé** dans la section **Personnalisées**.
2. Sur la page contextuelle, vous pouvez personnaliser des éléments tels que la couleur, le pinceau et la forme. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ✓ dans le coin supérieur droit.

Création d'un Always-On Display avec texte et image

En plus du texte, vous pouvez utiliser vos photos préférées pour créer votre Always-On Display. Il peut s'agir de votre proche, de votre famille, de votre animal de compagnie ou de votre célébrité préférée, afin de les voir à chaque fois que vous consultez votre téléphone.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Fond d'écran et style > Always-On Display**. Dans la section **Personnalisé**, appuyez sur **Texte et image**.
2. Sélectionnez et modifiez votre image préférée.
3. Saisissez du texte sous l'image. Vous pouvez ajuster la couleur, la taille et l'alignement du texte.
4. Appuyez sur **Appliquer** pour terminer.

Créer un texte personnalisé sur Always-On Display

Vous pouvez afficher votre devise favorite sur Always-On Display.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Fond d'écran et style > Always-On Display**, puis appuyez sur **Texte** dans la section **Personnalisées**.
2. Dans l'interface contextuelle, saisissez le contenu du texte et personnalisez le texte en ajustant la couleur, la taille de la police, la mise en page, etc.
3. Appuyez sur **Appliquer**.

Afficher les tâches récentes

Il existe deux façons d'afficher les tâches récentes selon le mode de navigation du système.

- Lorsque vous utilisez des gestes pour naviguer dans le système, balayez l'écran vers le haut depuis le bas et maintenez-le enfoncé, puis relâchez-le pour accéder à l'écran des tâches récentes. Vous pouvez consulter vos tâches récentes en balayant vers la gauche ou la droite.

- Lorsque vous utilisez les boutons pour naviguer dans le système, appuyez sur le bouton  pour accéder à l'écran des tâches récentes. Vous pouvez consulter vos tâches récentes en balayant vers la gauche ou la droite.

Effacer les applications en arrière-plan

★ Chemin d'accès

1. Lorsque vous utilisez les gestes de navigation, balayez vers le haut depuis le bas et maintenez appuyé pendant 1 seconde pour accéder à Tâches récentes.

Lorsque vous utilisez les boutons de navigation, appuyez sur  en bas de l'écran pour accéder à Tâches récentes.

2. Pour effacer une application, faites glisser le widget vers le haut.
3. Appuyez sur **Fermer tout** en dessous pour effacer toutes les applications en arrière-plan d'un seul geste.
4. Si vous voyez  sur le côté gauche de l'application, vous devez appuyer sur  pour déverrouiller l'application avant de l'effacer.

Paramètres de méthode de saisie

La saisie de texte est un moyen essentiel d'enregistrer et de transmettre des

informations. Grâce à une méthode de saisie pratique, vous pouvez non seulement améliorer votre efficacité au travail, mais aussi rendre vos communications plus fluides et plus pratiques.

Sélectionner une méthode de saisie par défaut

★ Chemin d'accès

Vous pouvez modifier la méthode de saisie par défaut en allant dans « Paramètres > Système > Clavier et méthode de saisie ».

Utiliser le clavier pour la saisie de texte

Dans toute application permettant la saisie de texte, appuyez sur la barre de texte pour ouvrir le clavier et modifier la saisie.

Écran d'accueil

Afficher les notifications

Balayez la barre d'état vers le bas pour afficher les notifications. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Appuyer sur un message de notification pour ouvrir l'application correspondante et consulter ses détails.
- Cliquer sur le bouton déroulant en haut à droite du message de notification pour effectuer des opérations pratiques, comme ignorer le message, activer

certaines fonctionnalités, etc.

- Appuyer longuement sur le message de notification pour sélectionner le mode sonore de la notification de l'application ; vous pouvez également désactiver l'autorisation de notification pour l'application.
- Balayez vers la gauche sur le message de notification pour le supprimer.
- Cliquez sur le bouton Supprimer en bas pour effacer tous les messages de notification actuels.

Dossiers d'écran d'accueil

Créer un dossier pour des applications

Vous pouvez regrouper des applications dans des dossiers d'écran d'accueil, afin de pouvoir les gérer ou les trouver facilement.

★ Chemin d'accès

- Sur l'écran d'accueil de votre téléphone, appuyez et maintenez l'icône d'une application et glissez-la vers une autre application pour créer un dossier.
- Vous pouvez également appuyer et maintenir un espace vide de l'écran d'accueil ou pincer les doigts pour accéder au mode Édition, sélectionner plusieurs applications, puis appuyer sur « Créer dossier » en bas.

Après avoir créé un dossier sur l'écran d'accueil, vous pouvez y glisser d'autres applications.

Ouvrez le dossier et appuyez sur son nom pour le renommer.

Appuyez longuement sur un dossier pour passer en mode « Agrandir le dossier ».

En mode dossier agrandi, vous pouvez appuyer directement sur les icônes des applications pour les ouvrir. Lorsqu'un dossier contient 9 applications ou plus, des icônes supplémentaires s'empilent et s'affichent en bas à droite. Appuyez sur la pile pour ouvrir le dossier.

Supprimer un dossier

★ Chemin d'accès

Appuyez longuement sur un dossier, puis appuyez sur « Dissocier ». Toutes les applications du dossier seront déplacées vers l'écran d'accueil.

Les applications du dossier seront déplacées vers l'écran actuel s'il y a suffisamment d'espace. Sinon, elles seront déplacées vers le dernier écran. Elles seront placées dans le même ordre que dans le dossier.

Centre de notifications

Lorsque vous ouvrez l'autorisation de notification de l'application, le message push général s'affiche au centre du centre de notifications, où vous pouvez consulter des contenus intéressants. Après le déverrouillage, quel que soit l'écran, faites glisser du haut vers le bas pour afficher le message dans le centre de notifications.

Afficher les notifications

★ Chemin d'accès

Cliquez pour afficher les détails de la notification.

Définir les autorisations de notification des applications

Vous pouvez les définir par lots dans Gestion des notifications.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Notifications > Notifications des applis » et cliquez sur l'application concernée. Vous pouvez choisir les notifications d'application à recevoir et définir le style de notification correspondant selon vos préférences et vos habitudes d'utilisation.

1. Cliquez sur le nom de l'application pour des paramètres plus détaillés
2. Vous pouvez sélectionner le style de notification, sélectionner le point d'angle et une invite à point rouge apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'application
3. Si vous ne souhaitez pas recevoir de notifications d'application lorsque l'écran est verrouillé, cliquez sur « Notifications sur l'écran de verrouillage » et sélectionnez « N'afficher aucune notification »
4. Pour certaines applications, vous pouvez également activer les rappels de notifications en mode Ne pas déranger afin de ne pas manquer de notifications importantes, même en mode Ne pas déranger.

Capture d'écran

Prendre une capture d'écran complet

Le téléphone propose une variété de méthodes pour prendre des captures d'écran, vous permettant de prendre des captures d'écran dans n'importe quelle situation facilement.

★ Chemin d'accès

- Capture d'écran à 3 doigts

La capture d'écran à 3 doigts est activée par défaut. Vous pouvez balayer l'écran vers le bas avec trois doigts pour prendre une capture d'écran.

Si cela ne fonctionne pas, accédez à « Paramètres > Accessibilité et commodité > Capture d'écran > Capture d'écran à 3 doigts » et vérifiez si « Balayer vers le bas avec 3 doigts » est activé.

- Utiliser le raccourci pour prendre des captures d'écran

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation et le bouton volume bas pour prendre une capture d'écran rapide.

Partager et modifier des captures d'écran

Vous pouvez modifier ou partager une capture d'écran après l'avoir prise.

★ Chemin d'accès

1. Une fois la capture d'écran prise, un aperçu apparaît, accompagné d'un bouton Partager en dessous. Appuyez sur ce bouton pour partager votre capture d'écran avec vos contacts via Bluetooth ou d'autres méthodes.
2. Après avoir appuyé sur l'aperçu flottant, vous pouvez dessiner sur la capture d'écran, la pixelliser, ajouter du texte, des stickers, la faire pivoter, la recadrer et appliquer des filtres.

Connecter des imprimantes

Ajouter une imprimante

Avec l'impression sans fil, vous pouvez connecter une imprimante à votre téléphone pour imprimer des documents directement depuis celui-ci. Voici quelques façons d'ajouter une imprimante.

★ Chemin d'accès

- Ajouter une imprimante via adresse IP
- Accédez à « Paramètres > Connexion et partage > Impression > Service d'impression par défaut ». En haut à droite, appuyez sur « Plus > Ajouter imprimante > Rechercher par adresse IP », saisissez l'adresse IP et appuyez sur « Ajouter » pour terminer.
- Ajouter une imprimante via Wi-Fi

- Accédez à « Paramètres > Connexion et partage > Impression > Service d'impression par défaut ». En haut à droite, appuyez sur « Plus > Ajouter imprimante > Rechercher des appareils Wi-Fi Direct ». Sélectionnez l'appareil parmi ceux disponibles et appuyez sur « Connecter » pour terminer.
- Ajouter une imprimante via Recherche d'imprimantes
- Accédez à « Paramètres > Connexion et partage > Impression > Service d'impression par défaut ». Une liste d'imprimantes s'affiche. Vous pouvez en choisir une pour la connecter à votre appareil.

Imprimer des fichiers

Vous pouvez imprimer des documents directement depuis votre téléphone en connectant simplement le téléphone et l'imprimante au même réseau Wi-Fi.

★ Chemin d'accès

• Imprimer un document

1. Accédez à « Mes fichiers » ou « Photos », appuyez longuement sur le fichier ou la photo que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur « Envoyer > Imprimer » dans le coin inférieur gauche.
2. Choisissez « Imprimante » et connectez-vous à une imprimante, puis prévisualisez le fichier et configurez les paramètres d'impression.
3. Appuyez sur « Imprimer » pour commencer.

Photos et vidéos

Prendre une photo

★ Chemin d'accès

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes :
 - Verrouillage de la mise au point et de l'exposition : Il suffit de maintenir le doigt sur le sujet pour verrouiller la mise au point et l'exposition.
 - Réglage de la luminosité de l'exposition : Touchez l'écran et faites glisser vers le haut ou vers le bas. L'indicateur de luminosité  à côté du cadre de mise au point change selon vos mouvements.
 - Zoom avant ou arrière : Touchez l'écran avec deux doigts et écartez-les pour zoomer, ou écartez-les pour dézoomer. Vous pouvez également appuyer longuement pour agrandir la barre de zoom et la faire glisser pour zoomer ou dézoomer.
 - Sélection d'un mode d'appareil photo : Faites glisser la barre des modes en bas vers la gauche ou la droite pour choisir un mode d'appareil photo.
 - Activer ou désactiver le flash : Appuyez sur l'icône du flash  à l'écran pour choisir entre « Désactivé », « Activé », « Auto » ou

« Toujours activé ». En mode automatique, l'appareil photo utilise automatiquement le flash en fonction de la luminosité ambiante.

En mode Toujours activé, le flash reste activé pour améliorer l'éclairage.

3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre une photo.

Prendre des photos en mode Portrait

Le mode Portrait vous permet de prendre des photos de portrait plus impressionnantes et plus professionnelles.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Appareil photo > Portrait**.
2. Après être passé en **mode Portrait**, où le flou d'arrière-plan est automatiquement activé, vous pouvez :
 - Appuyer sur **Retoucher** pour ajuster l'intensité de la retouche à votre convenance.
 - Appuyer sur **Filtres** pour sélectionner le filtre de votre choix.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les modèles et versions. Veuillez vous référer à l'appareil pour connaître ses fonctionnalités et caractéristiques finales.

Prendre des vidéos

★ Chemin d'accès

- 1、 Accédez à Appareil photo > VIDÉO.
- 2、 Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour commencer la prise de vue.
- 3、 Appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause ; appuyez sur  pour le reprendre ; appuyez sur le déclencheur pour l'arrêter.

Par défaut, les vidéos sont enregistrées en 1080p, 30 ips. Appuyez sur  pour choisir parmi d'autres fréquences d'images et résolutions. Des fréquences d'images et des résolutions plus élevées produisent des fichiers vidéo plus volumineux.

 Vous pouvez appuyer sur  pour prendre une photo pendant l'enregistrement. Cela n'interrompt pas l'enregistrement vidéo.

Prendre des photos de nuit

Vous pouvez utiliser le mode Nuit lorsque la luminosité ambiante est faible. En mode Nuit, l'appareil photo prend plusieurs photos successivement avec différentes expositions et utilise un algorithme pour fusionner plusieurs images afin de produire une photo aux détails saisissants.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Appareil photo > PLUS > NUIT**.

2. Appuyez sur le bouton de l'obturateur ou  dans le coin supérieur gauche pour activer le mode Trépied. En mode Trépied, la qualité des photos sera considérablement améliorée.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les modèles et versions. Veuillez vous référer à l'appareil pour connaître ses fonctionnalités et caractéristiques finales.

Prendre une photo panoramique

Le mode Panorama offre une vue ultra-large, vous permettant de prendre des photos grand angle avec de la place pour tout ce que vous souhaitez inclure.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à Appareil photo > PLUS et sélectionnez « PANO ».
2. Une flèche et une ligne horizontale apparaîtront au milieu de l'écran pour vous guider. Vous pouvez appuyer sur la flèche pour changer de direction.
3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour démarrer et déplacez lentement l'appareil photo dans le sens de la flèche. Essayez de maintenir la flèche sur la ligne. Lorsque vous avez terminé, appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur.
4. Une fois que vous avez déplacé l'appareil photo autant que le mode Panorama le permet, la photo sera prise automatiquement. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de l'obturateur à tout moment pour terminer.

- Pour photographier des immeubles de grande hauteur, vous pouvez faire pivoter le téléphone en mode paysage et l'incliner lentement vers le haut.
- Déplacez lentement l'appareil photo pour qu'il fasse la mise au point et capturez une photo nette et claire qui capture tous les détails. Ainsi, la photo ne sera pas floue.
- Lorsque vous prenez une photo panoramique, essayez de garder vos mouvements aussi stables que possible.

Doubler le fun avec les vidéos Dual-View

Le mode double vidéo consiste à utiliser simultanément les caméras avant et arrière du téléphone pour enregistrer des vidéos. Utilisez le mode double vidéo pour rendre vos vidéos plus captivantes.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Appareil photo > PLUS** et sélectionnez **VIDÉO DUAL-VIEW**.
2. Appuyez sur  et choisissez l'une des trois options de disposition de l'écran : Fractionner (haut/bas), Rectangle (vue PiP) ou Bulle (vue PiP). Vous pouvez faire glisser la bulle ou le rectangle n'importe où sur l'écran.
3. Pour permuter les deux vues, appuyez deux fois n'importe où dans une vue ou appuyez sur le bouton de commutation en bas à droite.

4. Pour activer la retouche pour l'appareil photo avant, appuyez sur le bouton de retouche en bas à droite.

Prendre des vidéos en Time-Lapse

La photographie Time-Lapse permet de condenser les changements sur une période donnée en de courtes vidéos. Observer des fleurs en floraison ou des nuages en mouvement est l'occasion idéale de prendre une vidéo en Time-Lapse.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Appareil photo > Plus > TIME-LAPSE**".
2. Placez votre téléphone à l'endroit où vous souhaitez filmer. Pour minimiser les tremblements, utilisez un trépied.
3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour commencer à filmer. Appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur pour arrêter.

Prendre des vidéos au ralenti

Vous pouvez utiliser le mode Ralenti pour capturer toutes sortes de moments, tels que des flocons de neige ou des gouttes d'eau qui tombent et des personnes qui courent, frappent des balles et plongent. Utilisez le mode Ralenti pour ralentir vos vidéos et capturer des moments fugaces en détails.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Appareil photo** > **PLUS** et sélectionnez **RALENTI**.
2. Appuyez sur le bouton Fréquence d'images en haut pour choisir la fréquence d'images qui correspond le mieux à vos besoins, puis appuyez sur le bouton de l'obturateur pour démarrer la prise de vue.
3. Appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause, appuyez sur  pour le reprendre et appuyez sur le bouton de l'obturateur pour terminer.

Paramètres de l'appareil photo

Vous pouvez régler les paramètres de base de l'appareil photo, tels que le ratio hauteur/largeur, le retardateur et le flash, dans l'interface Appareil photo. Des paramètres plus avancés vous permettent également de prendre des photos et des vidéos plus efficacement.

★ Chemin d'accès

Dans l'application **Appareil photo**, appuyez sur  dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur  pour accéder à plus d'options.

- Filigrane : Vous pouvez créer un filigrane personnalisé.

- Grilles et repères : L'appareil photo propose des lignes quadrillées, diagonales et en spirale d'or pour vous aider à composer votre photo.
- Son du déclencheur : Capturez chaque photo avec un son agréable.
- Selfie miroir : Met le selfie en miroir pour une représentation fidèle de vous-même.
- Ajouter les balises de localisation : Ajoutez des informations de localisation à vos photos et vidéos au fur et à mesure de leur prise.
- Méthodes de prise de vue : Touchez pour prendre une photo ou utilisez un geste.
- Action du bouton de volume : Vous pouvez définir différentes fonctions pour les touches de volume, telles que l'obturateur ou le zoom.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les modèles et versions. Veuillez vous référer à l'appareil pour connaître ses fonctionnalités et caractéristiques finales.

Modifier des photos

Vous pouvez ajuster les photos avec Recadrer et faire pivoter, la luminosité, le taux de contraste, la saturation, ajouter des filtres, du texte, des stickers, de la pixellisation ou des retouches pour les rendre plus belles.

★ Chemin d'accès

Dans « Photos », ouvrez l'image que vous souhaitez modifier et appuyez sur .

Suivez ensuite les instructions à l'écran. Après la modification, cliquez sur

« Terminé > Enregistrer ».

Modifier des vidéos

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de montage vidéo disponibles dans Photos pour raccourcir, faire pivoter une vidéo et ajuster la vitesse.

Vous pouvez également ajouter du texte, des filigranes, des filtres, des thèmes, de la musique ou des effets spéciaux à la vidéo pour la rendre plus ludique.

★ Chemin d'accès

Dans « Photos », ouvrez la vidéo à modifier, appuyez sur , puis suivez les instructions à l'écran :

- Appuyez sur « Raccourcir » pour couper la vidéo en faisant glisser les curseurs situés aux extrémités de la visionneuse d'images.
- Appuyez sur « Rogner et faire pivoter » pour sélectionner un ratio hauteur/largeur ou faire pivoter la vidéo.
- Appuyez sur « Thème » pour sélectionner un thème.

Photos

Parcourir les photos et vidéos

★ Chemin d'accès

Accédez à « Photos > Photos » pour afficher toutes les photos, vidéos et captures d'écran.

Vous pouvez également ouvrir la page « Photos », pincer pour modifier la mise en page et parcourir vos photos et vidéos par année ou par mois.

Trouver rapidement des photos

Vous pouvez rechercher des photos par mots-clés dans Photos. Dans le champ de recherche de Photos, saisissez la date ou le lieu de prise de vue, ainsi que les noms pour la retrouver rapidement.

★ Chemin d'accès

Dans l'application « Photos », saisissez des mots-clés tels que la date et le lieu dans le champ de recherche en haut pour retrouver rapidement la photo.

Définir des images comme fonds d'écran et photos de profil

★ Chemin d'accès

Dans l'application « Photos », sélectionnez l'image que vous souhaitez utiliser, puis appuyez en bas à droite, sélectionnez « Définir comme fond d'écran » ou « Définir comme avatar de contact », puis suivez les instructions.

Partager des photos et vidéos

★ Chemin d'accès

Dans « Photos », appuyez sur une photo ou une vidéo, ou appuyez et maintenez pour sélectionner plusieurs photos et vidéos à partager, puis appuyez sur  en bas à droite. Sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions.

Vous pouvez également configurer la suppression des informations de localisation et autres propriétés lors du partage d'une photo ou d'une vidéo afin de protéger votre confidentialité.

Dans « Photos », appuyez sur « ⋮ > Paramètres > Protection de la confidentialité » dans le coin supérieur droit, puis activez « Supprimer la localisation » et « Supprimer les autres propriétés ».

Albums

Organiser vos photos et vidéos en albums

Votre téléphone peut automatiquement organiser vos photos et vidéos par source, type ou autres attributs, facilitant ainsi leur recherche et leur gestion.

Créer automatiquement des souvenirs

Le téléphone utilise un algorithme pour classer les photos dans des albums.

Parmi les albums générés automatiquement, on trouve : Personnes, Lieux,

Paysages et Nourriture.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Photos > Explorer ».

Créer un album

Vous pouvez classer vos photos et vidéos selon vos préférences. Par exemple,

vous pouvez créer un album « Mes meilleures photos » pour enregistrer vos photos préférées.

★ Chemin d'accès

1、 Accédez à « Photos > Albums ». En haut à droite, appuyez sur «  > Nouvel album ». Saisissez un nom pour l'album et enregistrez-le.

2、 Sélectionnez les photos ou vidéos à déplacer vers l'album.

Une fois l'album créé, sélectionnez-les simplement des photos et vidéos dans

Photos, puis appuyez sur  pour les déplacer dans l'album.

Ajouter des photos et des vidéos à l'album privé

Vous pouvez enregistrer des photos et vidéos privées dans l'album privé pour éviter de les montrer accidentellement à quelqu'un d'autre.

Les fichiers enregistrés dans l'album privé n'apparaissent pas dans Photos ni lorsque vous sélectionnez des photos ou des vidéos à partager.

★ Chemin d'accès

Dans « Photos », appuyez sur une photo ou appuyez et maintenez pour sélectionner plusieurs photos que vous souhaitez masquer, puis accédez à «  »
Rendre privé » en bas.

Afficher des photos et des vidéos dans l'album privé

Vous pouvez afficher les photos et vidéos masquées de l'une des manières suivantes :

★ Chemin d'accès

- Dans l'application « Photos », appuyez longuement sur la barre d'onglets inférieure jusqu'à ce qu'un écran apparaisse pour saisir le mot de passe de confidentialité. Saisissez ensuite ce mot de passe pour afficher les photos et vidéos masquées

- Dans l'application « Photos », appuyez sur « ⋮ > Paramètres » et activez « Afficher l'album privé ». En bas de la page « Albums », vous trouverez l'album « Privé ». Appuyez dessus et saisissez le mot de passe de confidentialité
- Accédez à « Paramètres > Autorisations et confidentialité > Confidentialité > Coffre-fort », puis appuyez sur « Images et vidéos ».

Restaurer des photos et vidéos supprimées

Votre téléphone conserve les photos et vidéos supprimées pendant 30 jours après leur suppression.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Photos > Albums > Récemment supprimées**, appuyez et maintenez pour sélectionner les photos que vous souhaitez conserver sur l'appareil, puis appuyez sur **Restaurer**.

Confidentialité et sécurité

Masquer des applications

Masquer les applications des regards indiscrets

Vous pouvez masquer les applications que vous ne souhaitez pas que d'autres personnes voient, y compris les icônes et les notifications. Les applications masquées n'apparaîtront pas dans les tâches récentes.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > Fonctionnalités spéciales > Masquer les applications » ou à « Phone manager > Outils > Masquer les applis ».
2. Activez le bouton à côté de l'application à masquer et suivez les instructions pour définir le code d'accès. Notez que le code d'accès doit commencer et se terminer par #.

Pour accéder à une application masquée, ouvrez le clavier numérique dans « Téléphone » et saisissez le code d'accès.

Pour modifier le code d'accès, appuyez sur «  > Modifier le code d'accès » en haut à droite et saisissez le nouveau code d'accès.

Espace privé

Ajouter des fichiers au Coffre-fort

Vous pouvez ajouter des photos, des vidéos, des fichiers audio, des documents, des notes et toute autre donnée à Coffre-fort

afin qu'ils deviennent invisibles dans Photos, Mes fichiers, Notes et autres applications associées. Tous les fichiers stockés dans Coffre-fort ne sont accessibles qu'avec le mot de passe de confidentialité que vous avez défini.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Coffre-fort**.
2. Saisissez votre mot de passe de confidentialité en suivant les instructions à l'écran et sélectionnez le type de fichiers à ajouter, comme des **images et des vidéos**.
3. Appuyez sur le bouton Ajouter, sélectionnez les images et vidéos souhaitées, puis appuyez sur **Rendre privé**.

Vous pouvez également accéder à une application spécifique pour sélectionner les fichiers souhaités et les définir comme privés. Par exemple, dans **Mes fichiers**, appuyez longuement sur les fichiers souhaités pour les sélectionner, puis, en bas à droite, appuyez sur **> Rendre privé**.

- Si vous avez activé la synchronisation de Google Photos depuis votre téléphone, il vous sera demandé si vous souhaitez supprimer vos photos et vidéos de Google Photos lorsque vous les déplacerez vers le Coffre-fort. Veuillez choisir selon vos besoins.
- Dans Coffre-fort, appuyez sur Récemment supprimées, appuyez et maintenez les fichiers privés à restaurer pour les sélectionner, puis appuyez sur Restaurer. Les fichiers supprimés au cours des 30 derniers jours peuvent être restaurés.

Afficher les fichiers dans le Coffre-fort

Vous pouvez afficher les fichiers dans le Coffre-fort de différentes manières.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Coffre-fort** et saisissez votre mot de passe de confidentialité.
2. Dans **Coffre-fort**, appuyez longuement sur les fichiers pour les sélectionner et les rendre publics ou les supprimer.



- Vous pouvez également accéder à Mes fichiers ou Photos et appuyer longuement sur la barre d'outils en bas. Ensuite, dans la fenêtre contextuelle « Saisir le mot de passe de confidentialité », saisissez votre mot de passe pour afficher les fichiers, images et vidéos stockés dans le Coffre-fort.

- Dans le Coffre-fort, appuyez sur **:** > Paramètres > Autres méthodes de déverrouillage et activez le déverrouillage par empreinte digitale ou par reconnaissance faciale selon vos besoins. Vous pouvez ensuite accéder aux fichiers stockés dans le Coffre-fort par empreinte digitale ou reconnaissance faciale.

Récupérer des fichiers supprimés

Les fichiers privés supprimés accidentellement peuvent être récupérés dans les 30 jours.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Coffre-fort** et saisissez le mot de passe de confidentialité.
2. Appuyez sur **Récemment supprimées** pour afficher les fichiers qui ont été supprimés au cours des 30 derniers jours, appuyez longuement sur un fichier pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez récupérer, puis appuyez sur **Restaurer**.

Verrouillage des applications

Verrouiller des applications importantes avec

Verrouillage d'appli

Vous pouvez verrouiller les applications importantes en activant Verrouillage d'applis. Les applications verrouillées ne sont accessibles qu'avec le mot de passe de confidentialité. Avec Verrouillage d'appli, vous n'avez plus à craindre que d'autres personnes accèdent à vos applications importantes sans votre autorisation lorsqu'elles utilisent votre téléphone.

 Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord définir un mot de passe de confidentialité.

★ Chemin d'accès

- 1、 Accédez à « Paramètres > Autorisations et confidentialité > Confidentialité > Verrouillage d'appli ».
- 2、 Saisissez votre mot de passe de confidentialité, activez « Verrouillage d'appli » et sélectionnez les applications à verrouiller.

Gestionnaire d'autorisations

Gérer les autorisations des applications

Les applications peuvent nécessiter certaines autorisations pour vous fournir des services. Celles-ci peuvent inclure :

- Accès à l'appareil photo, au microphone, etc.
- Accès au téléphone, aux SMS, à l'agenda et à d'autres applications
- Accès à la localisation, aux contacts, à la liste des applications, à l'historique de navigation de votre téléphone, etc.
- Accès aux images, documents, fichiers audio ou autres fichiers de votre téléphone
- Autoriser les applications à vous envoyer des notifications sur l'écran de verrouillage, des bannières de notification, etc.

Cependant, certaines applications peuvent demander plus d'autorisations que nécessaire, mettant en danger votre confidentialité et la sécurité de vos informations. Vous pouvez vérifier les autorisations accordées à chaque application et ne conserver que l'essentiel.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Autorisation et confidentialité > Confidentialité >

Gestionnaire d'autorisations » ou « Paramètres > Applications > Confidentialité >

choisissez une application > Gestionnaire d'autorisations », appuyez sur une autorisation et suivez les instructions pour ajuster les paramètres.

Gérer l'accès des applications aux photos et vidéos avec le sélecteur de photos

Certaines applications lisent les photos et vidéos sur votre téléphone. Pour empêcher les applications de lire tous les fichiers enregistrés dans Photos, vous pouvez gérer l'accès des applications aux photos et vidéos avec le sélecteur de photos. Lorsqu'une application a besoin d'accéder à Photos, vous pouvez gérer les photos et vidéos auxquelles elle a accès avec le sélecteur de photos.

 Le sélecteur de photos fonctionne uniquement avec les applications ciblant Android 13 ou versions ultérieures.

Rappel et gestion des autorisations sensibles

- 1、 Lorsque des applications utilisent des autorisations sensibles telles que l'appareil photo et le microphone, le système affiche un point vert dans la barre d'état pour le signaler à l'utilisateur ;
- 2、 Lorsque des applications accèdent au contenu copié par l'utilisateur, le système l'en informe également par un message. Accédez à « Paramètres > Sécurité et confidentialité > Confidentialité > Afficher les accès au presse-papiers » pour désactiver le rappel ;
- 3、 Certaines applications ont besoin de votre localisation pour vous offrir de

meilleurs services. Vous pouvez activer ou désactiver le service de localisation selon vos besoins. Accédez à « Paramètres > Localisation > Services de localisation » et activez-le. Vous pouvez également activer la recherche Wi-Fi et Bluetooth pour améliorer les fonctions et services de localisation et accroître la précision du positionnement.

Modifier les autorisations spéciales des applications

Les applications peuvent nécessiter des autorisations pour accéder à des données ou des fichiers, comme la lecture de vos notifications, la gestion des fichiers stockés sur votre appareil ou l'affichage par-dessus d'autres applications, afin de vous fournir les services concernés.

Cependant, certaines applications peuvent demander plus d'autorisations que nécessaire, mettant en danger votre confidentialité et la sécurité de vos informations. Vous pouvez vérifier les autorisations accordées à chaque application et ne conserver que l'essentiel.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > Applications > Accès spécifiques des applications ».
2. Modifiez les autorisations des applications selon vos besoins.

Applications fréquemment utilisées

Contacts

Création et gestion des contacts

★ Chemin d'accès

1. Ouvrez l'application « Téléphone » et accédez à l'onglet « Contacts ». Appuyez sur
2. « Créer un contact ».
3. Vous pouvez maintenant définir une photo de profil pour le contact et saisir son prénom, son nom, son numéro de téléphone, son entreprise, son libellé et d'autres informations. Appuyez ensuite sur « Enregistrer ».
4. Dans l'onglet « Contacts », vous pouvez également :
 - Appuyer sur  pour modifier les informations d'un contact ;
 - Appuyer sur l'icône d'étoile pour ajouter un contact à vos favoris ;
 - et
 - Appuyer sur  pour supprimer ou partager un contact, ajouter un contact à votre écran d'accueil, définir une sonnerie pour un contact, bloquer un numéro ou effectuer d'autres opérations.

Horloge

Régler et modifier une alarme

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Horloge > Alarme » et appuyez sur  pour régler une alarme.
2. Après avoir réglé l'heure de l'alarme, appuyez sur Confirmer. Vous pouvez ensuite régler la sonnerie, la vibration et le cycle de répétition de l'alarme. Accédez à « Onglet Alarme > Plus (en haut à droite) > Paramètres > Intervalle de répétition » pour régler l'intervalle des rappels ultérieurs.

Désactiver ou répéter une alarme

Pour dormir quelques minutes de plus après la sonnerie d'une alarme, appuyez sur le bouton « Répéter ». L'alarme sonnera à nouveau plus tard.

Appuyez sur « Stop » pour l'éteindre.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Horloge > Alarme >  > Paramètres » pour configurer « Arrêter la sonnerie après » et « Intervalle de répétition ».

Utiliser le minuteur ou le chronomètre

Vous pouvez utiliser le minuteur pour effectuer un compte à rebours à partir

d'une durée spécifiée et le chronomètre pour mesurer la durée d'un événement.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Horloge > Minuteur », réglez la durée, appuyez sur ► pour démarrer le minuteur et appuyez sur || pour l'arrêter.
2. Accédez à « Horloge > Chronomètre », appuyez sur ► pour démarrer le chronomètre et appuyez sur || pour l'arrêter.

Afficher l'heure dans les villes du monde entier

Vous pouvez utiliser Horloge pour afficher l'heure locale dans différents fuseaux horaires du monde.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Horloge > Horloge mondiale », appuyez sur ⊕ pour saisir le nom d'une ville et afficher son heure locale.

Boussole

Utiliser la boussole

L'application Boussole affiche votre position actuelle, la direction vers laquelle pointe votre téléphone, la latitude, ainsi que vos latitude et longitude.

Étalonnage de la boussole

Étalonnez la « Boussole » avant la première utilisation. Pour étalonner la boussole, trouvez un endroit dégagé, à l'abri des interférences, et déplacez le téléphone en suivant les instructions à l'écran.

Vous orienter

- Tenez le téléphone horizontalement pour obtenir une latitude, une longitude et des directions précises.
- Vérifier la direction : La direction affichée directement sous la boussole dans l'interface du téléphone (comme l'est, le nord, le nord-est, le sud-est, etc.) correspond à la direction du téléphone.
- Vérifier la latitude et la longitude : La latitude et la longitude de votre position actuelle sont affichées en bas de l'écran.

Gestion des applications

Utiliser Clonage d'applications pour séparer vie professionnelle et vie privée

Clonage d'applications vous permet d'utiliser deux comptes d'une même application sur un même téléphone : l'un pour l'application d'origine et l'autre pour l'application

clonée.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Applications > Clonage d'applis » et sélectionnez les applications pour lesquelles vous souhaitez activer cette fonctionnalité.

Lorsque Clonage d'applis est activé pour une application, un clone d'application, fonctionnant indépendamment de l'application d'origine, est ajouté à l'écran d'accueil.

 Certaines applications ou certains modèles de téléphone ne prennent pas en charge Clonage d'applis.

Définir l'application par défaut

Si vous possédez plusieurs éditeurs de documents, vous pouvez définir une application par défaut pour ouvrir n'importe quel document.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Applications > Appli par défaut », puis appuyez sur l'application par défaut à modifier.

Actuellement, il est recommandé d'utiliser les applications système par défaut telles que « Lanceur système », « Messages », « Téléphone », « Navigateur », « Photos », « Musique » et « Vidéos ».

Afficher ou modifier les autorisations, les notifications, etc.

Vous pouvez modifier les paramètres des applications via « Gérer les notifications », « Gestionnaire d'autorisations » et « Utilisation ».

★ Chemin d'accès

1. Accédez à Paramètres > Applications > Gestion d'applis, puis appuyez sur l'application.
2. Suivez les instructions pour modifier les paramètres de l'application. Par exemple, vous pouvez arrêter ou désinstaller l'application, ou encore consulter ou modifier ses autorisations.
3. Appuyez sur « Gérer les notifications », « Gestionnaire d'autorisations » et « Utilisation »
4. pour configurer l'application.
5. Appuyez sur « Utilisation » pour afficher les données mobiles utilisées.
6. Appuyez sur « Utilisation du stockage » pour afficher l'utilisation du stockage de l'application et libérer de l'espace.

Désinstaller des applications

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour désinstaller une seule application ou plusieurs applications simultanément.

★ Chemin d'accès

- **Désinstaller une seule application**

- Appuyez longuement sur l'icône de l'application sur l'écran d'accueil, appuyez sur « Désinstaller », puis suivez les instructions.
- Vous pouvez également accéder à « Paramètres > Applications > Gestion d'applis ». Appuyez sur l'application à désinstaller, puis sur « Informations sur l'application ». Appuyez ensuite sur « Désinstaller » pour désinstaller l'application.

- **Désinstaller plusieurs applications**

- Lorsque votre écran d'accueil est en mode Standard, appuyez longuement sur l'écran d'accueil ou pincez les doigts pour accéder au mode Modifier. Sélectionnez les icônes des applications à désinstaller, puis appuyez sur « Désinstaller ». Les applications sélectionnées seront toutes désinstallées.

- ① • La désinstallation d'applications efface les données. Il est recommandé de sauvegarder les données avant de les désinstaller.
- Certaines applications système ne peuvent pas être désinstallées.

Afficher les informations météo

L'application « Météo » vous fournit des informations météorologiques en temps réel

pour les principales villes du monde. En un clic, vous pouvez consulter facilement et rapidement la météo de différentes villes.

Autoriser l'accès aux informations de localisation

L'application « Météo » requiert une autorisation pour accéder aux informations de localisation afin de fournir des prévisions météorologiques plus précises.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > Localisation » ou faites glisser vers le bas pour accéder au Centre de contrôle et appuyez pour activer les services de localisation.
2. Accédez à « Paramètres > Sécurité et confidentialité > Confidentialité > Gestionnaire d'autorisations > Localisation > Sélectionnez « Météo », puis choisissez « Autoriser seulement si l'appli est utilisée ».
3. Accédez à « Paramètres > Applications > Gestion d'applis > Météo > Gestionnaire d'autorisations », activez l'autorisation de localisation et sélectionnez « Autoriser seulement si l'appli est utilisée ».

Consulter les conditions et prévisions météorologiques

Utilisez l'application « Météo » pour consulter les conditions météorologiques en temps réel et les prévisions pour votre position actuelle et d'autres villes.

★ Chemin d'accès

1. Afficher la météo actuelle : L'application affiche des informations météo détaillées

pour votre position actuelle.

2. Afficher la météo horaire : Balayez vers la gauche ou la droite pour consulter les conditions météo horaires de la journée.
3. Afficher les détails météo : Faites défiler l'écran vers le bas pour vérifier la visibilité, l'indice UV, l'humidité, etc.
4. Afficher plus d'informations météo : Appuyez sur « Prévisions météo à 15 jours » pour accéder à une page web contenant des informations météorologiques supplémentaires.

Consulter la météo d'autres villes

Consultez la météo d'autres villes grâce à l'application Météo pour mieux gérer vos déplacements.

★ Chemin d'accès

1. Dans l'application « Météo », appuyez sur l'icône en forme de bâtiment en haut à droite pour accéder à l'écran « Gérer les villes ».
2. Appuyez sur  en bas à droite, saisissez le nom de la ville à ajouter, puis appuyez dessus.
3. Dans l'application « Météo », balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour consulter la météo d'une autre ville.
4. Dans l'écran « Gérer les villes », appuyez sur «  > Modifier », sélectionnez la ou les

villes à supprimer, puis appuyez sur  pour supprimer.

Utiliser la calculatrice

L'application Calculatrice de votre téléphone permet de réaliser des opérations aussi simples que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, ou des calculs scientifiques plus complexes comme les exposants, les racines carrées et les fonctions. Elle permet également de convertir des unités.

★ Chemin d'accès

1. Dans l'application « Calculatrice », vous pouvez effectuer des calculs simples tels que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.
2. Cliquez sur le bouton déroulant en haut à droite du panneau de commande de la calculatrice pour effectuer des calculs avancés.
3. Pour effacer l'écran, appuyez sur la touche Effacer (AC).
4. Appuyez sur «  Historique » pour afficher les calculs précédents.

Magnétophone

Magnétophone est une application où vous pouvez enregistrer du son et sauvegarder des enregistrements.

★ Chemin d'accès

1. Ouvrez l'application « Magnétophone » et appuyez sur le bouton rouge pour dé

arrêter l'enregistrement.

2. Pendant l'enregistrement, appuyez sur « Marquer » pour marquer les points importants.
3. Appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause et sur  pour le reprendre. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur  dans le coin supérieur droit.

Gérer les enregistrements

★ Chemin d'accès

1. Sur l'écran principal de Magnétophone, appuyez sur  pour afficher les enregistrements. Les fichiers audio terminés sont répertoriés dans l'application, nommés par date et par ordre par défaut.
2. Appuyez longuement sur un enregistrement pour le partager. Vous pouvez partager, renommer, définir comme sonnerie ou supprimer le fichier.

Paramètres système

Configuration de la fonction de recherche

Après avoir ouvert « Paramètres », cliquez sur le champ de recherche en haut pour saisir des mots-clés et rechercher l'emplacement des fonctions pertinentes, puis cliquez pour accéder rapidement à la page de paramètres correspondante.

WLAN

Connexion au Wi-Fi

Wi-Fi est l'abréviation de Wireless Fidelity. Vous pouvez vous connecter au Wi-Fi de différentes manières et accéder à Internet sans consommer de données mobiles.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > WLAN ».
2. Vous pouvez vous connecter via l'une des méthodes suivantes :
 - Dans la liste des réseaux disponibles, appuyez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, saisissez le mot de passe lorsque vous y êtes invité, ou ouvrez le navigateur et saisissez le mot de passe du compte pour vous authentifier. Veuillez contacter votre fournisseur de Wi-Fi
 - pour obtenir le nom du compte et le mot de passe.
 - Si vous ne trouvez pas le réseau auquel vous souhaitez vous connecter dans la liste, appuyez sur « Ajouter un réseau » et saisissez le nom du réseau pour vous connecter.

- Si quelqu'un partage un code QR Wi-Fi avec vous, appuyez sur le coin supérieur droit des paramètres Wi-Fi et scannez le code pour vous connecter.

Après vous être connecté à un réseau Wi-Fi, dès que votre téléphone entre à nouveau dans la zone de couverture, il s'y connectera automatiquement sans vous demander de saisir à nouveau le mot de passe.

Si vous ne souhaitez pas vous connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi, appuyez sur ⓘ sur le côté droit du réseau Wi-Fi et désactivez « Connexion automatique ».

Partager le Wi-Fi via un code QR

Vous pouvez partager les comptes et mots de passe des réseaux Wi-Fi que vous avez enregistrés avec d'autres personnes. Elles peuvent se connecter à un réseau Wi-Fi en scannant simplement un code QR.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Wi-Fi » et appuyez sur ⓘ à côté du réseau Wi-Fi que vous souhaitez partager, puis appuyez sur « Partager » pour générer un code QR.

Réseaux mobiles

Définir un nom et numéro de carte SIM

Lorsque vous utilisez deux cartes, vous pouvez compléter le nom et le numéro de la carte SIM pour plus de facilité d'utilisation.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Réseau mobile » et cliquez sur Informations carte SIM pour accéder à l'interface des paramètres. Après avoir activé la carte SIM, vous pouvez :

- Activer ou désactiver les options « Données mobiles » et « Itinérance » selon vos besoins.

Gestion des cartes SIM

Définir la carte d'appel et la carte réseau par défaut

Lorsque vous utilisez deux cartes, vous pouvez définir la carte à utiliser par défaut pour naviguer sur Internet et passer des appels, en fonction du forfait utilisé par les cartes de téléphonie mobile.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Réseau mobile » et cliquez sur la carte SIM correspondante pour la configurer.

- Définir la carte d'appel par défaut : cliquez sur « Préférences d'appel » pour sélectionner la carte SIM correspondante
- Définir la carte SMS par défaut : cliquez sur « Préférences SMS » pour sélectionner la carte SIM correspondante
- Définir la carte réseau par défaut : cliquez sur la carte SIM correspondante pour ouvrir le bouton « Itinérance des données ».

Gestion des données mobiles

Consulter la consommation de données mobiles

Le système vous permet de comptabiliser la consommation quotidienne et mensuelle de données mobiles, ainsi que la quantité de données consommée par chaque application, afin de mieux maîtriser et gérer votre consommation de données.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Réseau mobile » pour sélectionner la carte SIM correspondante, puis cliquez sur « Consommation des données des applications » pour consulter les statistiques de trafic.

- Cliquez sur « Détails de consommation de l'application » pour afficher les données consommées par chaque application.
- Cliquez sur le bouton Définir en haut à droite pour définir une « Limite de consommation des données », limiter la consommation quotidienne ou

mensuelle des données et réglez « Définir un seuil d'avertissement ».

Économiseur de données

L'économiseur de données vous permet d'économiser des données en empêchant les applications d'utiliser les réseaux mobiles en arrière-plan.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Réseau mobile > Économiseur de données » et activez Économiseur de données.

Lorsque cette fonction est activée, les programmes exécutés en arrière-plan (tels que les logiciels de messagerie et de messagerie instantanée) ne recevront pas de nouveaux messages sur le réseau mobile. Les points d'accès personnels et le partage de réseau seront également désactivés

- Vous pouvez cliquer sur « Consommation illimitée des données mobiles » pour ouvrir les applications qui doivent être connectées au réseau en arrière-plan afin de ne manquer aucune information importante.

Bluetooth

Connexion Bluetooth

L'établissement d'une connexion entre votre téléphone et des écouteurs, bracelets, montres, tablettes, etc. Bluetooth facilite le partage de données

entre votre téléphone et ces appareils.

★ Chemin d'accès

1. Activez le Bluetooth sur l'appareil à connecter et passez en mode de jumelage.
(L'opération varie selon l'appareil. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'appareil à connecter pour plus de détails.)
2. Sur votre téléphone, accédez à « Paramètres > Bluetooth » et activez « Bluetooth ».
3. Dans la liste des appareils disponibles, appuyez sur le nom Bluetooth de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter et suivez les instructions pour établir la connexion.

Vous pouvez également appuyer sur ⓘ à côté d'un appareil jumelé, puis sur « Déconnecter » ou « Dissocier ». Vous pouvez également définir l'utilisation de l'appareil Bluetooth, par exemple pour le partage de contacts, l'audio multimédia ou l'audio des appels.

Connexion et partage

Activer le mode Avion

Vous pouvez activer ou désactiver le mode Avion manuellement. Une fois le mode Avion activé, les connexions Bluetooth, sans fil et de données mobiles du téléphone seront déconnectées.

★ Chemin d'accès

Vous pouvez activer le mode Avion de l'une des manières suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le Centre de contrôle et l'activer.
- Accédez aux Paramètres et activez le bouton du mode Avion

Accéder à un réseau spécifique via VPN

Un VPN (réseau privé virtuel) établit un canal sécurisé temporaire sur l'Internet public pour la transmission chiffrée d'informations spécifiques.

Lorsque vous travaillez à l'extérieur de l'entreprise, vous pouvez accéder au réseau interne de l'entreprise via VPN pour accéder aux informations du réseau interne.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Connexion et partage > VPN », puis cliquez pour ajouter le nom, le type et l'adresse du serveur du VPN, selon les informations fournies par le fournisseur du VPN.

Points d'accès personnels

Partagez votre réseau grâce aux points d'accès personnels

Vous pouvez partager le trafic de votre téléphone mobile avec d'autres appareils grâce aux points d'accès personnels.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > Connexion et partage > Point d'accès personnel » et activez l'option « Point d'accès Wi-Fi »
2. Après ouverture, les points d'accès personnels peuvent être recherchés par les appareils environnants. Cliquez pour saisir le mot de passe de connexion.
3. Si aucun appareil n'est connecté dans les 10 minutes, le point d'accès se désactivera automatiquement pour économiser l'énergie.

Vous pouvez également cliquer sur « Paramètres du point d'accès » pour modifier le nom et le mot de passe du point d'accès et améliorer la sécurité.

Partager votre réseau via Bluetooth

Vous pouvez partager le réseau de votre téléphone mobile avec un autre appareil via Bluetooth.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > Connexion et partage > Point d'accès personnel » et activez le bouton « Partage connexion Bluetooth »
2. Activez le Bluetooth sur les appareils qui doivent surfer sur Internet et établissez une connexion Bluetooth avec votre téléphone mobile. Une fois la connexion établie, un autre appareil pourra utiliser le trafic de votre téléphone mobile pour surfer sur Internet.

Partager votre réseau via USB

Vous pouvez également partager le réseau de votre téléphone mobile avec un autre appareil via USB.

★ Chemin d'accès

1. Connectez votre téléphone portable aux appareils nécessitant une connexion Internet via un câble USB et effectuez les réglages appropriés. (L'opération dépend des instructions affichées sur les appareils des deux parties.)
 2. Accédez à « Paramètres > Connexion et partage > Point d'accès personnel » et activez le bouton « Partage via USB ».
- Une fois la connexion USB établie, le téléphone portable peut être utilisé en activant le bouton « Partage via USB ». Si le bouton « Partage via USB » de votre téléphone portable est grisé, reconnectez-le à l'autre appareil.

Partage via Ethernet

★ Chemin d'accès

Connectez le câble réseau pour partager le réseau de votre téléphone portable.

Accédez à « Paramètres > Connexion et partage > Point d'accès personnel », puis activez le bouton « Partage via Ethernet ». L'ordinateur identifiera et partagera automatiquement le trafic du téléphone portable pour la navigation Internet.

Fond d'écran et style

Fond d'écran

Modifier le fond d'écran

Vous avez le choix entre de nombreux fonds d'écran système magnifiques, y compris statiques et animés. Vous pouvez également télécharger et installer des fonds d'écran en ligne ou définir vos images préférées comme fond d'écran.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > Fond d'écran et style > Fond d'écran », ou appuyez longuement ou pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à la page « Paramètres rapides du fond d'écran », puis appuyez sur « Fond d'écran ».
2. Sélectionnez votre fond d'écran préféré parmi les types disponibles et accédez à l'interface des fonds d'écran. Vous pouvez ajuster la position de l'image en pinçant pour zoomer ou en la déplaçant avec deux doigts.
3. Selon vos besoins, choisissez de l'utiliser comme fond d'écran de verrouillage ou comme fond d'écran d'accueil et de verrouillage.

Définir les photos de l'album comme fonds d'écran

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > Fond d'écran et style > Fond d'écran > Ajouter depuis Photos », ou appuyez longuement ou pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'interface « Paramètres rapides du bureau », puis cliquez sur « Fond d'écran > Ajouter depuis Photos ».
2. Sélectionnez vos photos préférées et accédez à l'interface du fond d'écran.
Vous pouvez ajuster la position de l'image en pinçant pour zoomer ou en la déplaçant avec deux doigts.
3. Selon vos besoins, choisissez de l'utiliser comme fond d'écran de verrouillage ou comme fond d'écran d'accueil et de verrouillage.

Police

Modifier la taille de la police

Vous pouvez ajuster la taille de la police selon vos préférences pour une expérience visuelle plus agréable. Voici comment la modifier :

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Fond d'écran et style > Police » ou « Paramètres >

Affichage et luminosité > Police » et faites glisser pour définir la taille de la police.

Vous pouvez également activer l'option de mise en gras.

Écran d'accueil et écran de verrouillage

Configuration de la disposition des applications

Vous pouvez configurer la disposition des applications pour regrouper les icônes et widgets similaires de l'écran d'accueil sur un seul écran, ce qui est esthétique et facile à utiliser.

★ Chemin d'accès

- Accédez à « Paramètres > Fond d'écran et style > Écran d'accueil », puis appuyez sur « Disposition de l'écran d'accueil » pour choisir la disposition des icônes. Appuyez sur « Appliquer » lorsque vous avez terminé.
- Pincez l'écran d'accueil avec deux doigts pour accéder au mode Édition, puis appuyez sur « Widgets » pour choisir des applications, comme Horloge, Agenda, Notes, etc.

Configurer les modes de l'écran d'accueil

Il existe deux types de modes d'écran d'accueil.

- **Mode standard** : il s'agit du mode d'écran d'accueil par défaut. Toutes les applications installées sont affichées sur l'écran d'accueil. Appuyez longuement sur l'icône d'une application pour afficher les actions rapides.
- **Mode tiroir** : balayez l'écran d'accueil vers le haut pour accéder au tiroir d'applications, où vous pouvez voir toutes les applications installées.

Faites glisser une application hors du tiroir pour l'afficher sur l'écran d'accueil.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Fond d'écran et style > Écran d'accueil > Mode de l'écran d'accueil », ou appuyez longuement ou pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'interface « Paramètres rapides du bureau », puis cliquez sur « plus » pour sélectionner le mode Standard ou Tiroir.

Prévention d'appuis accidentels

Des manipulations accidentelles peuvent se produire lorsque votre téléphone est dans votre poche ou votre sac à dos. Pour éviter ces opérations involontaires, vous pouvez activer Prévention d'appuis accidentels.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Écran d'accueil et écran de verrouillage » et activez « Prévention d'appuis accidentels ».

 Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles. Veuillez vous référer à l'affichage réel pour plus de détails.

Affichage et luminosité

Paramètres de luminosité et de couleur de l'écran

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Affichage et luminosité » pour régler les paramètres d'affichage.

- **Mode** : sélectionnez « Mode clair »/« Mode sombre » ou activez « Planifié », qui bascule automatiquement entre les modes clair et sombre en fonction de l'heure.
- **Luminosité** : faites glisser le curseur de réglage de la luminosité pour régler la luminosité de l'écran ou activez « Luminosité automatique » pour que votre téléphone ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.
- **Mode couleur de l'écran** : les modes Vif et Naturel sont disponibles.
- **Police et taille d'affichage** : définissez la police et la taille d'affichage de l'écran.
- **Rotation automatique** : cette fonctionnalité bascule automatiquement entre les modes Paysage et Portrait en fonction de l'orientation de votre téléphone.

Activation de l'Amélioration des couleurs de la vidéo

L'Amélioration des couleurs de la vidéo utilise la technologie SDR vers HDR pour apporter des couleurs plus vives et des détails plus précis aux vidéos SDR, pour une meilleure expérience de visionnage.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > Affichage et luminosité » pour activer « Amélioration des couleurs de la vidéo ».
2. Appuyez sur « Applis prises en charge » pour afficher les applications compatibles avec cette fonctionnalité.

 Cette fonctionnalité augmente la consommation d'énergie.

Activer le mode Confort des yeux

Pour minimiser l'inconfort oculaire dû à une exposition prolongée aux écrans, vous pouvez activer le mode Confort des yeux afin de réduire la quantité de lumière bleue émise par l'écran et de prévenir la fatigue oculaire.

★ Chemin d'accès

- Balayez l'écran du haut vers le bas pour ouvrir les Paramètres rapides (balayez à nouveau vers le bas pour les développer), puis

appuyez sur l'icône Confort des yeux pour activer le mode Confort des yeux.

- Vous pouvez également activer le « Confort des yeux » et régler la température de couleur et les effets d'affichage selon vos préférences dans « Paramètres > Affichage et luminosité > Confort des yeux ».

Veille adaptative

Le mode Veille adaptative maintient votre écran allumé lorsque vous le regardez.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Affichage et luminosité > Veille adaptative » et activez « Veille adaptative ».

Sons et vibrations

Régler les sons et les vibrations

Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume des appels entrants, des messages, des médias et des réveils, afin qu'ils ne soient pas trop forts ou trop faibles au point de les manquer.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Sons et vibrations » pour régler le volume des médias, des sonneries, des notifications et des alarmes.

Pour éviter de déranger votre entourage, par exemple lors d'une réunion, activez le mode « Silencieux ». Dans ce mode, lorsque vous recevez un message, l'écran de votre téléphone s'allume au lieu de sonner.

Si vous activez « Vibrer à la sonnerie », votre téléphone vibre et l'écran s'allume lorsque vous recevez un appel ou un message.

Changer la sonnerie

Le téléphone utilise généralement la sonnerie par défaut du système pour vous avertir des nouveaux messages. Vous pouvez toutefois la modifier pour une sonnerie plus reconnaissable.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Sons et vibrations » et configurez vos sonneries, messages et notifications préférés.

OReality Audio

OReality Audio vous offre une expérience audio plus immersive avec des effets stéréo améliorés. Activé par défaut avec les enceintes, il peut être désactivé lors de l'utilisation d'un casque.

En plus du mode intelligent, il a été conçu pour trois scénarios spécifiques : cinéma, jeux et musique, vous permettant de choisir en fonction de votre utilisation.

★ Chemin d'accès

Accédez à Paramètres > Sons et vibrations > OReality Audio. Après avoir branché votre casque, sélectionnez la scène musicale pour régler l'égaliseur.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles. Veuillez vous référer à l'affichage réel pour plus de détails.

Réglage des tonalités

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Sons et vibrations > Tonalités » pour activer ou désactiver les sons système selon vos besoins.



Lorsque vous branchez votre téléphone au chargeur, il émet un bip. Cependant, si vous le mettez en mode silencieux ou Ne pas déranger, il n'émet aucun bip.

Ne pas déranger

Vous pouvez activer le mode Ne pas déranger si vous ne souhaitez pas que les appels ou messages entrants interrompent votre travail ou vos pauses. Les appels et messages entrants seront en sourdine et aucune notification ne s'affichera.

★ Chemin d'accès

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir les Paramètres rapides (faites glisser de nouveau vers le bas pour les développer) afin d'activer ou de désactiver . Vous pouvez également accéder à « Paramètres > Sons et vibrations > Ne pas déranger ».

Une fois le mode Ne pas déranger activé, l'icône  apparaîtra dans la barre d'état. Vous trouverez les notifications dans le tiroir de notifications et sur l'écran de verrouillage lorsque le mode Ne pas déranger est activé.

Planification du mode Ne pas déranger

★ Chemin d'accès

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir les Paramètres rapides, puis maintenez appuyé  pour accéder à l'écran « Ne pas déranger ». Appuyez sur « Programmes ».
2. Ou accédez à « Paramètres > Sons et vibrations > Ne pas déranger > Programmes ».
3. Appuyez sur « Veille » pour spécifier une période d'activation de la fonction Ne pas déranger et la fréquence de répétition de l'événement.
4. Vous pouvez également appuyer sur  pour programmer plusieurs périodes d'activation de la fonction Ne pas déranger.

Appels et messages en mode Ne pas déranger

Lorsque le mode Ne pas déranger est activé, les sonneries et alertes d'appels et de messages retentissent normalement pour les contacts spécifiés, vous permettant ainsi de ne manquer aucun événement important.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Sons et vibrations > Ne pas déranger » pour activer le mode Ne pas déranger ou programmez-le dans « Programmes ».

- Appuyez sur « Contacts » et sélectionnez les contacts autorisés. Les sonneries et alertes d'appels et de messages de ces types de contacts retentissent normalement lorsque le mode Ne pas déranger est activé.
- Appuyez sur « Applications » et sélectionnez les applications autorisées à vous envoyer des notifications lorsque le mode Ne pas déranger est activé.

Centre de contrôle

1. Pour activer ou désactiver rapidement la lampe torche, le Bluetooth, le Wi-Fi, le mode économiseur de batterie et d'autres actions rapides, cliquez directement sur l'icône de la fonction correspondante dans le centre de contrôle. Depuis l'écran de verrouillage ou n'importe quel écran après le déverrouillage, accédez au centre de contrôle en faisant glisser du haut vers le bas.

2. Pour configurer une fonction spécifique, appuyez longuement sur l'icône pour accéder à la page de configuration correspondante. Par exemple, appuyez longuement sur l'icône du mode Veilleuse pour accéder à la page de configuration. Vous pouvez régler manuellement l'heure de début et de fin.

Organiser les icônes

Les raccourcis et fonctions fréquemment utilisés peuvent être ajoutés manuellement à la barre de notifications du Centre de contrôle. Déroulez l'écran depuis le haut pour accéder à l'interface du Centre de contrôle, cliquez sur le bouton Modifier en bas à droite pour accéder à l'interface d'édition, puis maintenez l'icône enfoncée pour trier ou ajouter des fonctions.

Raccourcis de fonctionnalité

- Mode Avion : désactiver immédiatement les données mobiles
- Données mobiles : autoriser ou restreindre l'utilisation des réseaux mobiles cellulaires pour les applications et services se connectant à Internet
- WLAN : navigation web, téléchargement de films, etc.
- Bluetooth : connexion à d'autres appareils Bluetooth tels que casques, kits voiture, etc.
- Point d'accès : partager la connexion Internet de votre appareil avec un PC ou un autre appareil

- Localisation : activer le service de localisation pour permettre aux applications et aux services système d'accéder aux données de localisation
- Ne pas déranger : les appels et les notifications sont coupés ; vous pouvez choisir la durée du mode Ne pas déranger
- Lampe de poche : activer le flash LED de l'appareil photo pour l'utiliser comme lampe de poche lorsque vous avez besoin d'éclairage
- Calculatrice : utiliser la calculatrice pour calculer et convertir rapidement des taux de change ou d'autres unités en ligne
- Optimisation par IA : accéder à l'espace de stockage et le nettoyer d'un simple clic
- Économiseur de batterie : activer le mode économie d'énergie
- Enregistrement d'écran : appuyer pour enregistrer l'écran
- Éclairage nocturne : régler la couleur de l'écran sur une température plus chaude, protégeant ainsi vos yeux la nuit ou dans un environnement sombre
- Projection d'écran : la technologie Wi-Fi permet de projeter l'écran du téléphone portable sur un téléviseur, un décodeur TV ou d'autres appareils

Enregistrement d'écran

Lorsque vous utilisez votre téléphone portable, si vous souhaitez enregistrer des étapes d'utilisation de l'écran ou capturer de superbes images de jeu et les partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser la fonction « Enregistrement

d'écran ». Vous pouvez mettre en pause ou reprendre l'enregistrement à tout moment.

Lancer l'enregistrement depuis le centre de contrôle

★ Chemin d'accès

1. Glissez vers le bas depuis la barre de notification supérieure pour ouvrir le centre de contrôle
2. Cliquez sur « Enregistrement d'écran » dans la liste des icônes.

Enregistrer simultanément le son du microphone

L'enregistrement audio est également pris en charge lors de l'enregistrement de l'écran. Si vous souhaitez ajouter une explication vocale lors de la réalisation de la vidéo d'enregistrement d'écran, suivez ces instructions.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Centre de contrôle > Enregistrement d'écran > Enregistrement audio », sélectionnez « Microphone/Audio de l'appareil » et « Microphone », puis cliquez sur « Commencer ».

Contact SOS d'urgence

Activer la fonction SOS

Les fabricants de téléphones portables accordent une grande importance à la

sécurité des personnes. En cas de danger de mort ou d'urgence, vous pouvez utiliser l'appareil à l'aveugle et envoyer rapidement des informations de secours, même lorsque l'écran est éteint.

★ Chemin d'accès

- Accédez à « Paramètres > Sécurité et urgences » et acceptez les conditions d'utilisation pour activer cette fonctionnalité.
- En cas d'urgence, maintenez le bouton d'alimentation ou le bouton d'alimentation et le bouton volume bas enfoncés pour accéder à la page de mise hors tension, où vous pouvez sélectionner « SOS d'urgence ».
- En cas d'urgence, faites glisser l'écran de verrouillage vers le haut pour accéder à la page d'appel d'urgence.

Définir les contacts d'urgence

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Sécurité et urgences > Contacts d'urgence > Ajouter un contact ».

Appeler les services d'urgence

Obtenez de l'aide rapidement en utilisant un appel d'urgence sur votre téléphone portable.

- Appuyez 5 fois sur le bouton d'alimentation pour afficher les coordonnées du

contact SOS. Sélectionnez le numéro à composer

- Lorsque vous utilisez le bouton d'alimentation pour un appel d'urgence, le système appelle automatiquement le numéro par défaut après un compte à rebours de 5 secondes

Envoi automatique de messages d'aide

Vous pouvez activer la fonction de partage de localisation et choisir d'envoyer un message d'aide contenant des informations telles que votre position actuelle à votre contact d'urgence après un appel SOS.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Sécurité et urgences > Service de localisation d'urgence » pour ouvrir « Utiliser le service de localisation d'urgence ».

Batterie

Mode économie d'énergie

Lorsque votre batterie est faible et qu'aucune source d'alimentation n'est disponible à proximité pour la recharger, vous pouvez activer le mode économie d'énergie pour économiser la batterie et prolonger son autonomie.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > Batterie > Mode économie d'énergie ».

2. Paramétrez les sous-fonctionnalités du mode économie d'énergie :

- Si vous activez « Désactiver automatiquement le mode économie d'énergie lorsque la batterie est chargée à 90 % », votre téléphone quittera automatiquement ce mode une fois chargé à 90 %.
- Si vous activez « Activer à un niveau de batterie spécifié », le mode économie d'énergie s'activera automatiquement lorsque la batterie atteindra un niveau défini.

 L'icône de la batterie en haut à droite sera jaune lorsque le mode économie d'énergie est activé et reviendra à sa position initiale lorsque ce mode sera désactivé.

Mode Super économie d'énergie

Le mode Super économie d'énergie limite le nombre d'applications utilisables et contrôle strictement l'activité en arrière-plan afin de prolonger l'autonomie de la batterie au maximum et de vous éviter toute angoisse liée à une batterie faible.

Lorsque la batterie de votre téléphone tombe à 10 % ou 5 %, vous serez invité à activer le mode Super économie d'énergie. Vous pouvez également l'activer à tout moment dans les Paramètres.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Batterie > Mode économie d'énergie » et activez le

mode Super économie d'énergie.

En mode Super économie d'énergie, vous ne pourrez utiliser qu'un nombre limité d'applications (comme Téléphone et Messages). Appuyez sur  ou appuyez et maintenez une application pour accéder au mode d'édition et supprimer des applications. Appuyez sur + pour ajouter des applications.

Pour quitter le mode Super économie d'énergie, appuyez sur le bouton Quitter en haut à gauche.

Alerte de batterie faible

Lorsque le niveau de batterie de votre téléphone descend en dessous de 20 %, une alerte de batterie faible s'affiche. Vous pouvez activer le mode Super économie d'énergie pour optimiser votre consommation d'énergie.

Accessibilité

Menu Accessibilité

Vous pouvez définir un raccourci pour le menu Accessibilité et utiliser ce grand menu à l'écran pour contrôler votre téléphone. Depuis ce menu, vous pouvez verrouiller l'écran, régler le volume et la luminosité, accéder rapidement aux tâches récentes, et bien plus encore.

★ Chemin d'accès

Allez dans « Paramètres > Accessibilité > Menu Accessibilité » et appuyez sur

« Raccourci ». Appuyez sur l'icône verte en bas à droite de l'écran pour afficher le menu.

TalkBack

TalkBack vous informe vocalement de ce que vous appuyez, sélectionnez et activez à l'écran, vous permettant ainsi d'utiliser votre appareil sans le regarder. Cette fonctionnalité est idéale pour les personnes malvoyantes.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > Accessibilité » et activez « TalkBack ».
2. Une fois cette fonctionnalité activée, vous pouvez contrôler votre téléphone avec les gestes suivants :
 - Balayez vers la droite ou la gauche pour passer d'un élément à l'autre.
 - Appuyez deux fois sur un élément pour l'activer.
 - Faites glisser avec deux doigts pour faire défiler l'écran.
3. Appuyez sur  dans le coin supérieur droit pour personnaliser les paramètres de TalkBack, tels que la synthèse vocale, la verbosité, les gestes, etc.
4. Maintenez les boutons Volume haut et Volume bas enfoncés pendant plus de 3 secondes pour désactiver TalkBack.

Activer Sélectionner pour écouter

Après avoir activé « Sélectionner pour écouter », vous pouvez appuyer sur le texte sélectionné à l'écran pour le faire lire.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Accessibilité > Sélectionner pour écouter » et activez « Sélectionner pour écouter ». Sélectionnez un ou plusieurs textes et appuyez sur le bouton Lecture pour les écouter.

Utiliser la correction des couleurs pour une meilleure

vision des couleurs

La correction des couleurs vous aide à différencier les couleurs si vous avez du mal à les distinguer. Elle propose plusieurs améliorations des couleurs pour une meilleure expérience visuelle.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > Accessibilité > Couleur et mouvement > Correction des couleurs » et activez « Correction de couleur ».
2. Selon votre situation, vous pouvez choisir entre « Rouge-vert », « Bleu-jaune » ou « Nuances de gris ».
3. Appuyez sur « Raccourci de correction des couleurs ». Vous pouvez activer cette fonctionnalité rapidement via le bouton Accessibilité en suivant les

instructions.



Cette fonctionnalité peut varier selon les modèles et versions. Veuillez vous référer à l'interface de votre appareil.

Activer l'agrandissement

En activant l'agrandissement, vous pouvez zoomer rapidement sur l'écran pour un affichage plus clair.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > Accessibilité > Agrandissement » et appuyez sur « Raccourci » pour activer l'agrandissement.
2. Appuyez sur « Type d'agrandissement » et choisissez le mode d'agrandissement.
3. Sur la page à agrandir, utilisez le raccourci sélectionné pour activer l'agrandissement. Faites glisser deux doigts ou plus pour effectuer un triple appui sur l'écran. Pincez ou écartez deux doigts ou plus pour zoomer.
4. Utilisez à nouveau le raccourci sélectionné pour désactiver l'agrandissement.

Activer l'inversion des couleurs

L'inversion des couleurs inverse toutes les couleurs à l'écran, et les couleurs des images et des vidéos changent également.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > Accessibilité > Couleur et mouvement > Inversion des couleurs » et activez la fonction d'inversion des couleurs.
2. Appuyez sur « Raccourci vers Inversion des couleurs ». Vous pouvez activer cette fonctionnalité rapidement via le bouton Accessibilité en suivant les instructions.

Paramètres supplémentaires

Configurer les langues et régions

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > Système > Langue et région » et consultez les langues et régions prises en charge par le système.
2. Appuyez sur « Modifier » pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur  sur le côté droit pour définir une langue comme langue par défaut du système.
3. Faites glisser une langue vers le haut pour la définir comme langue par défaut du système. Si une application ou un site web ne prend pas en charge cette langue, la langue prise en charge suivante dans la liste sera utilisée.
4. Appuyez sur « Région » pour choisir une région.

Régler la date et l'heure

L'heure et la date affichées sur votre téléphone sont synchronisées avec le réseau et peuvent être modifiées manuellement si nécessaire.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Système > Date et heure » pour configurer la date et l'heure sur votre téléphone.

- Vous pouvez choisir entre le format 12 heures ou 24 heures selon vos préférences, en activant ou désactivant simplement l'option « Utiliser le format 24 h ».
- Activez « Régler l'heure automatiquement » et « Régler le fuseau horaire automatiquement ». En cas d'erreur, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités et régler l'heure manuellement.

À propos du téléphone

Allumer/éteindre ou redémarrer

Allumer, éteindre ou redémarrer votre téléphone

★ Chemin d'accès

1. Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton Volume haut jusqu'à ce que le menu d'arrêt apparaisse, puis cliquez sur Éteindre ou

Redémarrer.

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil. Accédez à « Paramètres > Système > Maintenir le bouton d'alimentation », puis sélectionnez « Menu alimentation » pour afficher le menu alimentation.

Configurer l'allumage/l'extinction automatique

Utilisez la fonction d'allumage/extinction programmée pour allumer et éteindre votre téléphone à des heures fixes, économiser de l'énergie et éviter les interruptions pendant le repos.

★ Chemin d'accès

Accédez à Paramètres > Système > Mise en marche/arrêt programmés pour définir les heures d'allumage et d'extinction.

Votre téléphone s'allumera et s'éteindra automatiquement aux heures spécifiées.

Réinitialiser le téléphone

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > Système > Réinitialiser le téléphone » pour réinitialiser votre téléphone. Sélectionnez parmi les options suivantes :

- Réinitialiser les paramètres réseau et Bluetooth : restaurer le Wi-Fi, le Bluetooth et les réseaux de données mobiles
- Réinitialiser les préférences des applications : restaurer tous les paramètres, y

compris les paramètres sans fil

- Effacer définitivement toutes les données : réinitialiser aux paramètres d'usine.

Mise à niveau du système

Configurer les mises à jour automatiques de nuit

Après avoir activé les mises à jour automatiques de nuit, votre téléphone se mettra à jour automatiquement pendant les heures d'inactivité entre 2h00 et 5h00 du matin.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > À propos du téléphone » et appuyez sur la carte Version du système.
2. Appuyez sur le bouton Paramètres en haut à droite pour activer les mises à jour automatiques de nuit.



La mise à jour automatique de nuit est désactivée lors des mises à jour logicielles majeures et nécessite des mises à jour manuelles.

Mise à jour du système du téléphone en ligne

La mise à jour du système de votre téléphone vers la dernière version peut résoudre les problèmes logiciels connus, optimiser les performances du système,

améliorer la stabilité et vous permettre de découvrir de nouvelles fonctionnalités.

Il est recommandé de mettre à jour le système de votre téléphone rapidement.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > À propos du téléphone ».
2. Appuyez sur le numéro de version en haut pour rechercher les mises à jour système. Si une nouvelle version est disponible, vous pouvez la télécharger et l'installer. Vous pouvez mettre à niveau votre système de plusieurs manières.



- Il est recommandé de télécharger les mises à jour système dans un environnement Wi-Fi. Veuillez ne pas toucher le bouton d'alimentation ni effectuer d'autres opérations pendant la mise à niveau ; attendez patiemment la fin de la mise à jour.
- Pendant la mise à niveau du système, la température du téléphone peut augmenter légèrement temporairement. Ce phénomène est normal et reviendra à la normale une fois la mise à niveau terminée.

Afficher les informations de l'appareil

Vous pouvez consulter le nom de votre appareil et ses données de configuration, notamment la version du système, la version d'Android, le processeur, la RAM, le stockage, le numéro de version, la version de la bande de base, la version du noyau, etc.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres » > « À propos de l'appareil », puis appuyez sur le widget « Version système » en haut de l'écran pour afficher les informations de version actuelles et rechercher les mises à jour.
2. Appuyez sur « Statut » pour consulter l'adresse IP du téléphone, l'état de la carte SIM, etc.

Augmentation de la RAM

Lorsque votre téléphone manque de RAM, vous pouvez activer Augmentation de la RAM et utiliser une partie de l'espace de stockage pour augmenter la RAM et améliorer les performances du système.

★ Chemin d'accès

Accédez à « Paramètres > À propos de l'appareil > RAM > Augmentation de la RAM » et sélectionnez la taille de l'extension RAM. Les paramètres prendront effet après le redémarrage de votre appareil.

Utilisateurs multiples

Activez le mode Plusieurs utilisateurs pour des comptes et des espaces privés distincts sur votre téléphone, afin de le rendre plus pratique et plus sécurisé pour votre confidentialité.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > Nombre d'utilisateurs > Plusieurs utilisateurs »

pour ouvrir deux types de comptes : « Propriétaire » et « Invité »

2. Cliquez sur « Ajouter utilisateur » pour créer un espace exclusif pour les sous-utilisateurs, y compris l'installation de leurs propres applications et la configuration de fonds d'écran
3. Cliquez sur « Propriétaire » et « Invité » pour changer rapidement d'utilisateur.

 Vous pouvez ajouter 3 utilisateurs réguliers et 1 invité.

Changer d'utilisateur

Lorsque le mode Plusieurs utilisateurs est activé, vous pouvez changer rapidement de compte via les paramètres rapides.

★ Chemin d'accès

1. Lorsque l'option « Plusieurs utilisateurs » est activée, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le Centre de contrôle, puis faites-la glisser à nouveau vers le bas pour le développer complètement. Appuyez sur  dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface « Plusieurs utilisateurs multiples ».
2. Sélectionnez l'icône de l'utilisateur que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur « Changer ».

 Vous pouvez ajouter jusqu'à 4 utilisateurs.

Gérer les autorisations des utilisateurs

Lorsque la fonction « Plusieurs utilisateurs » est activée, le propriétaire de l'appareil peut gérer les autorisations des autres utilisateurs.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > Utilisateurs et comptes » et sélectionnez les comptes à gérer.
2. Activez ou désactivez « Autoriser les appels et les messages » pour modifier les autorisations.

Supprimer un utilisateur

Vous pouvez utiliser le compte propriétaire de votre appareil pour supprimer les comptes inutiles.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à « Paramètres > Utilisateurs et comptes > Plusieurs utilisateurs » et sélectionnez les comptes à supprimer.
2. Appuyez sur « Supprimer l'utilisateur ». Les utilisateurs seront supprimés après une double confirmation.

 La suppression d'un utilisateur entraîne également la suppression de ses données. Veuillez sauvegarder vos données au préalable.

Assistance et service

1. Contacter l'assistance realme

Envoyez un e-mail à global@realme.com pour contacter l'équipe d'assistance realme.

2. Obtenir de l'aide et explorer

Visitez https://www.realme.com/global/support/kw/list?question=&product=&productId=&classify_id= pour consulter les questions les plus fréquemment posées sur realme.



La version de realme UI est constamment mise à jour et ses fonctionnalités peuvent varier selon les modèles et les versions. Ce manuel est fourni à titre indicatif uniquement et ne constitue pas une garantie. Veuillez vous référer à votre appareil pour connaître ses fonctionnalités et caractéristiques finales.