

1. Présentation du produit

Le chargeur mural GaN 65W Universel USB-C + USB-A permet d'alimenter des ordinateurs portables jusqu'à 65 W grâce aux 8 adaptateurs fournis, ainsi que des smartphones, tablettes, consoles et autres appareils USB-C ou USB-A. La technologie GaN offre un format compact, un meilleur rendement énergétique et une réduction de chauffe.

2. Contenu de l'emballage

1 chargeur mural GaN 65 W

1 câble USB-C 1,5 m

8 adaptateurs pour ordinateurs portables compatibles :

1. Lenovo Ultrabook
2. IBM / Lenovo
3. HP / Compaq, HP Ultrabook, HP Envy 13t Spectre Series
4. HP Envy
5. IBM, LS, Dell, Compaq / HP, Delta, Toshiba
6. Toshiba, Acer, Delta
7. HP / Compaq, Delta, ASUS, NEC, HP EliteBook Folio, HP Envy Spectre XY Series Ultrabook
8. HP

3. Caractéristiques techniques

Puissance maximale :

USB-C seul : 65 W

USB-C + USB-A : 57 W combinés

Entrée : 100–240 V ~ 50/60 Hz

Sorties USB-C : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

Sorties USB-A : 5V/4.5A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A

Protections intégrées : surtension, surcharge, surchauffe, court-circuit

Compatibilité : appareils USB-C Power Delivery, USB-A, ordinateurs ≤ 65 W

4. Compatibilité

Compatible avec la majorité des ordinateurs portables jusqu'à 65 W via les adaptateurs fournis, ainsi qu'avec tous les appareils USB-C PD et USB-A.

Les ordinateurs dépassant 65 W peuvent refuser la charge ou charger lentement.

5. Répartition de puissance

Le chargeur peut alimenter deux appareils simultanément (USB-C + USB-A).

La répartition est automatique jusqu'à 57 W au total.

Pour la charge la plus rapide d'un ordinateur portable, utiliser uniquement le port USB-C.

6. Mise en service

1. Identifier l'adaptateur nécessaire pour votre ordinateur.
2. Installer l'embout choisi sur le câble USB-C.
3. Connecter l'embout dans le port de l'ordinateur.
4. Brancher le chargeur sur la prise secteur.
5. Pour smartphone ou tablette, utiliser directement USB-C ou USB-A.

7. Sécurité et entretien

Sécurité

Avertissement : le non-respect de ces instructions peut entraîner un risque de feu, d'électrocution, de blessure ou dommage vis-à-vis de l'utilisateur, du produit ou de toute autre propriété

Merci de lire les instructions avec soin avant l'installation et l'utilisation, et de garder ce manuel d'utilisation pour vous y référer ultérieurement.

Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

Utiliser cet appareil uniquement dans un environnement sec et protégez-le de la saleté, de l'humidité et de la surchauffe.

Gardez l'appareil hors de portée des enfants

Ne pas couvrir le chargeur pendant l'utilisation.

Ne laisser tomber ou soumettre le produit à un choc violent

Ne pas exposer à la chaleur, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

L'utilisation de câbles ou d'accessoires non recommandés ou non vendus par Everdrive peut augmenter le risque de feu, d'électrocution, de blessure ou de dommage pour le produit.

Débrancher l'appareil s'il n'est pas utilisé

Ne pas utiliser le produit en cas d'odeur anormale, s'il est visiblement endommagé, si le câble est endommagé ou après un choc.

Ne jamais ouvrir ou démonter l'appareil.

Ne pas utiliser l'appareil en continu car il n'est pas conçu pour cela.

Avant de connecter un appareil, assurez-vous qu'il est adapté à la tension/fréquence du pays

Conditions d'utilisation

Température recommandée : 0°C à 35°C

Humidité inférieure à 80 %

Entretien

Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.

Ne pas utiliser d'eau, solvants ou produits abrasifs.

Débrancher en cas de non-utilisation prolongée.

Retirer le chargeur en tirant par l'adaptateur, jamais par le câble.

8. Conformité

Le chargeur est conforme aux directives européennes EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU et 2015/863/EU, WEEE 2012/19/EU, ErP 2009/125/CE et (EU) 2019/1782. Normes EN/IEC 62368-1:2020, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

9. Recyclage – Avis WEEE

La Directive européenne relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (WEEE) impose un traitement spécifique des produits en fin de vie. Le symbole de la poubelle barrée indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Le produit doit être déposé dans un point de collecte agréé ou rapporté en magasin lors de l'achat d'un nouvel appareil. Pour plus d'informations concernant la collecte ou le recyclage, contacter le service local de gestion des déchets ou le revendeur.

10. Dépannage

Ordinateur ne charge pas :

Adaptateur incorrect, essayer un autre embout.

Ordinateur nécessitant plus de 65 W, charge lente ou refusée.

Charge lente :

Deux appareils branchés simultanément (limite 57 W).

Câble USB-C non certifié haute puissance.

11. Informations réglementaires

Certifications : CE, RoHS, WEEE

Référence produit : P/N 61342

Code-barres : 3701097613421

Fabrication : Made in P.R.C.