Microfono Dinamico

15-3014 (72197)

15-3022 (72201)

MANUALE DI ISTRUZIONI

ATTENZIONE

Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso.

Articolo Solo per uso interno

Si prega di tenere questa unità fuori dalla portata di bambini o animali domestici.

Scollegare immediatamente questo prodotto in caso di malfunzionamento.

Non riprendere l'uso fino a quando non viene riparato.

Istruzioni d'uso

1. Assicurarsi che lo switch sia in OFF

2. Collegare il connettore XLR al microfono

3. Collegare il connettore jack sul mixer (o su cassa), nell'ingresso dedicato MIC

4. Regolare a Zero il Volume Ingresso MIC (su mixer o cassa)

5. Alzare lo switch in ON del microfono

6. Alzare passo passo il volume ingresso MIC e fare delle prove fino a trovare il livello corretto

I prodotti elettrici non devono essere gettati nei rifiuti domestici. Per favore portali in un centro di riciclaggio. Chiedete alle autorità locali o al vostro rivenditore come procedere.

Importato dalla Cina da LOTRONIC S.A. – Av. Z. Gramme 9 – B-1480 Saintes

CE