



- Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Menu wählen und als Audiogerät aktivieren.
- Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.
- Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts

- Bei bestehender Verbindung (siehe voriger Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das MUSE MT-201 wiedergeben.
- Wählen Sie die Taste **REC** (Aufnahme) oder die Taste **PLAY** (Wiedergabe) fortzuführen. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
- Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** einen Titel aus.
- Stellen Sie die Lautstärke mit der Taste **◀▶** auf angenehmes Maß. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

CODIERUNG VON PHONO, AUX IN AUF USB

1. Schließen Sie das USB-Kabel an ein USB-Anschluss an (vergewissern Sie sich, dass genügend Speicherplatz zum Codieren auf dem USB-Medium vorhanden ist).
2. Wählen Sie den gewünschten Modus (PHONO oder AUX IN) und starten Sie die Wiedergabe.
3. Drücken Sie die **REC**-Taste, bis die Anzeige leuchtet blau und rot blinkend um die Aufnahme zu starten.
4. Drücken Sie die **REC**-Taste, bis die Anzeige blau und rot werden, ohne zu blinken um die Aufnahme zu stoppen.
5. Um die Aufnahme zu hören, drehen Sie die **MODE**-Taste zur Auswahl des um den USB-Modus zu wählen, die Anzeige rot blinken wird, drücken Sie **▶▶▶▶▶** Ihre Spur zu finden und Ihre Aufnahme anzuhören.

SPLIT-FUNKTION

Drücken Sie während der Aufnahme die Taste **SPLIT**, der aktuelle Dateiname wird abgeschnitten und automatisch in einer Datei gespeichert. Drücken Sie die **SPLIT**-Taste erneut, um eine weitere Datei zu erzeugen.

GEBRAUCH EINES KOPFHÖRERS / OHRHÖRERS

Maximale Ausgangsspannung ≤ 150 mV

WARNUNG IN ZUSAMMENHANG MIT DER LAUTSTÄRKE BEIM GEBRAUCH DES KOPFHÖRERS

Vor dem Anstecken eines Kopfhörers zuerst die Lautstärke verringern; sie kann danach bei Bedarf wieder erhöht werden. Das längere Hören mit einem Kopfhörer bei großer Lautstärke kann Ihr Gehör unumkehrbar schädigen. Wenn ein Kopf- oder Ohrhörer an das Gerät angeschlossen wird, deaktiviert das die Lautsprecher des Players. Achtung: Vermeiden Sie große Lautstärken, sie schädigen Ihr Gehör.

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit bei hohen Lautstärken Musik hören.

VERWENDUNG DES CINCH-AUSGANGS

Schließen Sie das eine Ende des Audiokabels (Kabel nicht im Lieferumfang) am LINE OUT-Buchse am Gerät und das andere Ende des Kabels am Cinch- oder AUX-Eingang Ihres Audiogeräts.

1. Schalten Sie Ihre Audiogerät ein.
2. Wählen Sie den gewünschten Modus (BLUETOOTH, PHONO, AUX IN oder USB) und starten Sie die Wiedergabe.

AUSWECHSELN DER PLATTENSPIELERNADEL

Entfernen Sie die Nadel aus der Kartusche

1. Heben Sie den Tonarm.
2. Im die alte Nadel zu entfernen, setzen Sie einen Schraubendreher an die Spitze der Nadel und drücken Sie ihn nach unten, wie in Punkt "A" gezeigt.
2. Entfernen Sie die Nadel, indem Sie sie nach vorne ziehen und nach unten drücken.

Einsetzen der Nadel

1. Halten Sie die Spitze der Nadel und führen Sie sie ein, indem Sie wie in Punkt "B" gezeigt, drücken.
2. Drücken Sie die Nadel nach oben, bis sie einrastet, wie in Punkt "C" gezeigt.

TIPPS ZUM OPTIMIEREN DER LEISTUNG

1. Wenn Sie den Deckel des Plattenspielers öffnen oder schließen, gehen Sie vorsichtig vor. Greifen Sie entweder an der Mitte oder an den Seiten.
2. Berühren Sie die Nadelspitze nicht mit Ihren Fingern. Vermeiden Sie jegliche Berührung mit dem Plattenteller und dem Plattenträger.
3. Rängen Sie die Nadelspitze nur mit einem weichen Pinsel in einer von hinten nach vorne gerichteten Bewegung.
4. Wenn Sie zur Reinigung der Nadel Reinigungsflüssigkeit benötigen, gehen Sie nur sehr sparsam vor.
5. Wischen Sie den Staubschutz und den Plattenteller mit einem weichen Tuch ab. Benutzen Sie nur keine Menge Reinigungsmitel zur Reinigung des Staubschutzes und des Plattentellers.
6. Verwenden Sie niemals aggressive Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung jeglicher Teile des Plattenspielers.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser MUSE MT-201 BTB/ MT-201 BTR/ MT-201 DGI/ MT-201 BTP/ MT-201 BTG/ MT-201 BVB/ MT-201 GLD/ MT-202 GLD/ MT-201 WGI/ MT-201 WGT/ MT-202 CA/ MT-202 CF/ MT-202 ST/ MT-202 AVI/ MT-201 CR/ MT-201 TERRA/ MT-201 OBI/ MT-202 PGI/ MT-202 PGI+ conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni fondamentali della Direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità potrà consultarsi su www.muse-europe.com.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Leistung: 100 - 240V ~ AC, 50/60Hz
Ausgangleistung: DC 5V $\approx$ 2000mA
Max. Ausgangleistung: 2 x 2 W RMS

BLUETOOTH

Bluetooth-Version: 4.0
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF-Ausgangleistung (Radiofrequenz-Ausgangleistung): 4 dBm
Betriebsreichweite: bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen).

Das Modell und die technischen Spezifikationen können jederzeit unangekündigt geändert werden.

SICHERHEITSAUSEISUNGEN

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Achtung: Um Elektrochocgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

Das in einem PlfI endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung“ im Gerät hin.

Das Auszufahren im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem Gerät begleitenden Handbuch befinden.

Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.

Halten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm zu Ihren Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und behindern Sie die Belüftungsfunktionen nicht mit Gegenständen wie z. B. Zetteln, Tischdecken, Vorhängen, usw.

Stellen Sie keine Wärmequelle wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.

Setzen Sie das Gerät niemals Wasser spritzen oder Feuchtigkeit aus.

Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.

Mit dem Netzkabel kann das Gerät vom Netz getrennt werden, er muss daher leicht zugänglich sein, um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, trennen Sie den Netzkabel komplett von der Netzsteckdose. Der Netzkabel darf nicht behindert werden und muss während der Verwendung leicht zugänglich sein.

Unter der Einwirkung von elektrostatischen und/oder elektronischen Phänomenen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werksinstellungen kann sich als notwendig erweisen.

Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät, falls ein solcher Fall gemeldet wird, in einem Abstand von 10 Metern von der Störquelle ab.

Die Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falls der ordnungsgemäße Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.

- Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammler. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Verwenden eines Bluetooth-Geräts

- Bei bestehender Verbindung (siehe voriger Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das MUSE MT-201 wiedergeben.
- Wählen Sie die Taste **REC** (Aufnahme) oder die Taste **PLAY** (Wiedergabe) fortzuführen. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
- Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** einen Titel aus.
- Stellen Sie die Lautstärke mit der Taste **◀▶** auf angenehmes Maß. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

ES SISTEMA DE TOCADISCOS ESTEREO

DESCRIPCION DEL APARATO

1. Plato
2. Eje
3. Adaptador de 45 RPM
4. Brazo fonocaptor
5. Palanca de alzamiento
6. Control de **PITCH** (para ajustar la velocidad del disco)
7. **MODE**: Para seleccionar el modo BLUETOOTH, disco, AUX IN, USB
8. **SELECTOR DE VELOCIDAD** (33/45/78)
9. Indicador de Modo
10. Encendido/ Apagado y control de volumen (MIN/MAX)
11. AUTO STOP ON/OFF (Interruptor de DETENCIÓN AUTOMÁTICA, Encendido/ Apagado)
12. Toma para auriculares
13. Cartucho con aguja
14. Descanso del brazo fonocaptor
15. Cierre
16. Manija para transportar
17. Altavoces
18. Taga del fonógrafo
19. Toma de salida de dispositivo externo
20. Entrada auxiliar
21. Toma DC
22. Puerto USB
23. **◀▶** BÚSQUEDA ANTERIOR
24. **▶▶▶▶▶** Grabación
25. **SPLIT** **▶▶▶▶▶** Grabación segmentada / BÚSQUEDA SIGUIENTE

ALIMENTACIÓN

Utilización del adaptador de red

Adaptador de corriente

Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz; 0.5A

Salida: 5V $\approx$ 2000mA

AC adaptor

To AC outlet

To DC in 5V jack

Este adaptador funciona con una alimentación CA de entre 100V ~ y 240V ~ . El adaptador de red que se suministra con el aparato no se puede utilizar en ningún caso con otro tipo de alimentación.

Atención:

• El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado exclusivamente para utilizarse con este aparato. No lo utilice con ningún otro aparato.

• Apague el aparato antes de desconectarlo al adaptador de red para evitar que se produzcan daños.

• Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.

• Coloque el adaptador cerca de la toma de pared y compruebe que puede accederse a esta última fácilmente. Si se produce un fallo en el funcionamiento del aparato, desconecte inmediatamente de la toma de pared.

• El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer despejado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de pared.

• No utilice nunca el adaptador si está dañado. Coloque el cable de alimentación de forma segura de manera que no pueda ser aplastado o dañado de otro modo. Si el cable está dañado, contacte con un servicio de reparación.

ENCENDER/APAGAR EL APARATO

1. Para encender la unidad, gire el interruptor de encendido **ON/OFF** hacia la derecha hasta oír un "clic" y seleccione un nivel bajo de la unidad (cable no incluido).

2. Cuando haya terminado de usar la unidad, gire el interruptor de encendido **ON/OFF** hacia la izquierda hasta que oiga un "clic" para apagar la unidad.

PARA ESCUCHAR UN DISCO

1. Cuando la unidad esté encendida, gire el botón **MODE** para seleccionar el modo de reproducción de discos (phono), que la luz indicadora de función se ilumine en rojo.

2. Retire el capuchón de la aguja y suelte el brazo fonocaptor de su descanso.

3. Coloque un disco en el plato del tocadiscos y seleccione la velocidad (33/45/78) que corresponda al tipo de disco.

NOTA: Si está reproduciendo sencillos a 45RPM, coloque el adaptador de 45 RPM en el eje central.

4. Levante la palanca de alzamiento para que el brazo fonocaptor suba y desplase este despacio hasta la posición deseada del disco, después baje la palanca de alzamiento y el brazo fonocaptor descenderá lentamente hasta posarse sobre el disco para comenzar su reproducción.

5. Gire la perilla de pitch para ajustar la velocidad del disco.

6. Ajuste el volumen (MIN/MAX) a su gusto.

7. Si el AUTO STOP **ON/OFF** (interruptor de DETENCIÓN AUTOMÁTICA, Encendido/ Apagado) se encuentra en la posición ON, el disco se detendrá automáticamente cuando termine su reproducción (algunos discos de vinilo no se detendrán cuando alcancen el final). Si el interruptor de detención automática se encontrará en la posición OFF, el disco NO se detendrá automáticamente cuando termine.

IMPORTANTE:

No gire ni detenga el plato del tocadiscos manualmente. El movimiento o sacudida del plato de tocadiscos sin haber asegurado el brazo fonocaptor podría dañar la aguja del brazo.

USO DEL MODO AUX IN

1. Conecte su fuente auxiliar (por ejemplo, un reproductor mp3) al jack de ENTRADA AUXILIAR (3.5mm) en la parte trasera de la unidad (cable no incluido).

2. Cuando la unidad esté encendida, gire el botón **MODE** para seleccionar el modo AUX IN, que la luz indicadora de función se ilumine en azul y rojo. Normalmente, al usar su dispositivo externo de audio, el audio se oír automáticamente por los altavoces de su dispositivo.

3. Ajuste el control VOLUME (MIN/MAX) a su gusto.

4. Desconecte el dispositivo externo de la entrada auxiliar para detener la reproducción.

OIR UN DISPOSITIVO USB

1. Conecte un dispositivo USB con contenido MP3 o un reproductor MP3 al puerto USB.

2. Cuando la unidad esté encendida, gire el botón **MODE** para seleccionar el modo USB, que la luz indicadora de función se ilumine de color rojo parpadear. El inicio USB para reproducir automáticamente. Pulse **▶▶▶▶▶** para hacer una pausa, el indicador se mantendrá parpadear rojo y sin parpadear.

3. Ajuste el control VOLUME (MIN/MAX) a su gusto.

4. Pulse una vez el botón **▶▶▶▶▶** para pasar a la pista siguiente o pulse varias veces para saltar varias pistas. Pulse una vez el botón **◀◀◀◀◀** para retroceder al comienzo de la pista que se está reproduciendo o pulse varias veces para retroceder a las pistas anteriores. Mantenga presionado **◀◀◀◀◀▶▶▶▶▶** para avanzar o retroceder dentro de una pista.

5. Presione **▶▶▶▶▶** para pasar la reproducción USB.

Desconexión del dispositivo USB

Por favor, asegúrese de detener la reproducción y apagar la unidad antes de desconectar el dispositivo USB, para evitar daños en el USB y en el propio sistema.

NOTA:

• Existen diferentes modelos de dispositivos USB. Nosotros no podemos garantizar que este aparato sea compatible con todos los modelos. Si su dispositivo USB no es compatible, pruebe con otro.

• Es posible que algunos archivos grabados en una tarjeta USB no sean compatibles.

En efecto, algunos formatos de reproducción especiales no son compatibles con este aparato.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Los logos y nombres *Bluetooth*® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivos licenciatarios. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth

1. Cuando la unidad esté encendida, gire el botón **MODE** de la unidad para seleccionar el modo Bluetooth, indicador de función se intermite de color azul parpadear.
 2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "MUSE MT-201" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones, para conectarse, consulte el manual de usuario del dispositivo). Si el dispositivo Bluetooth solicita una contraseña de acceso, utilice "0000". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Si las unidades están vinculadas correctamente, escuchará una indicación sonora.
- Sugerencia: si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, manténgalo encendido en el dispositivo de audio y desenchufe el dispositivo de audio, los pasos de más arriba para establecer una nueva conexión.

En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del móvil Bluetooth y elegir "Use as Audio Device (stereo) or similar" (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) o similar).

El dispositivo Bluetooth requiere la digitación de un password, inserte "0000". Al usar el dispositivo Bluetooth, si desea desenchufar el dispositivo de audio, el usuario deberá reiniciar el aparato desenchufándolo y volviéndolo a encender.

El funcionamiento normal del producto podría verse alterado por fuertes interferencias electromagnéticas, tales como la digitación de un password, inserte "0000".

Si desea desenchufar de este aparato, recuerde que ha de desenchufarlo en un lugar designado al reciclado de electrodomésticos. Infórmele acerca del centro de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

Utilizar un dispositivo Bluetooth

1. Con alguna unidad emparejada (ver la sección anterior), haga función su dispositivo Bluetooth. El sonido se escuchará a través de los altavoces MUSE MT-201.

2. Oprima el botón **▶▶▶▶▶** para pausar la reproducción. Presione nuevamente para retomar la reproducción.

3. Seleccione la pista que desee con **◀◀◀▶▶▶▶▶**.

4. Ajuste el control VOLUME (MIN/MAX) a su gusto. También puede ajustar el volumen en el dispositivo con el cual está emparejado.

CODIFICACIÓN DE UN DISCO, AUX IN o A USB.

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB (asegúrese de que el dispositivo USB cuente con el suficiente espacio para guardar la codificación).

2. Seleccione el modo que prefiere (PHONO o AUX IN) y comience la reproducción.

3. Pulse el botón **REC** hasta que el indicador se azul y rojo intermitente alterna para indicar la grabación.

4. Pulse el botón **REC** hasta que el indicador de ponerse azul y rojo sin parpadear para detener la grabación.

5. Para escuchar la grabación, gire el botón **MODE** para seleccionar el modo USB, que la luz indicadora de función se vuelve intermitente de color rojo parpadear; pulse **▶▶▶▶▶** para encontrar su pista y escuchar su grabación.

FUNCIÓN DIVIDIR

Durante la grabación, presione el botón **SPLIT** y la grabación actual se cortará y guardará automáticamente en un archivo. Presionar de nuevo el botón **SPLIT** generará otro archivo.

NOTA: Presione el botón **▶▶▶▶▶** para detener la grabación.

USO DE CASOS O AURICULARES

Tensión de salida máxima ≤ 150 mV

ADVERTENCIA SOBRE EL NIVEL DE VOLUMEN DE LOS CASOS O DE LOS AURICULARES

Disminuya el volumen antes de conectar los casos o auriculares y aumentelo a continuación en caso de que sea necesario. El uso prolongado de los auriculares (o de los casos) a un volumen elevado puede dañar el sistema auditivo. Cuando se utilicen casos o auriculares, la salida de audio de los altavoces queda automáticamente desactivada.

Atención: No utilice los casos o auriculares a un volumen demasiado alto. Podría dañar su sistema auditivo.

Para evitar posibles daños en el oído, no escuche a un volumen elevado durante largos periodos.

USO DE LA TOMA DE SALIDA RCA

Conecte un extremo del cable de audio (cable no incluido) a la toma LINE OUT de la unidad, y el otro extremo del cable a la toma RCA IN o AUX IN de su otro equipo de audio.

1. Encienda su otro equipo de audio.

2. Seleccione el modo que prefiere (BLUETOOTH, PHONO, AUX IN o USB) y comience la reproducción.

CÓMO SUSTITUIR LA AGUJA DEL TOCADISCOS

Retirar la aguja del cartucho

Para desmontar la aguja usada, coloque un destornillador en la punta de la aguja y empuje hacia abajo como se muestra en la dirección "A".

2. Retire la aguja tirando de ella hacia delante y luego empujándola hacia abajo.

3. Sujete la punta de la aguja e introdúzcala presionando como se muestra en la dirección "B".

2. Empuje la aguja hacia arriba como se muestra en la dirección "C" hasta que la aguja quede fijada en la posición de la punta.

NOTA: Si está reproduciendo sencillos a 45RPM, coloque el adaptador de 45 RPM en el eje central.

Instalación de la aguja nueva

1. Sujete la punta de la aguja e introdúzcala presionando como se muestra en la dirección "B".

2. Empuje la aguja hacia arriba como se muestra en la dirección "C" hasta que la aguja quede fijada en la posición de la punta.

NOTA: Si está reproduciendo sencillos a 45RPM, coloque el adaptador de 45 RPM en el eje central.

3. Sujete la punta de la aguja e introdúzcala presionando como se muestra en la dirección "B".

2. Empuje la aguja hacia arriba como se muestra en la dirección "C" hasta que la aguja quede fijada en la posición de la punta.

NOTA: Si está reproduciendo sencillos a 45RPM, coloque el adaptador de 45 RPM en el eje central.

3. Sujete la punta de la aguja e introdúzcala presionando como se muestra en la dirección "B".

2. Empuje la aguja hacia arriba como se muestra en la dirección "C" hasta que la aguja quede fijada en la posición de la punta.

NOTA: Si está reproduciendo sencillos a 45RPM, coloque el adaptador de 45 RPM en el eje central.

3. Sujete la punta de la aguja e introdúzcala presionando como se muestra en la dirección "B".

2. Empuje la aguja hacia arriba como se muestra en la dirección "C" hasta que la aguja quede fijada en la posición de la punta.

NOTA: Si está reproduciendo sencillos a 45RPM, coloque el adaptador de 45 RPM en el eje central.

3. Sujete la punta de la aguja e introdúzcala presionando como se muestra en la dirección "B".

2. Empuje la aguja hacia arriba como se muestra en la dirección "C" hasta que la aguja quede fijada en la posición de la punta.

NOTA: Si está reproduciendo sencillos a 45RPM, coloque el adaptador de 45 RPM en el eje central.

3. Sujete la punta de la aguja e introdúzcala presionando como se muestra en la dirección "B".

2. Empuje la aguja hacia arriba como se muestra en la dirección "C" hasta que la aguja quede fijada en la posición de la punta.

NOTA: Si está reproduciendo sencillos a 45RPM, coloque el adaptador de 45 RPM en el eje central.

3. Sujete la punta de la aguja e introdúzcala presionando como se muestra en la dirección "B".

2. Empuje la aguja hacia arriba como se muestra en la dirección "C" hasta que la aguja quede fijada en la posición de la punta.

NOTA: Si está reproduciendo sencillos a 45RPM, coloque el adaptador de 45 RPM en el eje central.

3. Sujete la punta de la aguja e introdúzcala presionando como se muestra en la dirección "B".

2. Empuje la aguja hacia arriba como se muestra en la dirección "C" hasta que la aguja quede fijada en la posición de la punta.

NOTA: Si está reproduciendo sencillos a 45RPM, coloque el adaptador de 45 RPM en el eje central.

3. Sujete la punta de la aguja e introdúzcala presionando como se muestra en la dirección "B".

2. Empuje la aguja hacia arriba como se muestra en la dirección "C" hasta que la aguja quede fijada en la posición de la punta.

NOTA: Si está reproduciendo sencillos a 45RPM, coloque el adaptador de 45 RPM en el eje central.

3. Sujete la punta de la aguja e introdúzcala presionando como se muestra en la dirección "B".

2. Empuje la aguja hacia arriba como se muestra en la dirección "C" hasta que la aguja quede fijada en la posición de la punta.

NOTA: Si está reproduciendo sencillos a 45RPM, coloque el adaptador de 45 RPM en el eje central.

3. Sujete la punta de la aguja e introdúzcala presionando como se muestra en la dirección "B".

2. Empuje la aguja hacia arriba como se muestra en la dirección "C" hasta que la aguja quede fijada en la posición de la punta.

NOTA: Si está reproduciendo sencillos a 45RPM, coloque el adaptador de 45 RPM en el eje central.

3. Sujete la punta de la aguja e introdúzcala presionando como se muestra en la dirección "B".

2. Empuje la aguja hacia arriba como se muestra en la dirección "C" hasta que la aguja quede fijada en la posición de la punta.

NOTA: Si está reproduciendo sencillos a 45RPM, coloque el adaptador de 45 RPM en el eje central.