muse

M-197 BT

FR Manuel de l'utilisateur
GB User Manual
PT Manual do Utilizador
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NL Handleiding

FR RADIO-RÉVEIL BLUETOOTH PLL

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Affichage LED
2. ⏻ : Veille/Mise en Marche ; Sélection du mode de fonctionnement : FM, Sons de la nature, Bluetooth ou AUX
3. 🔔 : Alarme 1
4. 🔔 : Alarme 2
5. ☰ : Lecture/pause; couplage Bluetooth/Déconnexion Bluetooth ; Mise en mémoire
6. 🕒 : Réglage de l'heure, de la date, du calendrier et de la température
7. ☀ : Syntonisation - (Réglage vers le bas)
8. ☀+ : Pour sélectionner l'heure de réveil
9. ☀ : Syntonisation + (Réglage vers le haut)
10. 🔅 : Pour régler la luminosité de l'écran
11. (NFC) : Marquage NFC ; Réglage du volume
12. ⏻ : Pour rappeler une station préréglée ; recherche automatique et préréglage des stations de radio; Synchroniser l'heure avec le smartphone
13. 🎤 : Entrée Prise alimentation (5.0V ⎓ 2.5A)
14. Système de sécurité avec fil d'arrêter
15. Étalarge
16. 🔔+ : Entrée auxiliaire (3.5MM)
17. +🔌 : Port USB-C afin de charger un périphérique externe
18. Antenne filaire FM
19. Compartiment pour pile

AFFICHAGE

D0. Mode de l'horloge/Heure de l'alarme
D1. Jours de la semaine
D2. Icône d'alarme 1
D3. Icône d'alarme 2
D4. Icône de réveil (Snooze)
D5. Mode de l'horloge
D6. Date
D7. Icône du mode radio
D8. Icône du mode Bluetooth
D9. Icône du mode son de la nature
D10. Icône de la fonction sommeil
D11. Température

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

Les adaptateurs secteur fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V ~ 50/60Hz. L'adaptateur secteur fourni ne peut au aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Avertissements:

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez pas avec d'autres appareils.
- Éteignez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer le logiciel.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
- Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière reste facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez-le à partir de l'adaptateur de la prise secteur.
- N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas vous en trébucher ou l'écraser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

Système de sauvegarde:

Pièce: 2x AAA/R03/UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires.

Pour des performances optimales, des piles de type Alcaline sont recommandées. Ces piles doivent être remplacées tous les 6 mois.

Installez les piles dans leur compartiment. Utilisez uniquement la taille et le type de piles spécifiées. Respectez la polarité indiquée dans le compartiment. Une mauvaise polarité peut causer des dommages à l'appareil. Afin d'éviter tout risque de fuites des piles, retirez-les de l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles déjà utilisées avec des neuves.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.

Système de sauvegarde: Tous les réglages sont conservés en mémoire, cependant, l'heure de l'horloge pourrait de temps en temps nécessiter un réajustement. Du fait de cours d'alimentation, si les piles de sauvegarde ne sont pas installées, l'écran « 0:00 » clignotera.

Avant de jeter les piles, conformez-vous aux réglages.

Avant de jeter les piles, conformez votre revendeur, car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.

RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

Réglage automatique de l'heure

Vous n'avez pas besoin de régler l'heure de l'horloge car cette horloge est équipée d'un système de réglage automatique de l'heure intégré lorsque vous connectez un appareil Bluetooth. Appuyez sur le bouton 🕒 et maintenez-le enfoncé pour activer le système de réglage automatique. Vous avez un smartphone. L'écran affichera « 0h ».

Remarque : certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter le partage d'informations.

Réglage manuel de l'heure et de la date de l'horloge

1. Appuyez sur la touche 🕒 et maintenez-la enfoncée pour accéder au mode de réglage de l'heure. L'écran affichera « 2024 » clignotant.
2. Appuyez sur ☀ ou ☀+ pour régler l'année et appuyez sur ⏻ pour confirmer.
3. Appuyez sur ☀ ou ☀+ pour sélectionner le format de la date et appuyez sur ⏻ pour confirmer.
4. Appuyez sur ☀ ou ☀+ pour régler le mois et le jour, puis appuyez sur ⏻ pour confirmer et les chiffres des heures clignotent.
5. Appuyez sur ☀ ou ☀+ pour régler les chiffres des heures. Appuyez sur ⏻ pour confirmer et les chiffres des minutes clignotent.
6. Appuyez sur ☀ ou ☀+ pour régler les chiffres des minutes et appuyez à nouveau sur ⏻ pour confirmer.

REMARQUE: Si pendant le temps de réglage aucune touche n'est activée durant 30 secondes, l'affichage présent à l'écran sera mis automatiquement en mémoire.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE L'APPAREIL

En mode veille, appuyez sur le bouton ⏻ pour mettre l'unité en marche. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ⏻ pour éteindre l'unité.

SÉLECTION DE SOURCE

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton ⏻ pour sélectionner la source FM, Sons de la nature, Bluetooth or AUX.

RÉGLAGE DU VOLUME

Tournez le bouton ⏻ pour régler le niveau du volume.

ÉCOUTER LA RADIO

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche ⏻ à plusieurs reprises pour choisir le mode FM. L'indicateur radio ☰ sera affiché.
REMARQUE: Pour améliorer la réception radio, déployez l'antenne FM

RECHERCHE MANUELLE

1. Déclenchez une station suivante avec ☀ ou ☀+.
2. Réglez le volume à l'aide du bouton volume ⏻.
3. Pour arrêter d'écouter la radio, appuyez et maintenez ⏻ pour éteindre l'appareil.

RECHERCHE AUTOMATIQUE

Appuyez et maintenez pendant quelques secondes ☀ ou ☀+ pour lancer la recherche . La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée manuellement en appuyant plusieurs fois sur ☀ ou ☀+.
REMARQUE : Au cours de l'opération de recherche, le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine

STATIONS PRÉRÉGLÉES

Cet appareil peut mémoriser 20 stations FM.

MÉMORISATION MANUELLE :

1. Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.
2. Maintenez la touche ⏻ enfoncée jusqu'à ce que « P 01 » clignote sur l'écran.
3. Appuyez sur ☀ ou ☀+ pour sélectionner un canal .
4. Appuyez sur ⏻ pour mémoriser.
5. Répétez les étapes 1-4 pour mémoriser d'autres stations.

MÉMORISATION AUTOMATIQUE:

Appuyez et maintenez pendant quelques secondes sur ⏻ et l'appareil suivera automatiquement les 20 premières stations de la bande FM.
Lorsque vous la mémorisez sur une station déjà préréglée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mise en mémoire.

ÉCOUTE DES STATIONS PRÉRÉGLÉES

Appuyez sur ⏻ et reconnecter l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner une station.
Réglez le volume à l'aide du bouton volume ⏻.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et le logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

COUPLER UN APPAREIL BLUETOOTH

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche ⏻ à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'indicateur 🔵 du Bluetooth s'allumera et s'affichera à l'écran et clignotera rapidement, indiquant qu'elle est en mode de couplage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez « MUSE M-197 BT» dans la liste des appareils (reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez «0000". Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si l'appareil est correctement apparié, le 🔵 s'affichera et vous entendrez une indication vocale.

Astuce : Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir coupler le nouveau appareil. Pour ce faire, vous pouvez :
Si le couplage échoue, procédez ainsi:
Appuyez sur le bouton ⏻ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur 🔵 clignote rapidement pour entrer en mode de couplage. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez « MUSE M-197 BT» dans la liste des appareils (voir l'étape 2 plus haut)

Remarque :
- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth afin choisir « utiliser comme » pour activer la connexion audio sans fil.
- Le couplage restera mémorisé par l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth revviendra dans la portée.
- Lorsque vous allumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.
- L'unité ne transmettra pas d'informations Bluetooth sur le réseau. Nous ne pouvons pas garantir la prise en charge de tous les modèles.

UTILISER UN APPAREIL BLUETOOTH

1. Lorsque l'unité est allumée (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et diffusera du son par le biais de l'enceinte M-197 BT.
2. Appuyez sur la touche ⏯ pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Réglez le volume à l'aide du bouton volume ⏻ . Sélectionnez la piste souhaitée sur l'appareil auquel vous êtes couplé.
4. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

UTILISER UN APPAREIL NFC

Le NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet la communication sans fil de courte portée entre des appareils compatibles NFC, comme les téléphones portables.

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche ⏻ à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'indicateur 🔵 du Bluetooth s'allumera et s'affichera à l'écran et clignotera rapidement, indiquant qu'elle est en mode de couplage.
2. Activez le NFC sur votre appareil. Pour vous assurer que votre appareil est compatible, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails), touchez l'appareil NFC sur le marquage NFC (NFC) de cette unité. Si les deux appareils sont couplés correctement, vous entendrez une notification sonore. L'appareil NFC est connecté à cette unité via Bluetooth.
3. Choisissez et lisez un fichier audio ou musical sur votre appareil NFC.
4. Pour interrompre la connexion, touchez l'appareil NFC sur le marquage NFC (NFC) de cette unité à nouveau.

Remarque :
- La portée opérationnelle entre l'unité principale et un appareil NFC est environ de 10 mètres.
- La vitesse de combinaux appareils compatibles NFC sur le marché. Nous ne pouvons pas garantir la prise en charge de tous les différents modèles.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil «MUSE M-197 BT» est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com

SONS DE LA NATURE

1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton ⏻ pour sélectionner le mode sons de la nature. L'indicateur 🌿 s'affichera.
2. Appuyez sur ☀ ou ☀+ pour sélectionner le son de nature souhaitée.
3. Réglez le niveau du volume avec le bouton ⏻.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Connectez votre source auxiliaire (ex. Lecteur MP3) à la prise AUX IN 🎤+ à l'arrière de l'appareil (voir illustration).
2. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton ⏻ pour sélectionner le mode AUX. L'écran affichera "AUX" pendant quelques secondes et passera à l'heure du réveil.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume sur votre source auxiliaire.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise AUX IN 🎤+.

UTILISATION DE LA LUMIÈRE

1. Appuyez une fois sur le bouton 🔅 pour allumer la lumière blanche.
2. Appuyez sur le bouton 🔅 et maintenez-le enfoncé, puis tournez le bouton ⏻ pour régler le niveau de luminosité de la lumière blanche.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton 🔅 pour éteindre la lumière.

RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU MODE DE RÉVEIL

1. En mode arrêt, appuyez et maintenez pendant quelques secondes 🔔 L'affichage clignote.
2. Appuyez sur ☀ ou ☀+ pour régler l'heure de votre réveil, puis appuyez sur 🔔 pour confirmer.
3. Appuyez sur ☀ ou ☀+ pour choisir la source de réveil: radio « FM », sons de nature « 🌿 », Bluetooth « 🔵 » ou sonnerie " BUZ" (Buzzer). Puis appuyez sur 🔔 pour confirmer.
Remarque : Si vous vous réveillez avec le mode son de la nature, sélectionnez le son de la nature souhaité, puis maintenez le bouton ⏻ enfoncé pour éteindre la radio avant l'heure de l'alarme.
4. Appuyez sur ☀ ou ☀+ pour sélectionner le volume progressif de l'alarme. Le volume de l'alarme augmentera progressivement selon votre réglage.
5. Appuyez sur ☀ ou ☀+ pour sélectionner le mode d'éclairage progressif : « ON » (Activé) ou « OFF » (Désactivé). Appuyez sur 🔔 pour confirmer.
L'indicateur 🔔 s'allumera.
Remarque : si « ON » est sélectionné, l'éclairage progressif sera activé et atteindra de la luminosité maximale environ 5 minutes avant le déclenchement de l'alarme. Si « OFF » est sélectionné, la lumière blanche ne s'allumera pas lorsque l'heure de l'alarme est atteinte.

Note:
- L'indicateur d'alarme correspondant clignote lorsque la fonction alarme est activée.
- Lorsque l'heure de l'alarme paramétrée est atteinte, le volume de l'alarme augmentera progressivement.
- Si vous vous réveillez avec la radio, sélectionnez la station souhaite, puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton ⏻ pour éteindre la radio avant que l'heure de l'alarme ne soit atteinte.

« La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton 🔔 .

ARRÊT DE L'ALARME

1- Réponse de l'alarme

Appuyez sur ☐. L'alarme s'arrête et se déclenchera à nouveau 9 minutes plus tard, l'indicateur de l'alarme 1 de répétition clignotera pendant la durée restante.

2- Arrêt de l'alarme

Appuyez sur ⏻ ou 🔔 , l'alarme se déclenchera à nouveau le jour suivant à la même heure.
Le voyant de l'alarme 1 s'allumera.

3- Annuler l'alarme

En mode veille, appuyez sur 🔔 pour annuler l'alarme de façon permanente. L'indicateur d'alarme 🔔 s'éteint.

Remarque: La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton 🔔 .

RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU MODE DE RÉVEIL

1. En mode arrêt, appuyez et maintenez pendant quelques secondes 🔔 L'affichage clignote.
2. Appuyez sur ☀ ou ☀+ pour régler l'heure de votre réveil, puis appuyez sur 🔔 pour confirmer.
3. Appuyez sur ☀ ou ☀+ pour choisir la source de réveil: radio « FM », sons de nature « 🌿 », Bluetooth « 🔵 » ou sonnerie " BUZ" (Buzzer). Puis appuyez sur 🔔 pour confirmer.
Remarque : Si vous vous réveillez avec le mode son de la nature, sélectionnez le son de la nature souhaité, puis maintenez le bouton ⏻ enfoncé pour éteindre la radio avant l'heure de l'alarme.
4. Appuyez sur ☀ ou ☀+ pour sélectionner le volume progressif de l'alarme. Le volume de l'alarme augmentera progressivement selon votre réglage.
5. Appuyez sur ☀ ou ☀+ pour sélectionner le mode d'éclairage progressif : « ON » (Activé) ou « OFF » (Désactivé). Appuyez sur 🔔 pour confirmer.
L'indicateur 🔔 s'allumera.
Remarque : si « ON » est sélectionné, l'éclairage progressif sera activé et atteindra de la luminosité maximale environ 5 minutes avant le déclenchement de l'alarme. Si « OFF » est sélectionné, la lumière blanche ne s'allumera pas lorsque l'heure de l'alarme est atteinte.

Note:
- L'indicateur d'alarme correspondant clignote lorsque la fonction alarme est activée.
- Lorsque l'heure de l'alarme paramétrée est atteinte, le volume de l'alarme augmentera progressivement.
- Si vous vous réveillez avec la radio, sélectionnez la station souhaite, puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton ⏻ pour éteindre la radio avant que l'heure de l'alarme ne soit atteinte.

« La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton 🔔 .

ARRÊT DE L'ALARME

1- Réponse de l'alarme

Appuyez sur ☐. L'alarme s'arrête et se déclenchera à nouveau 9 minutes plus tard, l'indicateur de l'alarme 1 de répétition clignotera pendant la durée restante.

2- Arrêt de l'alarme

Appuyez sur ⏻ ou 🔔 , l'alarme se déclenchera à nouveau le jour suivant à la même heure.
Le voyant de l'alarme 1 s'allumera.

3- Annuler l'alarme

En mode veille, appuyez sur 🔔 pour annuler l'alarme de façon permanente. L'indicateur d'alarme 🔔 s'éteint.

Remarque: La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton 🔔 .

RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU MODE DE RÉVEIL

1. En mode arrêt, appuyez et maintenez pendant quelques secondes 🔔 L'affichage clignote.
2. Appuyez sur ☀ ou ☀+ pour régler l'heure de votre réveil, puis appuyez sur 🔔 pour confirmer.
3. Appuyez sur ☀ ou ☀+ pour sélectionner le format de la date et appuyez sur ⏻ pour confirmer.
4. Appuyez sur ☀ ou ☀+ pour régler le mois et le jour, puis appuyez sur ⏻ pour confirmer et les chiffres des heures clignotent.
5. Appuyez sur ☀ ou ☀+ pour régler les chiffres des heures. Appuyez sur ⏻ pour confirmer et les chiffres des minutes clignotent.
6. Appuyez sur ☀ ou ☀+ pour régler les chiffres des minutes et appuyez à nouveau sur ⏻ pour confirmer.

REMARQUE: Si pendant le temps de réglage aucune touche n'est activée durant 30 secondes, l'affichage présent à l'écran sera mis automatiquement en mémoire.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE L'APPAREIL

En mode veille, appuyez sur le bouton ⏻ pour mettre l'unité en marche. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ⏻ pour éteindre l'unité.

SÉLECTION DE SOURCE

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton ⏻ pour sélectionner la source FM, Sons de la nature, Bluetooth or AUX.

RÉGLAGE DU VOLUME

Tournez le bouton ⏻ pour régler le niveau du volume.

ÉCOUTER LA RADIO

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche ⏻ à plusieurs reprises pour choisir le mode FM. L'indicateur radio ☰ sera affiché.
REMARQUE: Pour améliorer la réception radio, déployez l'antenne FM

RECHERCHE MANUELLE

1. Déclenchez une station suivante avec ☀ ou ☀+.
2. Réglez le volume à l'aide du bouton volume ⏻.
3. Pour arrêter d'écouter la radio, appuyez et maintenez ⏻ pour éteindre l'appareil.

RECHERCHE AUTOMATIQUE

Appuyez et maintenez pendant quelques secondes ☀ ou ☀+ pour lancer la recherche . La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée manuellement en appuyant plusieurs fois sur ☀ ou ☀+.
REMARQUE : Au cours de l'opération de recherche, le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine

STATIONS PRÉRÉGLÉES

Cet appareil peut mémoriser 20 stations FM.

MÉMORISATION MANUELLE :

1. Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.
2. Maintenez la touche ⏻ enfoncée jusqu'à ce que « P 01 » clignote sur l'écran.
3. Appuyez sur ☀ ou ☀+ pour sélectionner un canal .
4. Appuyez sur ⏻ pour mémoriser.
5. Répétez les étapes 1-4 pour mémoriser d'autres stations.

MÉMORISATION AUTOMATIQUE:

Appuyez et maintenez pendant quelques secondes sur ⏻ et l'appareil suivera automatiquement les 20 premières stations de la bande FM.
Lorsque vous la mémorisez sur une station déjà préréglée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mise en mémoire.

ÉCOUTE DES STATIONS PRÉRÉGLÉES

Appuyez sur ⏻ et reconnecter l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner une station.
Réglez le volume à l'aide du bouton volume ⏻.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et le logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

COUPLER UN APPAREIL BLUETOOTH

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche ⏻ à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'indicateur 🔵 du Bluetooth s'allumera et s'affichera à l'écran et clignotera rapidement, indiquant qu'elle est en mode de couplage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez « MUSE M-197 BT» dans la liste des appareils (reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez «0000". Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si l'appareil est correctement apparié, le 🔵 s'affichera et vous entendrez une indication vocale.

Astuce : Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir coupler le nouveau appareil. Pour ce faire, vous pouvez :
Si le couplage échoue, procédez ainsi:
Appuyez sur le bouton ⏻ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur 🔵 clignote rapidement pour entrer en mode de couplage. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez « MUSE M-197 BT» dans la liste des appareils (voir l'étape 2 plus haut)

Remarque :
- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth afin choisir « utiliser comme » pour activer la connexion audio sans fil.
- Le couplage restera mémorisé par l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth revviendra dans la portée.
- Lorsque vous allumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.
- L'unité ne transmettra pas d'informations Bluetooth sur le réseau. Nous ne pouvons pas garantir la prise en charge de tous les modèles.

UTILISER UN APPAREIL BLUETOOTH

1. Lorsque l'unité est allumée (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et diffusera du son par le biais de l'enceinte M-197 BT.
2. Appuyez sur la touche ⏯ pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Réglez le volume à l'aide du bouton volume ⏻ . Sélectionnez la piste souhaitée sur l'appareil auquel vous êtes couplé.
4. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

PLUS D'INFORMATION

L'éclair avec le symbole de la flèche dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'unité.

Le point d'exclamation dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur des instructions importantes accompagnant le produit.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

IMPORTANT

- La localisation de la marque se trouve au bas de l'appareil.
- Veiller à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante. Une ventilation ne doit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, etc.
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- Nutilisez cet appareil que sous des climats tempérés.
- Ne pas ouvrir l'appareil. Confiez le tout à Respecto l'environnement lors de la disposition des piles usagées.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou une source de chaleur similaire.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
- **ATTENTION:** Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par des fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit en suivant le mode d'emploi. Les interférences peuvent être la cause d'anomalies. Si le fonctionnement normal ne peut pas être rétabli, veuillez débrancher et utiliser le produit dans un endroit offrant une meilleure réception.
- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée de compétence similaire.

Si à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit , sachez que de nombreuses pièces détachées usagée ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Des installations destinées au recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedesdechets.fr

Cet appareil est en conformité avec les directives DEEE et RoHS

À DÉPOSER EN DÉCHETERIE OU CHEZ LE DISTRIBUTEUR

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + ÉLÉMENTS PAPIER

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France
contact@muse-europe.com

GB BLUETOOTH CLOCK RADIO PLL

LOCATION OF CONTROLS

1. LED display
2. ⏻ : To turn unit on / off; To select mode: FM, Natural sound,Bluetooth or AUX
3. 🔔 : Alarm 1
4. 🔔 : alarm 2
5. ☰ : Play/ pause; Bluetooth pairing / disconnect Bluetooth connection; Memorisation
6. 🕒 : Setting the time, date, calendar and temperature
7. ☀ : Setting down
8. ☀+ : To select alarm time
9. ☀ : Setting up
10. 🔅 : To adjust display brightness
11. (NFC) : NFC tag
12. ⏻ : To adjust volume
Snooze: Internal alarm repetition
Lighting ON/OFF
13. 🎤 : To recall preset station; Auto scan and preset radio stations; Synchronize time with smartphone
13. 🎤 : DC IN jack (5.0V ⎓ 2.5A)
14. Safety Lock Steel Wire
15. Light
16. 🔔+ : AUX IN jack (3.5MM)
17. +🔌 : USB-C port for charging the external device
18. FM wire antenna
19. Battery compartment

DISPLAY

D0. Clock time/ Alarm time
D1. Lighting icon
D3. Alarm 1 icon
D4. Alarm 2 icon
D5. Snooze icon
D6. Date
D7. Radio icon
D8. Bluetooth icon
D9. Natural sound icon
D10. Sleep icon
D11. Temperature

POWER SUPPLY

AC ADAPTOR

The supplied AC adaptor is suitable for use on AC main supplies of AC 100-240V ~ 50/60Hz and should only be connected to a mains supply within these parameters.

Cautions:

- The AC adaptor included with this unit is for its use only. Do not use it with other equipment.
- Turn off the unit before unplugging the AC adaptor from the unit so as to avoid the unit being damaged.
- When the unit is not going to be used for long time, disconnect the AC adaptor from the AC outlet.
- Be sure to use it near the wall outlet and easily accessible. If a malfunction occurs, immediately unplug the plug from the wall outlet at once.
- AC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To completely disconnect the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.
- Nevver use an AC adaptor that is damaged; route power lead in a safe manner and make not subjected to tripping or pinching. If the power lead is damaged refer to a qualified service agent.

BACKUP SYSTEM

DC: 2x1.5V, battery type AAA/R03/UM4 for back-up (not provided).
For optimal performance, alkaline batteries are recommended. These batteries must be replaced every six months.

Install the batteries in their compartment. Use only the size and type of batteries specified. Respect the polarity indicated in the compartment. Incorrect polarity can cause damage to the device. In order to avoid leakage, remove the batteries when unit will not be used for a long period of time. Do not mix different types of batteries or old batteries with new ones.
CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Note: All settings are memorized, however, the clock time could occasionally need to be readjusted. In case of power failure, if backup batteries are not installed, the screen will flash 0:00 to indicate this power failure and the necessity to redy your settings.

Before throwing any batteries away, consult your distributor who may take back them back for recycling.

SETTING THE DATE AND TIME

Automatic time set

You don't need to set the clock time because this clock is equipped with a built-in automatic time setting system when you connect a Bluetooth device. Press and hold 🕒 button to turn on the synchronize time with smartphone. The display will show " 0h ".
Note: Some Bluetooth devices will ask you to accept sharing information.

Setting clock time and date manually

1. Press and hold 🕒 button for entering setting mode. The display will show flashing " 2024 ".
2. Press ☀ or ☀+ to set the year and press ⏻ to confirm.
3. Press ☀ or ☀+ to select the date format and press ⏻ to confirm.



4. Press ☀ or ☀+ to set the month and day, then press ⏻ to confirm and hour digits flash.
5. Press ☀ or ☀+ to set the hour value. Press ⏻ to confirm and minute digits flash.
6. Press ☀ or ☀+ to set the minute value and press ⏻ again to confirm.

Note: If during the adjustment time no key is activated in 6 seconds, the current display will be automatically stored.

TURNING ON/OFF

In standby mode, press ⏻ once to turn on the unit. Press and hold ⏻ to turn off the unit.

SELECTING FUNCTION

When the unit is on, repeatedly press ⏻ button to select desired mode: FM, Natural sound, Bluetooth or AUX.

ADJUSTING VOLUME

Rotate ⏻ knob to adjust the volume level.

LISTENING TO THE RADIO

When the unit is ON, press ⏻ button repeatedly to select FM mode. The radio indicator ☰ lights on.
Note: To improve radio reception ability, extend the antenna.

Manual search

1. Choose your radio station with ☀ or ☀+.
2. Adjust the volume using the ⏻ knob.
3. To stop listening to the radio, press and hold ⏻ to turn off the unit.

Automatic search

Press and hold ☀ or ☀+ for two seconds and the unit will automatically save the first 20 FM stations. When you store on a channel already been preset, the previous station will automatically be cleared and replaced by the new station.

Listen to stream presets

Press ☀ and repeat the operation as many times as necessary to select your station.
Adjust the volume level by the ⏻ knob.

BLUETOOTH FUNCTION

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device

1. When the unit is on, press ⏻ button repeatedly to select Bluetooth mode. " 🔵 " will show on display and flashes, indicating it is in pairing mode.
2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "MUSE M-197 BT" from the Device List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operations.) If the Bluetooth device prompts for a passcode, use "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. If the units are paired properly, 🔵 will stay lit with an indication voice.

Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, you need to disconnect current device first and follow the steps above to make a connection.
If the pairing fails, perform the following:
Press and hold the ⏻ button until the Bluetooth indicator " 🔵 " blinks to enter the Pairing mode. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "MUSE M-197 BT" from the Device List (see step 2 above).

- On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar. Pairing establishes a link between the unit and/or Bluetooth device and the loss of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns within range.
- When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.
- There are many Bluetooth devices in the market. We cannot guarantee to support all different models.

Using a Bluetooth Device

1. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the M-197 BT speaker.
2. Press the ⏯ button to pause playback. Press again to resume playback.
3. Adjust the volume level by the ⏻ knob. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.
4. Press ☀ and ☀+ buttons to select the desire track. You can also adjust the track on the device to which you are paired.

Affichage de la température

NFC (Near Field Communication) is a technology that enables short-range wireless communication between NFC-enabled devices, such as mobile phones.

1. When the unit is on, press ⏻ button repeatedly to select Bluetooth mode. " 🔵 " will show on display and 🔵 will blink, indicating it is in pairing mode.
2. Enable NFC and Bluetooth on your Bluetooth device (see the user manual of your device for details) , tap the NFC device to the NFC tag (NFC) of this unit until you hear a beep sound from this unit. The NFC device is connected to this unit via Bluetooth.
3. Select and play audio files or music on your NFC device.
4. To break the connection, tap the NFC device with the NFC tag (NFC) on this unit again.

Note:
- The NFC operating range between the main unit and a NFC device is approximately 10 meters.
- There are many NFC enabled devices in the market. We cannot guarantee to support all different models.

Hereby, NEW ONE S.A.S, declares that this MUSE M-197 BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France
contact@muse-europe.com

PT RÁDIO-RELÓGIO BLUETOOTH PLL

DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Tela LED
2. ⏻ : Para ligar e desligar o aparelho; Para selecionar o mod

TEMPERATURANZEIGE:

Drücken Sie die Taste ⏻ , um zwischen Celsius-Temperaturen (°C) und Fahrenheit-Temperaturen (°F) zu wechseln.

TEMP °C → TEMP °F
25 → 78

SLEEP-TIMER

Die Funktion erlaubt das Einstellen einer Dauer vor dem automatischen Ausschalten des Geräts.
Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, halten Sie die Taste 💾 gedrückt, um den Sleep-Timer-Modus aufzurufen. Drücken Sie dann wiederholt die Taste 💾 um die Wiedergabedauer mit 120-90-60-30-20-10 Minuten einzustellen. Das Symbol 💾 leuchtet auf. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus. Um den Sleep-Timer zu deaktivieren, halten Sie die Taste 💾 gedrückt, um den Sleep-Timer-Modus aufzurufen, und drücken Sie dann wiederholt die Taste 💾 bis die Anzeige „OFF" erscheint. Die Sleep-Timer-Anzeige erlischt.
Hinweis: Wenn die weiße Beleuchtung eingeschaltet ist, wird die Helligkeit der Beleuchtung 5 Minuten vor Ablauf des Sleep-Timers schrittweise reduziert. Nach Ablauf des Timers geht die Beleuchtung aus.

DIMMER

Halten Sie die Taste ☀ gedrückt, die Anzeige blinkt. Drehen Sie den Regler ◯ um die Helligkeit auf Ihren Wunsch einzustellen. Drücken Sie ☀ zum Bestätigen.
Halten Sie die Taste ☀ gedrückt und drücken Sie dann ☀ um die Helligkeit der Uhrzeit oder des Datums auszuwählen. Drehen Sie den Regler ◯ , um hoch, niedrig oder auszuwählen. Drücken Sie ☀ zum Bestätigen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Netzstromversorgung:

Netzstromversorgung:
Netzstromversorgung:
Eingang: 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A
Ausgang: DC 5.0V ⎓ 2.5A 12.5W ⊖-◉-⊕

Speicherfunktion für die Uhrzeit: DC 3V ⎓ 2x1.5V, AAA/R03 (nicht enthalten)

BLUETOOTH
Bluetooth-Version: V5.4
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): <6 dBm
Betriebsreichweite: bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

RADIOFREQUENZ:
FM: 87.5-108 MHz

BELEUCHTUNG
LED: 4.0W

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

CAUTION
DO NOT OPEN THE COVER OR THE BACK PANEL

ACHTUNG: Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie diesen Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandsetzung des Geräts einem Fachmann an.

Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist Sie darauf hin, dass auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung" im Gerät hin.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFAHR VORZUBEUGEN, DÜRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

WICHTIG
- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Geräts
- Achten sie auf einen mindestabstand von 5 cm um das gerät, um eine ausreichende belüftung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass Sie keinesfalls die Belüftungsöffnungen des Geräts bedecken.
- Stellen Sie keine offenen Flammen, wie brennende Kerzen auf das Gerät.
- Achten sie darauf, dass sie ihr gerät niemals regen oder feuchtigkeit aussetzen.
- Stellen sie keinen mit flüssigkeit gefüllten behälter (wie z.b. eine vase) auf oder in der nähe des geräts ab.
- Verwenden sie das gerät nur in gemässigten klimazonen.
- Werfen sie die batterien nicht ins feuer! Denken Sie bei der Batterien-Entsorgung unbedingt an die Umwelt.
- Der Akku oder die Batterien dürfen keiner übermäßig großen Hitze, wie etwa Sonnenlicht, einem Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- Über den Netzstromadapter kann das Gerät von der Netzspannung getrennt werden. Er sollte schnell eingeschaltet werden können und während der vorgesehenen Verwendung nicht blockiert sein. Um das Gerät vollständig von Netzstrom zu trennen, muss der Netzstromadapter von der Netzsteckdose vollständig getrennt werden.
- Die maximale Umgebungstemperatur für den Betrieb des Geräts beträgt 35°C.
- Unter der einwirkung von vorübergehenden elektrischen oder elektromagnetischen phänomenen kann das produkt fehlfunktionen aufweisen. Es kann sich als notwendig erweisen, das gerät einige momente von der netzstromversorgung zu trennen.
- Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solch einem Fall gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falls der ordnungsgemäße Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.
- Das Leuchtmittel in dieser Lampe darf nur von Hersteller, von dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Einzelheiten Sie sich nach ihren nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France
contact@muse-europe.com

CE

AJUSTE DE VOLUMEN.

Gire el control de ◯ para ajustar el nivel de volumen.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón ⏻ de la unidad repetidamente para seleccionar el modo FM. El indicador de radio 📻 se enciende.
Nota: Para una mejor recepción, extienda la antena en espiral.

Sintonización manual

1. Utilizamos el mando que desee con ◄ o ►.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio ◯.
3. Para dejar de escuchar la radio, mantenga pulsado ⏻ para apagar la unidad.

Búsqueda automática

Mantenga pulsado durante unos segundos ◄ o ►. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser sintonizada manualmente pulsando repetidamente ◄ o ►.
NOTA: Durante la operación de búsqueda, el audio será surimpido automáticamente.

Emisoras presintonizadas

Este aparato puede guardar un máximo de 20 emisoras FM.

Almacenamiento manual:

1. Seleccione una emisora de forma manual o con la sintonización automática.
2. Mantenga presionado ⏻ hasta que "P 01" parpadee en pantalla.
3. Pulse ◄ o ► para sintonizar su emisora de radio deseada
4. Pulse ⏻ para guardarla.
5. Repita los pasos 1-4 para guardar otras emisoras.

Guardado automático

Mantenga presionado ⏻ durante unos segundos y la unidad guardará automáticamente las primeras 20 emisoras de FM. Cuando guarde en un canal que ya ha sido presintonizado, la emisora anterior se borrará automáticamente y se reemplazará por la nueva.

Para escuchar emisoras presintonizadas

Pulse ⏻ y repita la operación las veces que sea necesario para seleccionar su emisora.
Ajuste el volumen mediante el botón giratorio ◯.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Los logos y nombres Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S bajo sus respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth

1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón ⏻ de la unidad repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El indicador 𝔟 de Bluetooth se iluminará. Aparecerá en la pantalla "𝔟" y parpadeará rápidamente, indicando que está en modo de emparejamiento.
2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "MUSE M-197 BT" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones para conectarse, consulte el manual de usuario del dispositivo). Si el dispositivo Bluetooth solicita una contraseña de acceso, utilice"0000". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Si la unidad resulta emparejada correctamente, el 𝔟 se mostrará en pantalla con una voz de indicación.

Sugerencia: si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo, quite Bluetooth, deje desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento falla, realice lo siguiente:
Mantenga presionado el botón 𝔟 , hasta que el indicador 𝔟 de Bluetooth parpadee lentamente para ingresar al modo de emparejamiento. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione"MUSE M-197 BT" de la lista dispositivos(nivel de pares 2 más arriba).
- En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, tiene seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir " Use as Audio Device (stereo) or similar " (utilizar como dispositivo de audio estéreo) o similar.
- El emparejamiento permanece intacto cuando launidad y/o su dispositivo Bluetooth dejan del rango de comunicación. Se restablecerá una conexiónnativa cuando su dispositivo Bluetooth vuelva dentro del rango.
- Cuando vuelva a encender la unidad, se intentará la reconexión automática con el dispositivo Bluetooth al que se haya emparejado más recientemente.
- Bluetooth maneja frecuencias de radio en el espectro de 2.4GHz. No podemos garantizar la compatibilidad con todos los modelos diferentes.

Utilizar un dispositivo Bluetooth

1. Con alguna unidad emparejada (ver la sección anterior)haga funcionar su dispositivo Bluetooth. Si la unidad está conectada, podrá a través de los altavoces M-197 BT.
2. Opríma el botón ⏯ para pausar la reproducción. Presione nuevamente para retomar la reproducción.
3. Ajuste el volumen utilizando ◯ en la unidad. También puede ajustar el volumen en el dispositivo con el cual está emparejado.
4. Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar la pista deseada. También puede ajustar la pista en el dispositivo al que está vinculado.

Uso de un dispositivo con NFC

NFC (Near Field Communication) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corta distancia entre dispositivos con la función NFC, como teléfonos móviles.
1.Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón ⏻ repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El indicador 𝔟 de Bluetooth se iluminará. Aparecerá en la pantalla "𝔟" y parpadeará rápidamente, indicando que está en modo de emparejamiento.
2. Active la función NFC y Bluetooth en su dispositivo Bluetooth(consulte el manual del usuario de su dispositivo para más detalles), tome contacto con el dispositivo NFC por el símbolo 𝔟NFC de esta unidad hasta que oiga un pitido emitido por una voz de indicación. El dispositivo NFC está conectado a esta unidad via Bluetooth.
3. Seleccione y reproduzca archivos de audio o música en su dispositivo NFC.
4. Para interrumpir la conexión, toque otra vez el dispositivo NFC en el logotipo 𝔟NFC de esta unidad.

Nota:
- El alcance operativo entre la unidad principal y el dispositivo NFC es de aproximadamente 10 metros.
- Hay muchos dispositivos habilitados para NFC en el mercado. No podemos garantizar la compatibilidad con todos los modelos diferentes.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el « MUSE M-197 BT » cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en http://www.muse-europe.com

SONIDOS NATURALES

1. Cuando la unidad esté encendida, presione repetidamente el botón ⏻ para seleccionar el modo de sonidos naturales. La pantalla mostrará "Nat" durante unos segundos y el indicador 🌿 se encenderá.
2. Presione ◄ o ► para seleccionar el sonido natural deseado.
3. Ajuste el nivel de volumen con los controles ◯.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

1. Conecte su fuente auxiliar (por ejemplo, un reproductor, mp3) a la toma AUX IN. ◄•► de la parte posterior de la unidad (cable no incluido).
2. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón ⏻ de la unidad repetidamente para seleccionar el modo AUX. El display mostrará "AUX" durante unos segundos y después pasará a la visualización de la hora.
3. Empiece el playback desde la fuente AUX IN.
4. Ajuste el volumen hasta el nivel deseado.
5. Para parar el playback, desconecte la fuente AUX-IN de la entrada AUX-IN ◄•►.

USO DE LA LUZ

1. Presione el botón ☀ cuando vaya a encender la luz blanca.
2. Mantenga presionado el botón ☀ y, a continuación, gire el botón ◯ para ajustar el nivel de brillo de la luz blanca.
3. Presione nuevamente el botón ☀ para apagar la luz.

PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA Y SELECCIÓN DEL MODO DE ALARMA

1. En el modo de espera,mantenga pulsado 🔔 durante unos segundos. el display parpadeará.
2. Pulse ◄ o ► para establecer el tiempo de activación. Pulse 🔔 para confirmar.
3. Pulse ◄ o ► para seleccionar la fuente de despertador: "FM" - radio, "NAT" sonido natural, "𝔟" Bluetooth o "USB" zumbador. Pulse 🔔 para confirmar. Nota: Si se despierta con la fuente de sonido natural, seleccione el sonido natural deseado y, a continuación, mantenga presionado el botón para apagar la radio antes de que llegue la hora de la alarma
4. Pulse ◄ o ► para seleccionar el volumen de la alarma progresiva. El volumen de la alarma aumentará gradualmente según la configuración.
5. Presione ◄ o ► para seleccionar el modo de luz progresiva: "ON" (Encendida) o "OFF" (Apagada). Presione 🔔 para confirmar. El indicador 🔔 se encenderá.

Nota: si se selecciona "ON" (Encendida), la luz progresiva se activará y alcanzará el brillo máximo unos 5 minutos antes de que se active la alarma. Si se selecciona "OFF" (Apagada), la luz blanca no se encenderá cuando llegue la hora de la alarma.
Nota:
- El indicador de alarma correspondiente parpadeará cuando la función de alarma esté activada.
- Cuando se alcance la hora de la alarma, el volumen de la alarma se incrementará gradualmente.
- Si se despierta con la radio, seleccione la emisora deseada y, a continuación, mantenga presionado el botón ⏻ para apagar la radio antes de que llegue la hora de la alarma.

*** Se aplicará el mismo procedimiento para la Alarma 2 con el botón 🔔.**

DETENCIÓN DE LA ALARMA

1-Repetición de la alarma
Pulse ⏻ . La alarma se detendrá y volverá a sonar 9 minutos después. El indicador de alarma 1 parpadean durante el tiempo de posposición.

2-Detención de la alarma
Pulse ⏻ o 🔔 . La alarma sonará de nuevo al día siguiente a la misma hora.

3-Cancelación de la alarma
En el modo en espera, pulse 🔔 para cancelar la alarma permanentemente. El indicador de alarma 🔔 se apagará.

Nota: Se aplicará el mismo procedimiento para la Alarma 2 con el botón 🔔.

VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA

Presione el botón ⏻ para cambiar entre Celsius (°C) y Fahrenheit (°F).

TEMP °C → TEMP °F
25 → 78

IT RADIOSVEGLIA BLUETOOTH PLL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Display LED
2. ⏻ : Attivazione e disattivazione dell'apparecchio; Selezione delle modalità FM, Suoni della Natura, Bluetooth o AUX
3. 🔔 : Sveglia1 / Sveglia 2
4. ⏯ : Riproduzione/pausa; associazione Bluetooth; Associazione Bluetooth; Disattiva associazione Bluetooth; Memorizzazione
5. ☀ : Impostazione di ora, data, calendario e temperatura
6. ◄ : Riduzione volume imposto
7. ► : Funzione "sleep" (spegnimento automatico)
8. ◯ : Aumento volume imposto
9. ◄ : Regolazione luminosità
10. 💾 : Sleep
11. NFC : Tag NFC

Quadrante

D1. Ora corrente / Orario sveglia
D2. Icona Bluetooth
D3. Icona sveglia 1
D4. Icona sveglia 2
D5. Icona ripetizione suoneria
D6. Data
D7. Icona radio
D8. Icona Bluetooth
D9. Icona modalità natura
D10. Icona segnalimento automatico
D11. Temperatura

Display

D1. Hora del reloj/Hora de alarma
D2. Icono de la luz
D3. Icono de alarma 1
D4. Icono de alarma 2
D5. Icono de posposición
D6. Fecha
D7. Icono de la radio
D8. Icono de Bluetooth
D9. Icono de sonido natural
D10. Icono de apagado automático
D11. Temperatura

ALIMENTACIÓN

Utilización del adaptador de red
El adaptador de red suministrado es adecuado para el uso con una toma de corriente AC de 100-240V ~ 50/60Hz y deberá enchufarse solo a la red de suministro dentro de estos parámetros.

Atención:
- El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado exclusivamente para utilizarse con este aparato. No lo utilice con ningún otro aparato.
- Apague el aparato antes de desenchufarlo al adaptador de red para evitar que se produzcan daños.
- Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- Coloque el aparato cerca de la toma de pared y compruebe que puede accederse a esta sin dificultad. Si se produce un fallo en el funcionamiento del aparato, desconéctelo inmediatamente de la toma de pared.
- El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer despejado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de pared.
- No utilice nunca el adaptador si está dañado. Coloque el cable de alimentación de forma segura de manera que no pueda ser aplastado o dañado de otro modo. Si el cable está dañado, contacte con un servicio de reparación.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN DEL AJUSTE DE LA HORA:

Salvaguarda de la hora: 2x 1.5V,AAA/R03 (no incluidas)
Para un máximo rendimiento, se recomienda el uso de pilas alcalinas. Estas pilas deberán ser sustituidas cada 6 meses.

Introduzca la pila en el compartimento de la pila. Utilice únicamente pilas que cumplan las recomendaciones del fabricante. Respete la polaridad al colocar las pilas (véase el interior del compartimento de las pilas). Si no lo hace, podría entropear el aparato. Con el fin de evitar cualquier tipo de derrame de líquido, extraiga las baterías cuando no vaya a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo. No mezcle diferentes tipos de baterías o baterías viejas con nuevas.
ATENCIÓN: Riesgo de explosión si las pilas no se introducen correctamente. Cambie las pilas únicamente por otras del mismo tipo o uno equivalente.

Nota: No obstante, después de un corte de corriente, puede que necesite reajustar hasta la hora del reloj, ya que puede haberse adelantado o atrasado unos minutos. Si no se habla introducido ninguna pila, la indicación « 0.00 » parpadeará una vez se restablezca la corriente, para indicarle que debe poner en hora el reloj debe poner en hora el reloj.

Antes de tirar las pilas, consulte a su proveedor. Puede entregárselas para reciclarlas.

CONFIGURACIÓN DE LA FECHA Y LA HORA

Configuración automática de la hora
Nota: Asegúrese de que la hora del reloj porque este reloj está equipado con un sistema de configuración automática de la hora integrado cuando conecta su aparato a la red. Bluetooth. Mantenga presionado el botón ⏻ para activar la sincronización de la hora en el teléfono inteligente. En pantalla se mostrará « 0:01 ».
Nota: Algunos dispositivos Bluetooth le solicitarán que acepte compartir información.

Configuración manual de la hora y la fecha del reloj
1. Cuando la unidad esté en modo en espera, pulse el botón de configuración de la hora. En pantalla se mostrará parpadeando "2024".
2. Presione ◄ o ► para configurar el año y presione ⏻ para confirmar.
3. Presione ◄ o ► para seleccionar el formato de fecha y presione ⏻ para confirmar.

4. Presione ◄ o ► para configurar el mes y el día y a continuación, presione ⏻ para confirmar y parpadearán los dígitos de la hora.
5. Presione ◄ o ► para configurar el valor de la hora. Presione ⏻ para confirmar y parpadearán los dígitos de los minutos.
6. Presione ◄ o ► para configurar el valor de los minutos y vuelva a presionar ⏻ para confirmar.

NOTA:
Si durante el ajuste de la hora o uno pulsa ningún botón durante 60 segundos, la hora que se está visualizando se almacenará automáticamente.

ENCENDIDO APAGADO DE LA UNIDAD

En el modo en espera, pulse ⏻ una vez para encender la unidad. Mantenga pulsado ⏻ para apagar la unidad.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón ⏻ repetidamente para seleccionar la función que desee del siguiente ciclo: FM, Sonido natural, Bluetooth o AUX.

AJUSTE DE VOLUMEN.

Gire el control de ◯ para ajustar el nivel de volumen.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón ⏻ de la unidad repetidamente para seleccionar el modo FM. El indicador de radio 📻 se enciende.
Nota: Para una mejor recepción, extienda la antena en espiral.

Sintonización manual

1. Utilizamos el mando que desee con ◄ o ►.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio ◯.
3. Para dejar de escuchar la radio, mantenga pulsado ⏻ para apagar la unidad.

Búsqueda automática

Mantenga pulsado durante unos segundos ◄ o ►. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser sintonizada manualmente pulsando repetidamente ◄ o ►.
NOTA: Durante la operación de búsqueda, el audio será surimpido automáticamente.

Emisoras presintonizadas

Este aparato puede guardar un máximo de 20 emisoras FM.

Almacenamiento manual:

1. Seleccione una emisora de forma manual o con la sintonización automática.
2. Mantenga presionado ⏻ hasta que "P 01" parpadee en pantalla.
3. Pulse ◄ o ► para sintonizar su emisora de radio deseada
4. Pulse ⏻ para guardarla.
5. Repita los pasos 1-4 para guardar otras emisoras.

Guardado automático

Mantenga presionado ⏻ durante unos segundos y la unidad guardará automáticamente las primeras 20 emisoras de FM. Cuando guarde en un canal que ya ha sido presintonizado, la emisora anterior se borrará automáticamente y se reemplazará por la nueva.

Para escuchar emisoras presintonizadas

Pulse ⏻ y repita la operación las veces que sea necesario para seleccionar su emisora.
Ajuste el volumen mediante el botón giratorio ◯.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Los logos y nombres Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth

1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón ⏻ de la unidad repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El indicador 𝔟 de Bluetooth se iluminará. Aparecerá en la pantalla "𝔟" y parpadeará rápidamente, indicando que está en modo de emparejamiento.
2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "MUSE M-197 BT" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones para conectarse, consulte el manual de usuario del dispositivo). Si el dispositivo Bluetooth solicita una contraseña de acceso, utilice"0000". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Si la unidad resulta emparejada correctamente, el 𝔟 se mostrará en pantalla con una voz de indicación.

Sugerencia: si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo, quite Bluetooth, deje desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento falla, realice lo siguiente:
Mantenga presionado el botón 𝔟 , hasta que el indicador 𝔟 de Bluetooth parpadee lentamente para ingresar al modo de emparejamiento. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione"MUSE M-197 BT" de la lista dispositivos(nivel de pares 2 más arriba).
- En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, tiene seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir " Use as Audio Device (stereo) or similar " (utilizar como dispositivo de audio estéreo) o similar.
- El emparejamiento permanece intacto cuando launidad y/o su dispositivo Bluetooth dejan del rango de comunicación. Se restablecerá una conexiónnativa cuando su dispositivo Bluetooth vuelva dentro del rango.
- Cuando vuelva a encender la unidad, se intentará la reconexión automática con el dispositivo Bluetooth al que se haya emparejado más recientemente.
- Bluetooth maneja frecuencias de radio en el espectro de 2.4GHz. No podemos garantizar la compatibilidad con todos los modelos diferentes.

Utilizar un dispositivo Bluetooth

1. Con alguna unidad emparejada (ver la sección anterior)haga funcionar su dispositivo Bluetooth. Si la unidad está conectada, podrá a través de los altavoces M-197 BT.
2. Opríma el botón ⏯ para pausar la reproducción. Presione nuevamente para retomar la reproducción.
3. Ajuste el volumen utilizando ◯ en la unidad. También puede ajustar el volumen en el dispositivo con el cual está emparejado.
4. Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar la pista deseada. También puede ajustar la pista en el dispositivo al que está vinculado.

Uso de un dispositivo con NFC

NFC (Near Field Communication) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corta distancia entre dispositivos con la función NFC, como teléfonos móviles.
1.Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón ⏻ repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El indicador 𝔟 de Bluetooth se iluminará. Aparecerá en la pantalla "𝔟" y parpadeará rápidamente, indicando que está en modo de emparejamiento.
2. Active la función NFC y Bluetooth en su dispositivo Bluetooth(consulte el manual del usuario de su dispositivo para más detalles), tome contacto con el dispositivo NFC por el símbolo 𝔟NFC de esta unidad hasta que oiga un pitido emitido por una voz de indicación. El dispositivo NFC está conectado a esta unidad via Bluetooth.
3. Seleccione y reproduzca archivos de audio o música en su dispositivo NFC.
4. Para interrumpir la conexión, toque otra vez el dispositivo NFC en el logotipo 𝔟NFC de esta unidad.

Nota:
- El alcance operativo entre la unidad principal y el dispositivo NFC es de aproximadamente 10 metros.
- Hay muchos dispositivos habilitados para NFC en el mercado. No podemos garantizar la compatibilidad con todos los modelos diferentes.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el « MUSE M-197 BT » cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en http://www.muse-europe.com

SONIDOS NATURALES

1. Cuando la unidad esté encendida, presione repetidamente el botón ⏻ para seleccionar el modo de sonidos naturales. La pantalla mostrará "Nat" durante unos segundos y el indicador 🌿 se encenderá.
2. Presione ◄ o ► para seleccionar el sonido natural deseado.
3. Ajuste el nivel de volumen con los controles ◯.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

1. Conecte su fuente auxiliar (por ejemplo, un reproductor, mp3) a la toma AUX IN. ◄•► de la parte posterior de la unidad (cable no incluido).
2. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón ⏻ de la unidad repetidamente para seleccionar el modo AUX. El display mostrará "AUX" durante unos segundos y después pasará a la visualización de la hora.
3. Empiece el playback desde la fuente AUX IN.
4. Ajuste el volumen hasta el nivel deseado.
5. Para parar el playback, desconecte la fuente AUX-IN de la entrada AUX-IN ◄•►.

USO DE LA LUZ

1. Presione el botón ☀ cuando vaya a encender la luz blanca.
2. Mantenga presionado el botón ☀ y, a continuación, gire el botón ◯ para ajustar el nivel de brillo de la luz blanca.
3. Presione nuevamente el botón ☀ para apagar la luz.

PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA Y SELECCIÓN DEL MODO DE ALARMA

1. En el modo de espera,mantenga pulsado 🔔 durante unos segundos. el display parpadeará.
2. Pulse ◄ o ► para establecer el tiempo de activación. Pulse 🔔 para confirmar.
3. Pulse ◄ o ► para seleccionar la fuente de despertador: "FM" - radio, "NAT" sonido natural, "𝔟" Bluetooth o "USB" zumbador. Pulse 🔔 para confirmar. Nota: Si se despierta con la fuente de sonido natural, seleccione el sonido natural deseado y, a continuación, mantenga presionado el botón para apagar la radio antes de que llegue la hora de la alarma
4. Pulse ◄ o ► para seleccionar el volumen de la alarma progresiva. El volumen de la alarma aumentará gradualmente según la configuración.
5. Presione ◄ o ► para seleccionar el modo de luz progresiva: "ON" (Encendida) o "OFF" (Apagada). Presione 🔔 para confirmar. El indicador 🔔 se encenderá.

Nota: si se selecciona "ON" (Encendida), la luz progresiva se activará y alcanzará el brillo máximo unos 5 minutos antes de que se active la alarma. Si se selecciona "OFF" (Apagada), la luz blanca no se encenderá cuando llegue la hora de la alarma.
Nota:
- El indicador de alarma correspondiente parpadeará cuando la función de alarma esté activada.
- Cuando se alcance la hora de la alarma, el volumen de la alarma se incrementará gradualmente.
- Si se despierta con la radio, seleccione la emisora deseada y, a continuación, mantenga presionado el botón ⏻ para apagar la radio antes de que llegue la hora de la alarma.

*** Se aplicará el mismo procedimiento para la Alarma 2 con el botón 🔔.**

DETENCIÓN DE LA ALARMA

1-Repetición de la alarma
Pulse ⏻ . La alarma se detendrá y volverá a sonar 9 minutos después. El indicador de alarma 1 parpadean durante el tiempo de posposición.

2-Detención de la alarma
Pulse ⏻ o 🔔 . La alarma sonará de nuevo al día siguiente a la misma hora.

3-Cancelación de la alarma
En el modo en espera, pulse 🔔 para cancelar la alarma permanentemente. El indicador de alarma 🔔 se apagará.

Nota: Se aplicará el mismo procedimiento para la Alarma 2 con el botón 🔔.

VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA

Presione el botón ⏻ para cambiar entre Celsius (°C) y Fahrenheit (°F).

TEMP °C → TEMP °F
25 → 78

NL BLUETOOTH KLOKRADIO PLL

BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL

1. LED Display
2. ⏻ : Om het apparaat aan/uit te zetten; Om de FM, Natuurgeluiden, Bluetooth of AUX-modus te selecteren
3. 🔔 : Alarm 1 / Alarm 2
4. ⏯ : Spelen / pauze; Koppelen met Bluetooth / Bluetooth-verbinding ontkoppelen; Opslaan
5. ☀ : Tijd, datum, kalender en temperatuur instellen
6. ◄ : Instelling lager
7. ► : Slaapfunctie activeren
8. ◯ : Instelling hoger
9. ☀ : Helderheid scherm instellen
11. NFC : Tag NFC

Wijzerplaat

D1. Klok/tijd / Wektijd
D2. Luchtdruppen
D3. Alarm 1 pictogram
D4. Alarm 2 pictogram
D5. Sluimerpictogram
D6. Datum
D7. Radiopictogram
D8. Bluetooth pictogram
D9. Natuurgeluidspictogram
D10. Slaapdoctorpan
D11. Temperatuur

Display

D1. Hora del reloj/Hora de alarma
D2. Icono de la luz
D3. Icono de alarma 1
D4. Icono de alarma 2
D5. Icono de posposición
D6. Fecha
D7. Icono de la radio
D8. Icono de Bluetooth
D9. Icono de sonido natural
D10. Icono de apagado automático
D11. Temperatura

VOEDING

Gebruik van de netstroomadapter
De netstroomadapter gebruikt een netstroom van AC 100-240V ~ 50/60Hz. De meegeleverde netstroomadapter mag noot gebruikt worden op een ander type voeding.

OPGEPAST:
- De meegeleverde netstroomadapter mag uitsluitend met dit toestel gebruikt worden. Gebruik hem niet met een ander toestel.
- Deactiveer het apparaat voordat u de adapter uit het stopcontact trekt, om beschadiging van het toestel te vermijden.
- Als het toestel lange tijd niet gebruikt wordt, trek de stekker van de netstroomadapter dan uit het stopcontact.
- Plaats uw toestel dicht bij een geaarde stopcontact en zorg ervoor dat het stopcontact makkelijk bereikbaar blijft. Van zodra u een functiestoornis vaststelt, dient u de stekker van het toestel onmiddellijk van het stopcontact te trekken.
- De netstroomadapter maakt het mogelijk om de stroomvoorziening naar het toestel te onderbreken. Zorg ervoor dat deze altijd makkelijk bereikbaar blijft tijdens het gebruik. Om de voeding van het toestel volledig te onderbreken, dient u de stekker van de netstroomadapter uit het stopcontact te trekken.
- De netstroomadapter maakt het mogelijk om de stroomvoorziening naar het toestel te onderbreken. Zorg ervoor dat deze altijd makkelijk bereikbaar blijft tijdens het gebruik. Om de voeding van het toestel volledig te onderbreken, dient u de stekker van de netstroomadapter uit het stopcontact te trekken.

GEHEUGENSYSTEEM:

Back-up batterij: 2x 1.5V,AAA/R03 (niet meegeleverd)
Het gebruik van alkalinebatterijen is aan te raden. Om een optimale werking te verzekeren, is het aan te raden de batterijen elke 6 maanden te vervangen.

Installeer de batterijen in hun compartiment. Gebruik uitsluitend batterijen die voldoen aan de aanbevelingen van de fabrikant. Respecteer de polariteit wanneer u de batterijen plaatst (zie compartiment). Anders kan het toestel beschadigd raken. Om lekken te vermijden dienen de batterijen verwijderd te worden wanneer het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt. Geen verschillende types batterijen gebruiken of oude en nieuwe batterijen door elkaar gebruiken.
OPGELET: Ontploffingsgevaar als de batterijen niet juist geplaatst zijn. Gebruik enkel identieke of equivalente batterijen.

Opmerking: Toch zal het display automatisch doven om de levensduur van de batterij te verlengen. Na een ondertekening van de netspanning moet de klok mogelijk opnieuw ingesteld worden, aangezien deze klok is voorzien van een ingebouwd automatisch tijdsinstellingssystem dat wordt geactiveerd wanneer u er een Bluetooth apparaat op aansluit. Voor de « 0:00 » knop ingedrukt om de tijd met uw smartphone te synchroniseren. Op het scherm zet u de mededeling « 0:01 ».
Nb.: Sommige Bluetooth apparaten zullen u om informatie vragen.

Klok/tijd en datum handmatig instellen

1. Houd ☀ ingedrukt om naar de tijdsinstellingsmodus te gaan. Op het scherm knipoogt de jaartal "2024".
2. Druk op ◄ of ► om het jaar in te stellen en druk op ⏻ om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op ◄ of ► om het datumformaat in te stellen en druk op ⏻ om uw keuze te bevestigen.

4. Druk op ◄ of ► om de maand en de dag in te stellen en druk op ⏻ om uw keuze te bevestigen. De uurwaarde knipoogt op het scherm.
5. Druk op ◄ of ► om de uurwaarde in te stellen en druk op ⏻ om uw keuze te bevestigen. De minutenwaarde knipoogt op het scherm.
6. Druk op ◄ of ► om