



## MANUEL D'UTILISATION

### DOUCHETTE A MAIN 3 JETS – DUO DESIGN CHROME– 3760003995709

#### Contenu du kit

- 1 douchette à main 3 jets (ABS anticalcaire)
- 1 flexible inox 1,50 m double agrafage
- 1 support mural fixe
- Joints d'étanchéité (déjà intégrés ou fournis selon modèle)

#### Outils nécessaires (non fournis)

- Perceuse (si fixation murale avec vis)
- Tournevis
- Niveau à bulle (recommandé)
- Chevilles + vis adaptées au mur

#### 1. Installation du support mural

##### Étapes :

1. Choisir l'emplacement du support (hauteur confortable).
2. Positionner le support contre le mur.
3. Marquer les points de fixation.
4. Percer les trous.

5. Insérer les chevilles adaptées.
6. Visser solidement le support mural.
7. Vérifier la stabilité (le support ne doit pas bouger).

## 2. Montage du flexible

### Étapes :

1. Vérifier la présence des joints dans les embouts du flexible.
2. Visser une extrémité sur la sortie d'eau (mitigeur ou robinet).
3. Visser l'autre extrémité sur la douchette.
4. Serrer à la main uniquement (éviter outils métalliques).

## 3. Installation de la douchette

1. Insérer la douchette dans son support mural.
2. Vérifier qu'elle tient correctement et se retire facilement.

## 4. Mise en service

1. Ouvrir l'eau progressivement.
2. Vérifier l'absence de fuite au niveau des raccords.
3. Tester les 3 modes de jet :
  - **Pluie**
  - **Massage**
  - **Pluie / Massage**

## 5. Vérifications finales

- Aucun jeu sur le support mural

- Aucun suintement d'eau
- Rotation fluide de la douchette
- Jets homogènes

### **Conseils importants**

- Ne pas utiliser d'outils pour serrer les raccords (risque d'endommagement).
- Ne pas plier le flexible excessivement.
- Vérifier régulièrement les joints d'étanchéité.

### **Entretien rapide**

- Nettoyer les picots anticalcaires en frottant avec la main.
- Détartrer avec du vinaigre blanc si nécessaire.