

NOTICE DE MONTAGE



Installation

Étape 1 : Retrait de l'ancien aérateur

Dévissez l'aérateur existant de votre robinet à la main ou à l'aide d'un chiffon pour éviter les rayures.

Étape 2 : Vérification du filetage

- Identifiez le type de filetage de votre robinet :
 - M22 (interne)
 - M24 (externe)
- Utilisez l'adaptateur fourni si nécessaire.

Étape 3 : Installation

Vissez l'éco-aérateur à la main jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

 Ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le filetage.

Étape 4 : Test

- Ouvrez l'eau
- Vérifiez l'absence de fuite

- Testez les différents modes de jet



1. Dévissez l'aérateur existant



2. Vérifiez le filetage du robinet, utilisez un adaptateur si nécessaire



3. Vissez l'extension à la main



4. Testez les modes de l'extension



Veillez lire attentivement ce manuel avant installation.