



MANUEL D'UTILISATION

DOUCHETTE À MAIN MULTI-JETS – 3760003995730

Contenu du produit

- 1 douchette à main multi-jets
- 1 flexible de douche (inox ou PVC selon version)
- 1 support mural
- 1 ou 2 joints d'étanchéité (préinstallés ou fournis)

Outils nécessaires (non fournis)

- Perceuse + forets adaptés (si fixation murale)
- Tournevis
- Niveau à bulle (recommandé)
- Chevilles + vis adaptées au mur

1. Installation du support mural

Étapes :

- 1. Choisir l'emplacement du support (hauteur ergonomique).**
2. Présenter le support contre le mur.
3. Marquer les points de fixation au crayon.
4. Percer les trous aux emplacements marqués.
5. Insérer les chevilles adaptées au type de mur :
 - **Placoplâtre → chevilles Molly**

- **Mur plein → chevilles nylon classiques**

6. Visser solidement le support mural.

7. Vérifier la stabilité.

2. Montage du flexible

✓ Étapes :

1. Vérifier la présence des joints dans chaque extrémité.
2. Visser une extrémité sur la sortie d'eau (mitigeur/robinet).
3. Visser l'autre extrémité sur la douchette.
4. Serrer uniquement à la main.

3. Mise en place de la douchette

1. Insérer la douchette dans le support mural.
2. Vérifier qu'elle est bien clipsée et stable.

4. Mise en service

1. Ouvrir l'arrivée d'eau progressivement.
2. Vérifier l'absence de fuite aux raccords.
3. Tester les différents modes de jet :
 - **Pluie**
 - **Massage**
 - **Mixte (pluie + massage)**

5. Contrôles après montage

- Support bien fixé
- Flexible correctement vissé
- Aucun écoulement d'eau anormal
- Changement de jet fluide

Consignes importantes

- Ne pas utiliser d'outils pour serrer les écrous.
- Ne pas plier ou tordre excessivement le flexible.
- Vérifier régulièrement l'état des joints.
- Ne pas dépasser 60°C pour l'eau chaude.

Entretien

- Nettoyer les buses anti-calcaire en frottant avec le doigt.
- Détartrer avec du vinaigre blanc si nécessaire (15–30 min).
- Essuyer avec un chiffon doux.