

Fixer le boîtier de protection

1. Ouvrez le boîtier de protection et placez-y la caméra.



2. Refermez le boîtier de protection. Accrochez l'étrier de sécurité noir au rebord saillant du clapet transparent.



3. Rabattez l'étrier de sécurité vers le bas, de