





Limit®

Afzuigkap LIPC550 / LIPC90B




Handleiding



Informatie en veiligheidsinstructies


Opgepast: Wanneer in gebruik tijdens het koken kunnen onderdelen warm worden

- Er moet voldoende ventilatie zijn in de ruimte waarin de afzuigkap gebruikt wordt samen met toestellen die gas of andere brandstoffen gebruiken.
- De filters niet controleren terwijl de afzuigkap in werking is.
- Binnen het half uur na gebruik de lamp niet aanraken.
- Niet flamberen onder de afzuigkap
- Geen gasvuur openen zonder pot op, dit is slecht voor de filters en veroorzaakt brandgevaar
- Houd bakkend voedsel in het oog, zodat er geen brandgevaar ontstaat.
- Bij onderhoud de stroomstekker uittrekken
- De regelgeving ivm de afvoer van lucht moet gevolgd worden
- Kinderen moeten onder toezicht blijven, zodat ze niet met het apparaat gaan spelen.
- De afzuigkap is bedoeld om te plaatsen boven een kookplaat met niet meer dan 4 kookzones
- Enkel voor gebruik binnenshuis en binnen het huishouden
- Wanneer het toestel niet in gebruik is, of voor het te kuisen, de stroomstekker uittrekken
- Het toestel, de stekker of de kabel mogen om het gevaar van een elektrische schok te vermijden niet in water ondergedompeld worden
- Het toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf acht jaaren door mensen met een zwakker lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen indien ze onderricht gekregen hebben in het gebruik en de gevaren van het toestel. Poetsen en onderhoud mag enkel door kinderen gebeuren wanneer ze onder toezicht staan.



Ken je afzuigkap

Lees de instructies alvorens de afzuigkap te gebruiken




- 1. Glazen afdekking**
- 2. Filterconstructie**
- 3. Luchtkanaalconstructie**
- 4. Voorpaneel**
- 5. Hoofdonderdeelconstructie**
- 6. Buitenschouw**

**Inclusief: Vaste bolster voor schouw
Boorgat stencil Handleiding**



Informatie


Proficiat met de aankoop van uw afzuigkap, Deze is gemaakt uit kwaliteitsonderdelen om een goede werking te garanderen. Lees de instructies alvorens de afzuigkap te installeren of te gebruiken.



Informatie en tips

Controleer de spanning, frequentie en het vermogen op het label op de afzuigkap.

1




2

We raden aan dat de bodem van de dampkap niet lager dan 650 mm en niet hoger dan 750 mm boven de kookplaat komt.



Informatie

De lucht mag niet afgevoerd worden naar een rookkanaal dat wordt gebruikt gebruikt voor het afvoeren van rook van apparaten met brandend gas of andere brandstoffen.




Zoals afb. 3, wees zeker van de positie van de afzuigkap op de muur. Gebruik vervolgens het stencil om vier Ø8 gaten op de muur te boren. Bevestig vier sets expansiepluggen en schroeven gericht op de vier gaten.



Information

Beschadig de elektrische bedradingen en ander verborgen voorzieningen niet bij het snijden of boren in de muur of het plafond.




Plaats de muurbevestigingen en de bovenste schroeven. Zorg ervoor dat alle bevestigingen die u gebruikt geschikt zijn voor het type muur.





Information

Beschadig de elektrische bedradingen en ander verborgen voorzieningen niet bij het snijden of boren in de muur of het plafond.

**5**

De afzuigkap is aanpasbaar voor verschillende afzuigrichtingen.

**6****7**

Verbind de slang met het luchtkanaal.


Verticaal is het meest gebruikelijk. Indien er een zolder boven de keuken is, dan kan de afvoer door deze ruimte naar een dakkap leiden.

Indien er een koof boven de keuken is, dan kan de afvoer horizontaal langs deze koof naar een afvoerklap aan de muur leiden.




Informatie

De lucht mag niet afgevoerd worden naar een rookkanaal dat wordt gebruikt voor het afvoeren van rook van apparaten met brandend gas of andere brandstoffen.



Monteer de schouw.



Stel de schouw af en zet hem goed vast.



Information
Installatiewer-
kzaamheden
en elektrische
bedrading
moeten worden
uitgevoerd door
gekwalificeerde
personen in
overeenstemming
met alle
toepasselijke
voorschriften en
normen inclusief
brandwerende
constructie.






10

Bij het indrukken van de lichtschakelaar gaan de linker- en rechterlamp aan.
Anders werken de lampen niet. Wanneer men drukt op: “☼”
Draait de motor op lage snelheid. Wanneer men drukt op: “☼”
Draait de motor op medium snelheid. Wanneer men drukt op:
“☼” Draait de motor op hoge snelheid. Wanneer men drukt op:
“○” staat de motor uit motor uitstopt met werken.



Informatie

Raak de lamp
niet aan binnen
het half uur na
gebruik.
De lamp mag
niet bedekt
worden.



- Het wordt aangeraden om de metalen filter om de paar maanden te vervangen:
 - verwijder de metalen filter uit de afzuigkap en was het in een normale zeepsop, laat het wat weken.
 - Grondig spoelen met warm water en laten drogen.
 - De filter mag ook in de afwasmachine.
 - Na een aantal wasbeurten kan de filter van kleur veranderen.
- Dit is geen probleem en mag geen reden voor een klacht of vervanging zijn.



Informatie

Er is brandgevaar wanneer de filter niet volgens de instructies gewassen wordt.

RECYCLEREN VAN HET TOESTEL



Oude toestellen mogen na gebruik niet bij het gewone restafval weggesmeten worden, maar moeten naar een centrum gebracht worden voor recyclage van elektrische en elektronische apparaten.

Een merkteken op het toestel, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking toont aan dat het toestel geschikt is voor recyclage.

Het materiaal binnen het toestel is geschikt voor recyclage en dusdanig gemerkt. Door het recyclen van apparaten of onderdelen van toestellen doe je een bijdrage voor de bescherming van het milieu.


Informatie betreffende centra voor recyclage is te verkrijgen bij de lokale autoriteiten.

De producent is niet verantwoordelijk wanneer deze richtlijnen en aanbevelingen niet opgevolgd worden betreffende installatie, onderhoud en gebruik van de afzuigkap.




Limit®

Hotte aspirante Modèle LIPC550 / LIPC90B



Notice d'utilisation




Informations et conseils

ATTENTION : Les parties accessibles peuvent devenir chaudes lorsqu'elles sont utilisées avec des appareils de cuisine.


Dans certaines circonstances, l'appareil électrique peut représenter un danger.

- La pièce doit être correctement ventilée lorsque la hotte est utilisée en même temps que des appareils brûlant du gaz ou d'autres carburants.
 - Ne vérifiez pas l'état des filtres lorsque la hotte est en marche.
 - Ne touchez pas l'ampoule jusqu'à une demi-heure après utilisation de l'appareil.
 - Ne flambez pas d'aliments sous la hotte.
 - Évitez d'ouvrir le gazomètre lorsqu'il n'y a pas de poêle sur la cuisinière, car cela pourrait endommager les filtres et provoquer un incendie.
 - Surveillez sans interruption la friture pour éviter que l'huile surchauffée ne provoque un incendie.
 - Débranchez la prise électrique avant d'effectuer toute maintenance.
 - Vous devez observer les réglementations concernant l'air d'extraction.
 - Lorsque la hotte et les appareils fournis avec une énergie autre que l'énergie électrique fonctionnent simultanément, la pression négative dans la pièce ne doit pas dépasser 4 Pa (4×10^{-5} bar).
 - Surveillez toujours les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Attention ! Observez les avertissements de la fiche d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil lorsque l'air est extrait de la pièce.
 - La hotte est conçue pour être installée au-dessus d'un plan de cuisson de 4 éléments maximum.
 - Usage uniquement domestique et en intérieur.
 - Débranchez l'appareil de la prise lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, et avant de le nettoyer.
 - Pour éviter le risque d'électrocution, n'immergez pas l'appareil, le câble ou la prise dans l'eau ou un autre liquide.
 - Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, et des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont supervisés ou instruits sur l'utilisation de l'appareil de manière sécurisée, et ont compris les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sont supervisés.
-



Découvrez votre hotte

Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser votre hotte.



- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Couvercle en verre | 2. Ensemble filtre |
| 3. Ensemble conduite d'air | 4. Panneau avant |
| 5. Ensemble corps principal | |
| 6. Conduit extérieur | |


**Également inclus Châssis fixe de conduit
Gabarit pour perçage Notice d'utilisation**



Information

Nous vous félicitons pour l'achat de votre Hotte, qui est conçue pour inclure de nombreuses caractéristiques de haut niveau, qui vous permettent de mieux profiter de la vie.


Avant d'installer et / ou d'utiliser la hotte, lisez soigneusement toutes les instructions.



Informations et conseils

Vérifiez la tension, la fréquence et la puissance indiquées par la plaque signalétique sur le corps de l'appareil.

1




Nous recommandons de veiller à ce que l'extrémité de la hotte ne soit pas à moins de 650mm ou à plus de 750mm au-dessus des éléments chauffants de la cuisinière et des brûleurs.



Information


L'air ne doit pas être libéré sous forme d'un carburant utilisé pour évacuer la fumée émanant des gaz de combustion d'appareils ou d'autres carburants (ne s'applique pas aux appareils qui évacuent seulement l'air dans la pièce).



Conformément à la fig. 3, vérifiez l'emplacement des éléments sur le mur. Utilisez ensuite le gabarit pour percer 4 trous Ø8 dans le mur. Installez quatre ensembles de vis et chevilles à expansion dans les quatre trous.



Information
Lorsque vous coupez ou percez dans un mur ou un plafond, n'endommagez pas le câblage électrique ou d'autres alimentations cachées.




Installez les fixations murales et les vis supérieures. Assurez-vous que toutes les fixations que vous utilisez sont adaptées au type de mur.




Information

Lorsque vous coupez ou percez dans un mur ou un plafond, n'endommagez pas le câblage électrique ou d'autres alimentations cachées.




5

La hotte aspirante est pleinement convertible pour différentes directions de ventilation.



6



7

Reliez le flexible à la conduite d'air.


Le sens vertical est le plus courant. S'il y a des combles au-dessus de votre cuisine, la conduite peut traverser le placard et les combles vers le chapeau du toit

Si votre cuisine possède une emboiture au-dessus des placards, vous pouvez faire passer la conduite en haut dans cette emboiture et évacuer horizontalement à travers le mur extérieur, vers un cache mural.




Information

L'air ne doit pas être libéré sous la forme d'un carburant utilisé pour évacuer la fumée émanant des gaz de combustion d'appareils ou d'autres carburants.



Montez le conduit.



Ajustez et fixez le conduit.



Information

Les travaux d'installation et le câblage électrique doivent être effectués par des personnes qualifiées conformément à tous les codes et normes applicables ; il en va de même pour les installations classées résistantes au feu.

Commandes




10

Appuyez sur l'interrupteur. Les ampoules de gauche et de droite vont s'allumer.
Dans le cas contraire, cela signifie que les ampoules ne fonctionnent pas.
Lorsque vous appuyez sur le bouton , le moteur tourne à basse vitesse.
Lorsque vous appuyez sur le bouton , le moteur tourne à vitesse moyenne.
Lorsque vous appuyez sur le bouton , le moteur tourne à pleine vitesse.
Lorsque vous appuyez sur le bouton , le moteur s'arrête.



Information

Ne touchez pas l'ampoule électrique dans la demi-heure qui suit l'utilisation de l'appareil. La lampe ne doit pas être couverte avec une isolation thermique ou un autre matériau.



- Il est recommandé de nettoyer le filtre métallique tous les trois mois en respectant les instructions suivantes :
 - Retirez le filtre métallique de la hotte aspirante et nettoyez-le dans une solution composée d'eau et de détergeant liquide neutre, en laissant tremper.
 - Rincez abondamment avec de l'eau chaude et laissez sécher.
 - Le filtre métallique peut aussi être nettoyé dans l'évier.
- La couleur du filtre métallique peut être altérée après plusieurs lavages. Toutefois, ceci ne saurait motiver une plainte du client ou un remplacement du filtre.



Information

L'absence de nettoyage selon les instructions présente un risque d'incendie.

Le fabricant refuse toute responsabilité si les recommandations et instructions de ce document concernant l'installation, la maintenance et l'utilisation ne sont pas observées et respectées lors de l'utilisation de la hotte.
