




TECHNOLOGIES




CASQUE SANS FIL ENFANT GUIDE UTILISATEUR



Guide utilisateur et notice de
garantie



Câble AUX de partage



Câble de chargement USB de
type C



CONTENU

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

Veuillez lire attentivement toutes les consignes avant d'utiliser le produit et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement.

- Le port d'un casque limite votre capacité à entendre les bruits qui vous entourent, quel que soit le niveau du volume. Utilisez ce produit avec prudence et attention.
- N'immergez pas le produit dans l'eau.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de la présence de petites pièces qui peuvent provoquer un étouffement.
- Nous recommandons que les enfants âgés de 3 à 7 ans soient surveillés par un adulte lorsqu'ils utilisent ce produit, l'utilisation prolongée n'est pas conseillée.
- N'utilisez pas ce casque lorsque vous utilisez des machines, conduisez, faites de la moto ou du vélo, ou dans toute autre situation dans laquelle l'incapacité à entendre les bruits environnants peut représenter un danger pour vous-même ou pour les autres.
- Baissez le niveau du volume avant d'activer le son.
- L'appareil peut devenir chaud pendant la charge.
- Une exposition prolongée à un bruit fort peut endommager les tympans ou provoquer une perte d'audition.

AVERTISSEMENT

- Ce produit n'est pas un jouet.
- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier le casque par vous-même.
- Ne placez jamais ce produit au feu ou à proximité d'une flamme, car il contient une batterie au lithium, ce qui pourrait être dangereux.
- Évitez de stocker ce produit à des températures extrêmes, cela peut réduire l'autonomie de la batterie et endommager le casque.
- Maintenez le casque au sec et ne le stockez jamais dans un environnement humide pour éviter de l'endommager.
- Évitez de faire tomber le casque, car cela pourrait l'endommager.
- N'immergez pas le produit dans l'eau.
- Ne branchez jamais une fiche jack dans les prises électriques.

SPÉCIFICATION

Bluetooth V5.0

Information chipset : JL AC6955F

Liste des protocoles Bluetooth : A2DP/AVRCP/HFP

Distance de fonctionnement 10 m

Tension batterie : 3,7V

Capacité batterie : 500mAh

Tension de charge batterie : DC5V

Temps de charge : 1 à 2h environ


Durée de fonctionnement : 24h environ

Impédance : 32 Ω

Sensibilité : 85 dB ± 3 dB ou 95 dB ± 3 dB

Diamètre enceinte : 40 mm

VUE D'ENSEMBLE DES COMMANDES



COUPLAGE AVEC DES APPAREILS BLUETOOTH


Veuillez vous assurer que la fonction Bluetooth a été activée dans les paramètres de votre appareil compatible Bluetooth. Vous devez coupler le casque avec un appareil compatible Bluetooth pour pouvoir l'utiliser sans fil.

Vous n'aurez à coupler votre casque à chaque appareil compatible Bluetooth qu'une seule fois. Il se reconnectera automatiquement à chaque appareil allumé se trouvant à proximité. Si deux appareils ou plus sont disponibles, le dernier appareil couplé se reconnecte.

PREMIÈRE UTILISATION / COUPLAGE À UN NOUVEL APPAREIL

1. Sur votre appareil Bluetooth, allez aux "paramètres" → "Bluetooth" → activez le Bluetooth
2. Allumez le casque en appuyant sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter. Le voyant LED clignote pour détecer les appareils compatibles Bluetooth à proximité et entre en mode couplage.
3. "OTL KIDS BT2" va apparaître sur la liste des appareils Bluetooth, sélectionnez "OTL KIDS BT2" pour établir le couplage.
4. Lorsque le couplage a réussi, le voyant LED sur le casque devient bleu et clignote pendant 5 secondes.

Pour écouter de la musique depuis un autre appareil Bluetooth, déconnectez le casque à partir de l'appareil d'origine et suivre les étapes 1-4 pour recoupler le casque au nouvel appareil compatible Bluetooth.



FONCTION DES BOUTONS



Pour allumer

Appuyer pendant 1 seconde, le casque s'allume et entre en mode couplage



Pour éteindre

Appuyer pendant 3 secondes, le voyant LED s'éteint ainsi que le casque



Prendre un appel et raccrocher



Appuyer le bouton une seule fois




Appuyer le bouton une seule fois



Rappeler (dernier appel)

Appuyer le bouton deux fois



Lecture / pause



Appuyer le bouton une seule fois
Remarque : En cas d'appel entrant, la musique s'arrête automatiquement. Pour reprendre la lecture de la musique après un appel, appuyer une seule fois



Assistant vocal


Tenir le bouton appuyé pendant 2 secondes pour activer l'assistant vocal (Siri ou Google Assistant)



Pour monter le volume

Appuyer sur le bouton autant de fois que nécessaire pour atteindre le niveau sonore désiré*

*Une exposition prolongée à un bruit fort peut endommager les tympans ou provoquer une perte d'audition.



Piste suivante



Appuyer le bouton pendant 2 secondes



Baisser le volume

Appuyer sur le bouton autant de fois que nécessaire pour atteindre le niveau sonore désiré



Piste précédente

Appuyer le bouton pendant 2 secondes

CÂBLE AUX DE PARTAGE

- Connecter le casque à un smartphone, un appareil audio ou un ordinateur portable (voir le schéma d'ensemble pour l'emplacement) avec le câble de partage AUX ou le câble AUX 3,5mm (fourni).
- Lorsque le casque est utilisé avec le câble AUX, toutes les fonctions sont désactivées, y compris l'interrupteur de commande du volume sur l'oreillette.

CHARGER LE CASQUE

Remarque : Le casque ne fonctionnera pas si le câble de chargement est encore branché.

Veuillez charger votre casque avant la première utilisation.

1. Lorsque la batterie est faible, veuillez utiliser le câble USB de type C pour la charger. La durée de chargement est d'environ 1 à 2 heures et offre jusqu'à 24h d'utilisation continue.
2. Le voyant LED est rouge pendant le chargement, et s'éteint une fois le casque entièrement chargé. Quand la batterie est faible, le voyant LED est rouge et clignote.

GUIDE DE DÉPANNAGE

- En cas de dysfonctionnement, éteignez le casque et redémarrez-le pour résoudre le problème.
- Lorsque le niveau de charge du casque est faible, la portée Bluetooth peut être affectée. Recharger le casque pour éviter toute perturbation pendant l'utilisation.
- Consultez notre site Web www.otltechnoogies.com pour connaître les méthodes générales de dépannage.

GARANTIE DU PRODUIT

GARANTIE:

Ce produit est garanti contre les pièces défectueuses et les vices de fabrication. Si un service de garantie est nécessaire, l'élément doit être retourné au détaillant où il a été acheté, avec preuve d'achat à l'appui. Période de garantie : les articles achetés sur le territoire du royaume-uni sont garantis pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat, tandis que les articles achetés au sein de l'ue sont garantis pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat.

CONDITIONS DE LA GARANTIE

1. Cette garantie est uniquement valable si, lorsque le service de garantie est requis, la facture d'origine ou le reçu de vente est produit et le numéro de série sur le produit n'a pas été abîmé.
2. Les obligations du fabricant sont limitées à la réparation ou, à la discrétion du fabricant, au remplacement du produit ou de la partie défectueuse.
3. Les réparations de garantie doivent être réalisées par un distributeur autorisé ou un centre de dépannage autorisé. Aucun remboursement ne sera fait pour les réparations réalisées par des parties non autorisées et de tels travaux de réparation et les dommages causés au produit par de tels travaux de réparation, ne seront pas couverts par la garantie.
4. Ce produit ne sera pas considéré comme étant défectueux au niveau des matériaux ou de la fabrication du fait qu'il nécessite une adaptation afin de se conformer aux normes techniques ou de sécurité nationales ou locales en vigueur dans tout pays autre que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l'origine. Cette garantie ne couvre pas une telle adaptation et aucun

remboursement ne sera effectué si une telle adaptation est réalisée ou des dommages qui pourraient en résulter.

5. Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants:

- entretien et réparation ou remplacement des pièces dus à l'usure normale;
- les coûts en rapport au transport, à l'enlèvement ou à l'installation du produit;
- l'utilisation abusive, incluant l'utilisation de ce produit à des fins non habituelles ou l'installation incorrecte;
- les dommages causés par la foudre, l'eau, un incendie, une catastrophe naturelle, la guerre, des troubles de l'ordre public ou autre cause échappant au contrôle du fabricant.

6. Cette garantie est valable pour toute personne ayant acheté légalement le produit pendant la période de garantie.

7. Le droit prévu par la loi des consommateurs en vertu de toute législation applicable qu'il aille à l'encontre du détaillant ou du fabricant et qu'il provienne d'un contrat ou autre, ne sera pas affecté par cette garantie.

www.otltechnologies.com | info@otltechnologies.com

Fabriqué en prc

Oceania trading ltd/OTL technologies

1B Yukon Road, London SW12 9PZ, uk

Hullenbergweg 278-308, 1101 BV Amsterdam, Zuid-oost, NL