



## MANUEL D'UTILISATION

### ÉCO-AÉRATEUR NOIR CUISINE – Réf. 3760003999738

#### Présentation du produit

L'éco-aérateur DGK est un accessoire innovant conçu pour être installé sur un robinet. Il permet de :

- Réduire la consommation d'eau
- Optimiser le débit
- Offrir plusieurs modes d'utilisation (jet standard, pluie, etc.)
- Orienter facilement le flux d'eau

👉 Économie estimée : jusqu'à 25 € par an selon l'utilisation.

#### Contenu de l'emballage

- 1 x Éco-aérateur orientable noir
- 2 x Adaptateurs (M22 / M24)
- 1 x Joint d'étanchéité intégré

#### Installation

##### Étape 1 : Retrait de l'ancien aérateur

Dévissez l'aérateur existant de votre robinet à la main ou à l'aide d'un chiffon pour éviter les rayures.

## Étape 2 : Vérification du filetage

- Identifiez le type de filetage de votre robinet :
  - M22 (interne)
  - M24 (externe)
- Utilisez l'adaptateur fourni si nécessaire.

## Étape 3 : Installation

Vissez l'éco-aérateur à la main jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

**⚠** Ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le filetage.

## Étape 4 : Test

- Ouvrez l'eau
- Vérifiez l'absence de fuite
- Testez les différents modes de jet



1. Dévissez l'aérateur existant



2. Vérifiez le filetage du robinet, utilisez un adaptateur si nécessaire



3. Vissez l'extension à la main



4. Testez les modes de l'extension



**Veillez lire attentivement ce manuel avant installation.**