

Qilive

Q.1236
Casque ANC

EN ANC headphone









ES Auriculares ANC

PT Auscultadores ANC

PL Słuchawki ANC

HU ANC fejhallgató


RO Căști ANC



FR Manuel d'utilisation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

-  Pression acoustique élevée. Risques de lésions auditives. Veuillez éviter l'écoute prolongée à des niveaux sonores élevés.
- Le fait d'utiliser des écouteurs à des volumes élevés ou modérés pendant des périodes prolongées entraînera des lésions auditives permanentes. Pour votre sécurité, il est conseillé de maintenir en permanence le volume à un niveau modéré ou bas.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous conduisez une voiture, lorsque vous faites du vélo, lorsque vous utilisez des machines ou lorsque vous effectuez d'autres activités qui nécessitent d'entendre les sons environnants.
- N'utilisez pas l'écouteur par temps d'orage, l'écouteur peut ne pas fonctionner correctement dans ces conditions et augmenter le risque d'être frappé par la foudre.
- L'écouteur peut ne pas fonctionner correctement dans des conditions de température ou d'humidité élevées. N'utilisez pas de nettoyant ou d'huile corrosifs pour nettoyer l'écouteur.
- Si l'écouteur entre en contact avec des liquides, essuyez-le rapidement.
- En cas d'immersion dans l'eau, n'allumez pas l'écouteur tant qu'il n'est pas complètement sec. (Conseils : l'immersion dans un liquide annule la garantie.)
- Conservez l'écouteur et l'emballage hors de portée des enfants.
- Veuillez utiliser le câble de chargement original fourni par le fabricant de l'écouteur pour le chargement et choisir l'adaptateur approprié.
- La mise au rebut d'une batterie dans un feu ou un four chaud, et le concassage ou la coupure mécanique d'une batterie peuvent provoquer une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement de température extrêmement élevée peut provoquer une explosion ou des fuites de liquide ou de gaz inflammable.
- Il s'agit d'une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Températures extrêmes, élevées/basses, auxquelles une pile peut être soumise pendant son utilisation, son stockage ou son transport :
 - Fonctionnement normal : 0°C à 35°C
 - Rangement : -20°C à 60°C
 - Transport : -20°C à 60°C



La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre 1,35 Watts minimum requis par le produit et 4,125 Watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale. Le chargeur n'est pas inclus.

-  Les piles ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers ordinaires. Recyclez-les en les amenant à un point de collecte prévu à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Une élimination correcte des batteries usées contribue à protéger l'environnement et la santé humaine.
-  Le marquage de cet appareil (symbole d'une poubelle barrée) est conforme à la directive européenne 2012/19/UE relative aux «équipements électriques et électroniques usagés». Ce marquage signifie que cet équipement, une fois arrivé à la fin de sa vie utile, ne peut pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. L'utilisateur est tenu de le remettre aux agents de collecte des équipements électriques et électroniques usagés. Les agents de collecte, y compris les points de collecte locaux, les

magasins et les autorités locales, mettent en place un système approprié pour la collecte des équipements. Une collecte appropriée des équipements électriques et électroniques usagés permet d'éviter tout effet néfaste sur la santé humaine et l'environnement. Ces effets néfastes sont dus à la présence de composants dangereux, ainsi qu'à un traitement et un rangement inappropriés de ces équipements.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrée	5 V CC/1 A
Batterie intégrée	Li-ion, 1000 mAh
Versión Bluetooth	5.3
Fréquence de transmission Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Portée de transmission	10 m
Temps de charge	Environ 1,5 heures
Port de charge	USB de type-C

APPARIAGE BLUETOOTH

Activez le Bluetooth sur votre appareil. Recherchez et choisissez « Q.1236 » pour appairer, votre appareil affichera « connecté ».

Connexion multipoint

Le casque peut être connecté à deux appareils en même temps, par exemple une tablette et un téléphone.

- Appairez avec l'appareil 1, puis désactivez le Bluetooth sur l'appareil 1.
- Appairez avec l'appareil 2.
- Appairez avec l'appareil 1 à nouveau.

CONTRÔLE DE LA MUSIQUE

Lorsque vous écoutez de la musique à partir de l'appareil BT connecté, faites glisser votre doigt sur la zone tactile pour contrôler la lecture.

- Glissement vers la gauche : piste précédente
- Glissement vers la droite : piste suivante
- Glissement vers le haut : augmentation du volume
- Glissement vers le bas : diminution du volume

APPLICATION QILIVE SMART


- Sur votre appareil, téléchargez Qilive Smart App depuis l'App Store ou Google Play, ou scannez le QR code présenté ci-dessus.
- Ouvrez l'application, appuyez sur « + » pour ajouter l'écouteur.
- Suivez les instructions de l'application pour terminer. Remarque : Si la connexion échoue, maintenez le bouton Marche/Arrêt  enfoncé pendant 10 secondes lorsque l'appareil est éteint, puis reconnectez-vous à l'APPLICATION.

EN User manual

SAFETY INSTRUCTIONS

-  High sound pressure. Hearing damage risk. Do not listen at high volume levels for long periods.
- Using earphone at high to moderate volumes for extended periods of time will result in permanent hearing damage. It is advised you keep volume levels moderate to low at times for your safety.
- Do not use while driving a car, cycling, operating machinery, or performing other activities that require hearing surrounding sounds.

- Do not use earphone in thunderstorm weather, the earphone may not work properly in the condition, and increase the risk of being struck by lightning.
- Earphone may not work properly under high temperature or high humidity conditions. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean the earphone.
- If the earphone comes in contact with liquids, quickly wipe away.
- If submersed in water, do not turn the earphone on until completely dried. (Tips: liquid submersion voids the warranty.)
- Keep the earphone and packaging out of reach of children.
- Keep the earphone and packaging out of reach of children.
- Please use the original charging cable provided by the earphone manufacturer for charging and choose the right adapter.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- High/low extreme temperatures that a battery can be subjected to during use, storage or transportation:
 - Normal operation: 0°C to 35°C
 - Storage: -20°C to 60°C
 - Transportation: -20°C to 60°C



-  Batteries must not be disposed of with normal household waste. Recycle them at the collection points provided for this purpose. Contact the local authorities or your dealer for recycling advice. Correct disposal of old batteries helps protect the environment and human health.
-  The marking of this device (symbol of a crossed-out dustbin) complies with European Directive 2012/19/EU relating to "used electrical and electronic equipment". This marking means that this equipment, at the end of its useful life, cannot be disposed of with other household waste. The user is required to deliver it to operators who collect used electrical and electronic equipment. Collection operators, including local collection points, shops and local authorities, create an appropriate system for collecting equipment. Appropriate collection of used electrical and electronic equipment helps avoid harmful impacts on human health and the environment, resulting from the presence of hazardous components, as well as from improper storage and treatment of this equipment.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input	DC 5V/1A
Built-in battery	Li-ion, 1000mAh
Bluetooth version	5.3
Bluetooth transmit frequency	2402 MHz - 2480 MHz
Transmission distance	10 m
Charge time	approx. 1.5 hours
Charging port	USB Type-C

BLUETOOTH PAIRING

Turn on Bluetooth on your device. Search for and choose "Q.1236" to pair, your device will show "connected".

Multipoint connection

The headphones can be connected to two devices at the same time, e.g., a tablet and a phone.

- Pair with device 1, then turn off Bluetooth on device 1.
- Pair with device 2.
- Pair with device 1 again.

MUSIC CONTROL

When listening to music from the connected BT device, slide your finger across the touch area to control playback.

- Swipe left: previous track
- Swipe right: next track
- Swipe up: increase volume
- Swipe down: decrease volume

QILIVE SMART APP

- On your device, download Qilive Smart App from App Store or Google Play, or scan the QR code shown above.
- Open the App, tap " + " to add the headphone.
- Follow App instructions to finish. Note: If connection fails, hold down the On/Off button  for 10 seconds in the power off state and then reconnect to APP.

ES Manual del usuario

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

-  Presión sonora alta. Riesgo de daño auditivo. No ponga niveles de volumen altos durante períodos prolongados.
- El uso de auriculares a volúmenes altos a moderados durante períodos prolongados provocará daños auditivos permanentes. Se recomienda mantener los niveles de volumen de moderados a bajos en ocasiones por su seguridad.
- No lo use mientras conduce, va en bicicleta, maneja maquinaria o realiza otras actividades que requieran escuchar sonidos circundantes.
- No utilice los auriculares durante tormentas, ya que es posible que no funcionen correctamente en estas condiciones y aumente el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
- Es posible que los auriculares no funcionen correctamente en condiciones de alta temperatura o alta humedad. No utilice ningún limpiador/aceite corrosivo para limpiar el auricular. Si el auricular entra en contacto con líquidos, límpielo rápidamente. Si se sumerge en agua, no encienda el auricular hasta que esté completamente seco. (Consejos: la inmersión en líquido anula la garantía.)
- Mantenga el auricular y el embalaje fuera del alcance de los niños.
- Utilice el cable de carga original proporcionado por el fabricante de los auriculares para cargar y elija el adaptador adecuado.
- Eliminación de la batería introduciéndola en fuego o en un horno caliente, aplastándola o cortándola mecánicamente, lo que podría provocar una explosión.
- Exposición de la batería a temperatura ambiente extremadamente alta, lo que podría provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- La exposición de la batería a una presión atmosférica extremadamente baja podría provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
- Temperaturas altas/bajas extremas a las que se puede someter una pila durante su uso, almacenamiento o transporte:
 - Funcionamiento normal: 0 a 35 °C
 - Almacenamiento: -20 a 60 °C
 - Transporte: -20 a 60 °C
-  La potencia suministrada por el cargador debe oscilar entre los 1,35 vatios mínimos que requiere el producto y los 4,125 vatios máximos para alcanzar la máxima velocidad de carga. El dispositivo de carga no está incluido.

-  Las baterías no deben desecharse con los residuos domésticos. Reciclelas en los puntos de recogida previstos para este fin. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener asesoramiento sobre reciclaje. La correcta eliminación de las baterías usadas ayuda a proteger el medio ambiente y la salud.
-  La marca que aparece en este aparato (símbolo de un contenedor tachado) cumple con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a «equipos eléctricos y electrónicos usados». Esta marca indica que este aparato, al final de su vida útil, no se puede eliminar junto con otros residuos domésticos. El usuario debe entregarlo a los operarios que se encargan de la recogida de aparatos eléctricos y electrónicos usados. Los encargados de la recogida, incluidos los puntos de recogida locales, los comercios y las autoridades locales, han establecido un sistema adecuado para recoger los equipos. La recogida adecuada de los aparatos eléctricos y electrónicos usados contribuye a evitar efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente, derivados de la presencia de componentes peligrosos, así como del almacenamiento y tratamiento inadecuados de estos aparatos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entrada	CC 5 V/1 A
Batería integrada	Ion de litio, 1000 mAh
Versión Bluetooth	5.3
Frecuencia de transmisión Bluetooth	2402 - 2480 MHz
Distancia de transmisión	10 m
Tiempo de carga	Aprox. 1,5 horas
Puerto de carga	USB Tipo C

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Active el Bluetooth en su dispositivo. Busque y elija "Q.1236" para emparejarlo, su dispositivo mostrará "conectado".

Conexión multipuerto

Los auriculares se pueden conectar a dos dispositivos al mismo tiempo, por ejemplo, una tablet y un teléfono.

- Emparéjeles con el dispositivo 1, a continuación, apague el Bluetooth en el dispositivo 1.
- Emparéjeles con el dispositivo 2.
- Vuelva a emparejarlos con el dispositivo 1.

CONTROL DE LA MÚSICA



Cuando escuche música desde el dispositivo BT conectado, deslice el dedo por la zona táctil para controlar la reproducción.

- Deslizar a la izquierda: pista anterior
- Deslizar a la derecha: pista siguiente
- Deslizar hacia arriba: subir volumen
- Deslizar hacia abajo: bajar volumen

APP QILIVE SMART

- En su dispositivo, descargue la aplicación Qilive Smart desde la App Store o Google Play o escanee el código QR que se muestra arriba.
- Abra la aplicación, toque "+" para añadir los auriculares.
- Siga las instrucciones de la aplicación para finalizar. Nota: Si falla la conexión, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado  durante 10 segundos en el estado de apagado y, a continuación, vuelva a conectarlo a la aplicación.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

-  Pressão acústica elevada. Risco de danos auditivos. Não ouvir a níveis de volume elevados durante longos períodos.
- A utilização dos auriculares em volumes altos ou moderados durante longos períodos de tempo pode provocar lesões auditivas permanentes. Aconselha-se a manter os níveis de volume moderados a baixos para sua segurança.
- Não utilize quando conduzir um automóvel, andar de bicicleta, operar máquinas ou realizar outras atividades que exijam a audição de sons circundantes.
- Não utilize os auriculares em tempo de trovoadas, pois estes podem não funcionar corretamente nessas condições e aumentar o risco de ser atingido por um raio.
- Os auriculares podem não funcionar corretamente em condições de temperatura elevada ou de humidade elevada. Não utilize qualquer produto de limpeza/óleo corrosivo para limpar os auriculares.
- Se o auricular entrar em contacto com líquidos, limpe-o rapidamente.
- Se for submerso em água, não ligue o auricular até estar completamente seco. (Aviso: a submersão em líquidos anula a garantia.)
- Mantenha o auricular e a embalagem fora do alcance das crianças.
- Utilize o cabo de carregamento original fornecido pelo fabricante dos auriculares para carregar e escolha o adaptador correto.
- A eliminação de uma bateria no fogo ou num forno quente ou o esmagamento ou o corte mecânicos de uma bateria podem resultar em explosão.
- Abandonar uma bateria num ambiente com uma temperatura extremamente elevada pode resultar em explosão ou fuga do líquido inflamável ou gás.
- Uma bateria sujeita a pressão de ar extremamente baixa, que possa resultar em explosão ou fuga do líquido ou gás inflamável.
- Temperaturas extremas, altas ou baixas, a que uma bateria pode ser sujeita durante a sua utilização, armazenamento ou transporte:
 - Funcionamento normal: 0 °C a 35 °C
 - Armazenamento: -20 °C a 60 °C
 - Transporte: -20 °C a 60 °C
-   A potência fornecida pelo carregador tem de estar entre o mínimo de 1,35 Watts requeridos pelo produto e o máximo de 4,125 Watts para atingir a velocidade de carregamento máxima. O dispositivo de carregamento não está incluído.
-  As baterias não devem ser eliminadas com o lixo doméstico comum. Recicle-as em pontos de recolha apropriados para este fim. Contacte as autoridades locais ou o seu revendedor se tiver questões sobre a reciclagem. A eliminação correta de baterias usadas ajuda a proteger o ambiente e a saúde pública.
-   A marcação deste dispositivo (símbolo de um caixote de lixo com uma cruz por cima) está em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa a „equipamentos elétricos e eletrónicos usados“. Esta marcação significa que este equipamento, no final da sua vida útil, não pode ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos. O utilizador é obrigado a entregá-lo a operadores que recolhem equipamento elétrico e eletrónico usado. Os operadores de recolha, incluindo os pontos de recolha locais, as lojas e as autoridades locais, criam um sistema adequado de recolha de equipamentos. A recolha adequada de equipamentos elétricos e eletrónicos usados ajuda a evitar impactos nocivos na saúde humana e no ambiente, resultantes da presença de componentes perigosos, bem como do armazenamento e tratamento inadequados deste equipamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Entrada	CC 5 V/1 A
Bateria incorporada	Íões de lítio, 1000 mAh
Versão do Bluetooth	5.3
Frequência de transmissão do Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Distância de transmissão	10 m
Tempo de carregamento	Aprox. uma hora e meia
Porta de carregamento	USB Tipo C

EMPARELHAMENTO BLUETOOTH

Ligue o Bluetooth no seu dispositivo. Procure e escolha “Q.1236” para emparelhar. A seguir, o seu dispositivo mostrará “ligado”.

Ligação multiponto

Os auscultadores podem ser ligados a dois dispositivos ao mesmo tempo, por exemplo, um tablet e um telemóvel.

- Emparelhe com o dispositivo 1 e depois desligue o Bluetooth no dispositivo 1.
- Emparelhe com o dispositivo 2.
- Emparelhe novamente com o dispositivo 1.

CONTROLO DE MÚSICA




Ao ouvir música a partir do dispositivo Bluetooth ligado, deslize o dedo pela área tátil para controlar a reprodução.

- Deslizar para a esquerda: faixa anterior
- Deslizar para a direita: faixa seguinte
- Deslizar para cima: aumentar o volume
- Deslizar para baixo: diminuir o volume

APLICAÇÃO QILIVE SMART

- No seu dispositivo, descarregue a aplicação Qilive Smart a partir da App Store ou do Google Play ou leia o código QR que se encontra acima.
- Abra a aplicação, toque em “+” para adicionar os auscultadores.
- Siga as instruções da aplicação para terminar. Nota: Se a ligação falhar, mantenha premido o botão de Ligar/Desligar  durante 10 segundos, com os auscultadores desligados, e volte a ligar a APLICAÇÃO.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

-  Wysokie ciśnienie akustyczne. Ryzyko uszkodzenia słuchu. Nie należy słuchać dźwięku o dużym natężeniu przez długi czas.
- Długotrwale używanie słuchawek z ustawionym wysokim lub średnim poziomem głośności spowoduje trwałą utratę słuchu. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się ustawiania poziomu głośności powyżej średniego.
- Nie używać słuchawek podczas prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze, obsługi maszyn lub wykonywania innych czynności wymagających słuchania dźwięków otoczenia.
- Nie używać słuchawek podczas burzy, ponieważ w takich warunkach mogą nie działać prawidłowo i zwiększać ryzyko porażenia piorunem.
- Słuchawki mogą nie działać prawidłowo w warunkach wysokiej temperatury lub wilgotności. Do czyszczenia słuchawek nie należy używać żrących środków czyszczących ani oleju.
- Jeśli słuchawki zamoczą się, należy je szybko wytrzeć.
- Jeżeli słuchawki zostaną zanurzone w wodzie, nie należy ich włączać aż do całkowitego wyschnięcia. (Wskazówki: zanurzenie urządzenia w płynie spowoduje utratę gwarancji.)
- Słuchawki i opakowanie trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Do ładowania należy używać oryginalnego kabla do ładowania dostarczonego przez producenta słuchawek i wybrać odpowiedni adapter.
- Wkładanie akumulatora do ognia lub gorącego pieca albo mechaniczne kruszenie czy cięcie akumulatora może spowodować wybuch.
- Pozostawienie akumulatora w skrajnie wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Poddanie akumulatora oddziaływaniu ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Najniższe i najwyższe temperatury, na jakie akumulator może być narażony podczas użytkowania, przechowywania lub transportu:
 - Normalna praca: od 0 °C do 35 °C
 - Przechowywanie: od -20 °C do 60 °C
 - Transport: od -20 °C do 60 °C
-   Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić od min. 1,35 W (wymagana przez produkt) do maks. 4,125 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania. Ładowarka nie jest dołączona.
-   Akumulatorów nie można utylizować wraz z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu selektywnej zbiórki elektrośmieci. Należy skontaktować się z władzami samorządowymi lub sprzedawcą, aby dowiedzieć się, jak zutylizować produkt. Właściwa utylizacja zużytych baterii pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.
-   Oznaczenie urządzenia (symbol przekreślonego pojemnika na odpady) jest zgodny z dyrektywą europejską 2012/19/UE dotyczącą „zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”. Oznacza ono, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia nie wolno utylizować go wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia urządzenia odpowiednim organizacjom, które zajmują się zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Organizacje odpowiedzialne za zbiórkę takiego sprzętu, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy i władze lokalne, tworzą odpowiedni system zbierania sprzętu. Odpowiedni system zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pomaga uniknąć szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka i środowisko, spowodowanego obecnością niebezpiecznych czynników, jak również nieprawidłowym przechowywaniem i obsługą sprzętu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wejście	DC 5 V/1 A
Wbudowany akumulator	Li-jon, 1000 mAh
Wersja Bluetooth	5.3
Częstotliwość transmisji Bluetooth	2402–2480 MHz
Odległość transmisji	10 m
Czas ładowania	Okolo 1,5 godziny
Gniazdo ładowania	USB typu C

PAROWANIE BLUETOOTH

Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu. Aby sparować słuchawki z urządzeniem, na liście dostępnych urządzeń wyszukaj pozycję „Q.1236”. Na urządzeniu wyświetli się komunikat „połączono”.

Połączenie z dwoma urządzeniami

Słuchawki można połączyć z dwoma urządzeniami jednocześnie, np. tabletem i telefonem.

- Sparuj z urządzeniem 1, następnie wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu 1.
- Sparuj z urządzeniem 2.
- Sparuj ponownie z urządzeniem 1.

STEROWANIE MUZYKĄ



Podczas słuchania muzyki z podłączonego urządzenia z funkcją Bluetooth przesuń palcem po obszarze dotykowym, aby sterować odtwarzaniem.

- Przesuń w lewo: poprzedni utwór
- Przesuń w prawo: następny utwór
- Przesuń do góry: zwiększenie głośności
- Przesuń w dół: zmniejszenie głośności

APLIKACJA QILIVE SMART APP

- Pobierz na urządzeniu aplikację Qilive Smart ze sklepu App Store lub Google Play albo zeskanuj kod QR umieszczony powyżej.
- Otwórz aplikację, dotknij „+”, aby dodać słuchawki.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby dokończyć. Uwaga: Jeśli połączenie nie powiedzie się, przytrzymaj przycisk w/wył.  przez 10 sekund przy wyłączonym zasilaniu i ponownie połącz z aplikacją.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

-  Magas hangnyomás. Fennáll a halláskárosodás veszélye. Ne hallgassa hosszú ideig túlzott hangerővel.
- A fülhallgató hosszabb időn át tartó, magas vagy közepes hangerőn való használatra maradandó halláskárosodást okoz. Biztonsága érdekében időnként állítsa közepes vagy alacsony szintre a hangerőt.
- Ne használja autózéetést, kerékpározás, gépkezelés vagy más, a környező hangok hallását igénylő tevékenység közben.
- Ne használja a fülhallgatót zivataros időben; a fülhallgató nem működhet megfelelően ebben a helyzetben, és növelheti a villámcsapás kockázatát.
- Előfordulhat, hogy a fülhallgató nem működik megfelelően magas hőmérsékleten vagy magas páratartalom mellett. Ne használjon semmilyen maró hatású tisztítószert/olajat a fülhallgató tisztításához.
- Ha a fülhallgatót folyadék éri, gyorsan törölje le róla.
- Ha vízbe merült, ne kapcsolja be a fülhallgatót, amíg teljesen meg nem szárad. (Tipppek: a folyadéktól zivataros időben; a fülhallgató nem működhet megfelelően ebben a helyzetben, és növelheti a villámcsapás kockázatát.
- Kérjük, a töltéshez használja a fülhallgató gyártója által biztosított eredeti töltőkábelt, és válassza a megfelelő adaptert.
- Ne helyezze az akkumulátort tűzbe vagy a forró sülőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert robbanást okozhat.
- Ne hagyja az akkumulátort különösen magas hőmérsékletű helyen, mivel ez robbanást, vagy a gyúlékony folyadékok vagy gázok szivárgását okozhatja.
- Ha az akkumulátort szélsőségesen alacsony légnyomásnak teszi ki, ez robbanást, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok szivárgását okozhatja.
- Maximális/minimális hőmérséklet, amelynek az akkumulátor használat, tárolás vagy szállítás közben kitéhető:
 - Normál használat: 0 °C - 35 °C
 - Tárolás: -20 °C - 60 °C
 - Szállítás: -20 °C - 60 °C
-   A töltő által leadott leadott teljesítménynek a termék által megkövetelt min. 1,35 Watt és max. 4,125 Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez. A töltőt nem tartalmazza.
- Az elemeket tilos a háztartási hulladékba kidobni. Kérjük, hogy a nem használt elemeket vigye el az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyre. A hulladékezeléssel kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a forgalmazóhoz. Az akkumulátorok előírászerű ártalmatlanításával védi a környezetet és az emberi egészséget.
- A készülék jelölése (áthúzott szemeteskuca szimbólum) megfelel a „Használt elektromos és elektronikus berendezésekről” szóló 2012/19/EU európai irányelvnek. Ez a jelölés azt jelenti, hogy a berendezés nem dobható más háztartási hulladék közé a hasznos élettartamának végén. A felhasználó köteles átadni a használt elektromos és elektronikus berendezéseket begyűjtését végző hulladékezelőnek. A hulladékezelők, beleértve a helyi gyűjtőpontokat, üzleteket és helyi hatóságokat, megfelelő rendszert hoznak létre a berendezések begyűjtésére. A használt elektromos és elektronikus berendezések megfelelő gyűjtése segít elkerülni az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatásokat, amelyek a veszélyes összetevők jelenlétéből, valamint a berendezések nem megfelelő tárolásából és kezeléséből erednek.

MŰSZAKI ADATOK

Bemenet	5 V/1 A DC
Beépített akkumulátor	Li-ion, 1000 mAh
Bluetooth-verzió	5.3
Bluetooth átviteli frekvencia	2402 MHz - 2480 MHz
Átviteli távolság	10 m
Töltési idő	kb. 1,5 óra
Töltőport	USB-C típus

BLUETOOTH PÁROSÍTÁS

Kapcsolja be a Bluetooth-t a készülékén. Keresse meg és válassza ki a „Q.1236”-ot a párosításhoz, a készülékén a „csatlakoztatva” felirat jelenik meg.

Többpontos kapcsolat

A fülhallgató egyszerre két eszközhöz is csatlakoztatható, például egy táblagéphez és egy telefonhoz.

- Párosítsa az 1. eszközzel, majd kapcsolja ki a Bluetooth-t az 1. eszközön.
- Párosítsa a 2. eszközzel.
- Párosítsa ismét az 1. eszközzel.

ZENESZABÁLYOZÁS


A csatlakoztatott BT-eszköztől való zenehallgatáskor húzza az ujját az érintőfelületen a lejátszás vezérléséhez.

- Húzás balra: előző zeneszám
- Húzás jobbra: következő zeneszám
- Húzás felfelé: hangerő növelése
- Húzás lefelé: hangerő csökkentése

QILIVE SMART ALKALMAZÁS

- Az eszközére tölts le a Qilive Smart alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ről, vagy olvassa be a fenti QR-kódot.
- Nyissa meg az alkalmazást, koppintson a „+” jelre a fejhallgató hozzáadásához.
- Kövesse az alkalmazás utasításait a befejezéshez. Megjegyzés: Ha a csatlakoztatás sikertelen, tartsa lenyomva kikapcsolt állapotban 10 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot , majd csatlakozzon újra az alkalmazáshoz.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

-  Presiune sonoră ridicată. Risc de deteriorare a auzului. Nu se recomandă folosirea volumului de sunet la nivel ridicat pe perioade lungi de timp.
- Folosirea căștilor la volume ridicate până la moderate pentru perioade lungi de timp va duce la deteriorarea permanentă a auzului. Este recomandat să mențineți uneori niveluri de volum moderate până la scăzute pentru siguranța dumneavoastră.
- Nu le utilizați în timp ce conduceți o mașină, mergeți cu bicicleta, folosiți utilaje sau efectuați alte activități care necesită audierea sunetelor din jur.
- Nu folosiți căștile pe timp de furtună, deoarece este posibil ca acestea să nu funcționeze corespunzător în aceste condiții și să crească riscul de a fi lovit de fulgere.
- Este posibil ca căștile să nu funcționeze corect în condiții de temperatură sau umiditate ridicată. Nu folosiți niciun detergent/ulei coroziv pentru a curăța căștile.
- În cazul în care căștile intră în contact cu lichide, ștergeți-le rapid.
- Dacă sunt scufundate în apă nu le porniți până când nu se usucă complet. (Sfaturi: scufundarea în lichide anulează garanția.)
- Nu lăsați căștile și ambalajul la îndemâna copiilor.
- Vă rugăm să folosiți cablul de încărcare original furnizat de producătorul căștilor pentru încărcare și să alegeți adaptorul potrivit.
- Eliminarea unei baterii în foc sau într-un cuptor fierbinte sau zdrobirea mecanică sau tăierea unei baterii, poate duce la o explozie.
- Expunerea unei baterii la o temperatură extrem de ridicată în mediul înconjurător, ceea ce poate duce la o explozie sau la scurgeri de lichid sau gaz inflamabil.
- O baterie supusă unei presiuni de aer extrem de scăzută, poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil.
- Temperaturi extreme ridicate/scăzute la care poate fi supusă o baterie în timpul utilizării, depozitării sau transportului.
 - Funcționare normală: de la 0 °C la 35 °C
 - Depozitare: de la -20 °C la 60 °C
 - Transportarea: de la -20 °C la 60 °C
-   Încărcătorul trebuie să alimenteze cu o putere cuprinsă între min 1,35 wați necesari pentru produs și max 4,125 wați pentru a atinge viteza maximă de încărcare. Dispozitivul de încărcare nu este inclus.

-  Bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Reciclați-le în punctele de colectare prevăzute în acest scop. Contactați autoritățile locale sau distribuitorul pentru a primi instrucțiuni cu privire la reciclare. Eliminarea corectă a bateriilor vechi ajută la protejarea mediului și a sănătății umane.
-  Marcajul acestui dispozitiv (simbolul unui coș de gunoi tăiat cu un X) este în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE privind „echipamentele electrice și electronice uzate”. Acest marcaj înseamnă că acest echipament nu poate fi eliminat împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei sale de viață utile. Utilizatorul are obligația de a-l livra operatorilor care colectează echipamentele electrice și electronice uzate. Operatorii care se ocupă de colectare, inclusiv punctele de colectare locale, magazinele și autoritățile locale, creează un sistem adecvat pentru colectarea echipamentelor. Colectarea adecvată a echipamentelor electrice și electronice uzate contribuie la evitarea efectelor nocive asupra sănătății umane și mediului, care rezultă din prezența componentelor periculoase, precum și din depozitarea și tratarea necorespunzătoare a acestor echipamente.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Intrare	c.c. 5V/1A
Baterie încorporată	Li-ion, 1000mAh
Versiunea Bluetooth	5.3
Frecvența de transmisie prin Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Distanța de transmisie	10 m
Timp de încărcare	aprox. 1,5 ore
Mufa pentru încărcare	USB Tip-C

ASOCIERE PRIN BLUETOOTH

Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs. Căutați și alegeți „Q.1236” pentru asociere, dispozitivul dvs. va afișa „conectat”.

Conexiune multiplă

Căștile pot fi conectate la două dispozitive în același timp, de exemplu, la o tabletă și la un telefon.

- Asociați cu dispozitivul 1, apoi dezactivați Bluetooth pe dispozitivul 1.
- Asociați cu dispozitivul 2.
- Asociați din nou cu dispozitivul 1.

CONTROLUL MUZICII

Când ascultați muzică de pe dispozitivul BT conectat, glisați degetul în zona tactilă pentru a controla redarea.

- Glisați spre stânga: piesa anterioară
- Glisați spre dreapta: piesa următoare
- Glisați în sus: măriți volumul
- Glisați în jos: reduceți volumul

APLICAȚIA QILIVE SMART

- Pe dispozitivul dvs., descărcați aplicația Qilive Smart din App Store sau din Google Play sau scanați codul QR afișat mai sus.
- Deschideți aplicația, atingeți „+” pentru a adăuga căștile.
- Urmați instrucțiunile aplicației pentru a termina. Notă: În cazul în care nu reușiți să faceți conexiunea țineți apăsat butonul Pornit/Oprit  timp de 10 secunde în starea de oprire și apoi reconectați-vă la APLICAȚIE.

600177376
EM-27BN09



Auchan

SAS OIA, 200, rue de la Recherche, Le Colibri
BP 169, 59650 Villeneuve d'Ascq, France
www.auchan-retail.com/contact

Made in China