vtech®

Manuel d'utilisation

Tut Tut Bolides®

Circuit Pit Stop



INTRODUCTION


Vous venez d'acquérir le **Circuit Pit Stop Tut Tut Bolide**® de **VTech**®. Félicitations ! **Siméon, super champion** est prêt pour se lancer dans une course palpitante, il roule à toute vitesse, s'arrête pour faire une pause technique puis redémarre comme un vrai champion. En passant sur la Zone Magique, il déclenche des sons et phrases amusants pour encore plus de fun.




CONTENU DE LA BOÎTE




Siméon, super champion




Un pont




Une grande piste droite




Un adaptateur de piste mâle




Trois sections de piste




Trois sections de piste rotatives



Une petite piste femelle



Une petite piste mâle




Un adaptateur de piste femelle




Un panneau d'affichage




Trois pistes demi-cercles



Une piste courbe 90° convexe



Deux pistes droites



Une piste Pause technique




Un stand technique



Une piste courbe 60° convexe



Une piste courbe 90° convexe



Une demi-piste convexe



Une grande piste gauche



Un guide de démarrage rapide



Une planche d’autocollants

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


NOTE

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :


① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plusieurs fois.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.



ALIMENTATION

Installation de la pile - Tut Tut Bolide



1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le véhicule à l'aide d'un tournevis.
3. Si une pile usagée est présente dans le jouet, retirer cette pile en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 1 pile AAA (AM-4/LR03) en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.

Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.

Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.




- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.





- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.


ASSEMBLAGE : AUTOCOLLANTS


Coller soigneusement les autocollants en suivant les indications ci-dessous :





1
3
6
5
7
21
8
4
9
10
11
12


13
14
15


16


2
17
18
19



20


ASSEMBLAGE : CIRCUIT PIT STOP

ATTENTION : ce jouet doit être assemblé par un adulte.


Assembler et fixer les composants des rails en suivant les étapes ci-dessous :

1. Attacher le pont à la grande piste droite et à la grande piste gauche.






2. Attacher la petite piste mâle à la petite piste femelle. Un clic indique que les pièces sont bien fixées. Insérer ensuite le panneau d'affichage dans les trous de ces deux petites pistes attachées.








3. Plier les ailes latérales du stand technique à 90°. Plier ensuite le haut du stand technique pour relier les ailes, puis insérer l'ensemble sur la piste Pause technique.




Une fois toutes les étapes terminées, le jouet est prêt à être utilisé ! Se référer à l'image du produit en couverture pour un exemple de configuration.

Configuration principale



POUR COMMENCER À JOUER

Tut Tut Bolide



1. **Curseur Marche/Arrêt**

   Pour mettre en marche Siméon, super champion, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sous la locomotive sur la position **Marche**(⏻). Pour l'éteindre, déplacer le curseur sur la position **Arrêt**(●).


2. **Arrêt automatique**

   Pour économiser les piles, **Siméon, super champion** de **VTech**® s'éteint automatiquement après 60 secondes d'inactivité. Pour rallumer le jouet, il suffit d'appuyer sur le **bouton Visage lumineux** ou de le faire rouler rapidement, ouvrir et fermer le capot ou encore de le faire rouler sur une **Zone Magique**.

NOTE: Siméon, super champion est en mode Démonstration dans sa boîte. Pour sortir de ce mode, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt** puis rallumer le jouet. Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si la lumière du **bouton Visage lumineux** s'affaiblit, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

Siméon, super champion



1. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Marche**. Des chansons, des phrases et des sons se déclencheront. La lumière clignote en rythme avec les sons.

2. Pousser la voiture pendant qu'une mélodie est jouée permet d'entendre des sons amusants en plus de la mélodie. La lumière clignote en rythme avec les sons.



3. Ouvrir et fermer le capot pour déclencher des sons rigolos et des phrases. La lumière clignote en même temps que les sons.



4. Placer le bolide sur la **Zone Magique** du circuit pour voir la lumière clignoter et entendre des sons amusants, des mélodies et des phrases. Le bolide interagit aussi avec d'autres circuits **Tut Tut Bolides**® (vendus séparément).



ACTIVITÉS

Circuit Pit Stop

1. Placer **Siméon, super champion** ou un autre véhicule compatible avec les **Zones Magiques** (vendu séparément) sur la **Zone Magique** pour entendre des sons, des chansons ou des phrases amusantes.



2. Faire rouler **Siméon, super champion** sur le circuit pour s'amuser et faire la course.



LISTE DES MÉLODIES

1. *À la volette*
2. *Bingo*
3. *Ah, les crocodiles !*
4. *Dans la forêt lointaine*
5. *Le Grand Cerf*
6. *Pomme de reinette*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 :
« J'roule à fond, j'garde le rythme, je suis rapide,
Tout l'monde sait que je suis intrépide,
J'fonce droit devant ! Je suis solide ! »

Chanson 2 :
« Doubler, foncer,
C'est ce que je sais faire de mieux,
Sur la piste, je vais me dépasser,
Et briller de mille feux ! »

Chanson 3 :
« Je trace ma route, c'est trop chouette,
Sur la piste, rien ne m'arrête,
Je suis une vraie vedette,
Et ma victoire, on la fête ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.


Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.





Venez découvrir tous nos produits sur notre site Internet :

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

© 2025 VTech.
Tous droits réservés.
IM-594900-001
Version:0