Mondo S.p.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego (RC124) jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A. - Pie Edmondo Stroppiana, 1 - 12051 - Alba (CN) - Fraz. Gallo - ITALY

HR • UPOZORENJI Igračka nije prikladna za djecu mlađu od 36 mjeseci. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja. Prije uporabe pročitati upute, slijediti ih i sačuvati. Skinite sve dijelove pakiranja s proizvoda prije nego što ga date djetetu. Sei elementi koji slide pričvršćivanj proizvoda u pakiranju trebaju biti uklonjeni od strane odrasle osobe. Proizvod sadržava elektronski sklop koji se napaja pomoću 3 alkalne baterije veličine AA (uključene). Za daljnju upotrebu potrebne su 2 A baterije od 1.5V (baterije nisu uključene). Nemojte otvarati niti na bilo kakav način mijenjati proizvod, daljnjeg upravljanj i punjaj. BATERIJE: proizvod sadrži 3 baterije snage 1.5V (baterije nisu uključene). Za daljnju upotrebu potrebne su 2 AA baterije od 1.5V (baterije nisu uključene). Proizvod se ne smije napajati izvorom vezim od onog preporučenog za 3 baterije alkalne snage od 4.5V. PRIPREMA: Bilo kakve radnje vezane za elektroničk sustav moraju biti obavljene od strane odrasle osobe. Ne dopustite djeci da se igraju s ovim dijelovima. Prilikom umetanja baterija uvijek pripazite da se znakovi polaritet na baterij podudaraju sa znakovima polaritet u kućišt. Prije davanja ove proizvod djetetu uklonite sav materijal za pakiranje. Slavite 3 AA alkalne baterije u proizvod i napunite baterije prije korištenja. Pročitajte ove upute prije korištenja, slijedite ih i čuvajte ih kako biste ih mogli konzultirati u budućnosti. BUDITE OPREZNI S BATERIJAMA: Uvijek provjerite jesu li baterije pravilno. Ako se to dogodi, prije stavljanja novih baterija očistite kućište i kontakte. Pripazite da ročno stavljate baterije i slijedite upute proizvođača proizvod i baterij. Ne kombinirajte stare baterije s novima ili alkalne s ugljen-cink baterijama. Nikada ne kratkospajajte baterije. Ne kuhajte baterije niti ih ne izlažite visokim temperaturama. Ne punite baterije koje se ne mogu punit. Prije punjenja punjive baterije treba prethodno izvadit iz proizvod. Punjive baterije trebaju biti punjene od strane odrasle osobe. Ne spajajte u kratki spoj kontakte baterije. Uklonite izvađ iz proizvod kada se ne koristi ili kada je baterija prazna. OČISTITE baterije sa sigurnim radim. OPREZ: Baterije koje se nalaze u ovom proizvodu mogu eksplodirat ili procurit u slučaju kada su uslovi nepovoljni. Ne miješajte stare i nove baterije. Stavite baterije pažljivo u ispravnim smjerim. Ne dopustite da se baterije kratkospajaju. Ne pokušavajte ponovno napunit obične baterije. Uklonite baterije iz proizvoda kada nije u upotrebi. U slučaju da vam kuža dode u kontakt s elektrolitskom otopinom, temeljito je opermite pod tekućom vodom i posavjetujte se s doktorom. Prazne baterije odbacite u skladu s lokalnim regulativama i ne bacajte ih zajedno s otpadom iz domaćinstva. Proizvod je dizajniran tako da u skladu s lokalnim regulativama, nakon isteka roka trajanja, vratite proizvod na mjesto sjedišta gdje je kupljen ili ga dostavite komunalnom odgovaraćem otpada. Svi elektronički sklopovi i elementi mogu sadržavati hazardne kemijske tvari. Ako se ne riješite ovog proizvoda na pravilan način, to bi moglo imati štetne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje. Ne bacajte ga u kućni otpad. Ne ispitujte ovaj proizvod bez prethodnog upoznavanja s uputama. Ne dopustite da se ovaj proizvod bilo kojim slučajem ne koristi na ispravan način. Ne ispitujte ovaj proizvod u blizini ljudi, ili na mjestima na kojima se nalazi bilo koja vrsta životinja. Proizvod nemojte uranjati u vodu. Zaštitite proizvod od kiše, snijega i vlage. Čistite ju pomoću od vlažne tkanine.

Mondo S.p.A. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa (RC124) u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjelovit tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A. - Pie Edmondo Stroppiana, 1 - 12051 - Alba (CN) - Fraz. Gallo - ITALY

TR • UYARILAR! 36 ayın küçük çocuklar için uygun değildir. Boğulma tehlikesi. Küçük parçalar. Kullanmadan önce talimatları okuyunuz ve referans için saklayınız. Bu kanarya oyuncak, ürün ambalajı üzerinde bulunan sekiz adet plastik sabitleme parçasına sahiptir. Bu parçaların çocuk tarafından çıkarılmalıdır. Ürün 3 AA batarya 1.5V(dahil) değildir) çalıştırılır. Yetişkin gözetimi altında kullanılmalıdır. Ürün hiçbir şekilde değiştirilmemeli Ürün ayrıştırılmamalı, veya parçaları değiştirilmeyin. AKÜ: 3 AA batarya 1.5V(dahil) değildir) 2 AA batarya 1.5V (dahil) değildir) gerektirir. Ürün üretiminde daha yüksek güç bağlantısı kullanılmamalıdır. Ürünün 3 AA bataryadan oluşan 4.5V'luk bir güc ile çalıştırılmalıdır. Çocukların parçalar ile oynamasına izin vermeyin. Pilleri düzgün bir şekilde yerleştirin. çocuğa ürün vermeden önce tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Ürün 3 AA batarya 1.5v ile çalıştırılmalıdır. Kullanmadan önce tüm ambalajlarını çıkarın. UYARILAR AKÜ: Zayıf edilmeyen piller yeni ve eski pil karıştırmayın. Daima kanşmayı hakkında pilleri kontrol edin. Bu durumda, yeni piller takmadan önce kokul ve temas noktalarını temizleyin. Düzgün Pilleri takmaya özen gösterin. Pil markalarını karıştırmayın; Farklı pil markalarını karıştırmayın; Şarj edilebilir pilleri şarj etmeden önce ürün çıkarın; Şarj edilebilir pilleri yetişkin tarafından şarj edilmelidir; Şarj edilebilir pilleri çıkarın veya ürün sağlıklarını kontrol edin; Şarj edilebilir pilleri yetişkin tarafından şarj edilmelidir; Şarj edilebilir pilleri çıkarın veya ürün sağlıklarını kontrol edin; Kullanmadan önce talimatları okuyun, yarın referans olarak saklayın. UYARILAR AKÜ: Şarj edilmeyen piller şarj edilmemelidir; Daima kanşmayı hakkında pilleri kontrol edin. Bu durumda, yeni piller takmadan önce kokul ve temas noktalarını temizleyin. Düzgün Pilleri takmaya özen gösterin; Şarj edilebilir pilleri yetişkin tarafından şarj edilmelidir; Şarj edilebilir pilleri çıkarın veya ürün sağlıklarını kontrol edin; Kullanmadan önce talimatları okuyun, yarın referans olarak saklayın. Ürün 3 AA bataryadan oluşmaktadır. Ürünü ve referansı olarak saklayın. Ürün, ateşle temas halde asla ısıtılmamalıdır. Ürün, ateşe temas halde asla ısıtılmamalıdır. Yanlış bir pil türü ile değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır. elektrolit sızıntısı durumunda, gözlerinizi ve elektrolit konuşun. Elektrolit ile kazara temas halinde, su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın. Pilleri yerlerinde tutmak için pil kapağı sıkıca kilitlenmelidir. Pil kapağı olmadan ürünü kullanmayın. Zayıf veya yıpranmış pilleri çıkarın veya ürün sağlıklarını kontrol edin. Ürünü kullanmadan önce talimatları okuyun, yarın referans olarak saklayın. Ürünü ve referansı olarak saklayın. Ürünü ve referansı olarak saklayın. Ürünü ve referansı