



Mode d'emploi

Caméra WiFi de sécurité extérieure panoramique/inclinable

Contenu

À propos de ce guide1

Introduction2

Apparence.....3

Configurer votre caméra.....5

Installer une carte microSD.....6

Montez votre caméra.....7

Installer des éléments étanches10

Comment réinitialiser votre caméra11

Authentification.....12

À propos de ce guide

Ce guide fournit une brève introduction à la caméra Wi-Fi de sécurité extérieure panoramique/inclinable et à l'application Tapo, ainsi que des informations réglementaires.

Veuillez noter que les fonctionnalités disponibles dans Tapo peuvent varier selon le modèle et la version du logiciel. La disponibilité des tapo peut également varier selon les régions. Toutes les images, étapes et descriptions de ce guide ne sont que des exemples et peuvent ne pas refléter votre expérience réelle de la caméra Tapo.

Conventions

Dans ce guide, la convention suivante est utilisée :

Description du congrès	
Bleu	Les informations clés apparaissent en bleu, y compris le texte de la page de gestion tel que les menus, les éléments, les boutons, etc.
<u>Souligner</u>	Les hyperliens sont en bleu et soulignés. Vous pouvez cliquer pour rediriger vers un site Web.
 Note:	Ignorer ce type de remarque peut entraîner un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.

Plus d'informations

- Les spécifications peuvent être trouvées sur la page produit sur <https://www.tapo.com>.
- Notre assistance technique et nos informations de dépannage sont disponibles sur <https://www.tapo.com/support/>.
- La vidéo de configuration est disponible sur <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>.

Introduction

La TC41 est une caméra de sécurité complète résistante aux intempéries à laquelle vous pouvez accéder de n'importe où. Recevez des notifications instantanées et vérifiez les flux lorsqu'un mouvement est détecté. De plus, le système de sirène automatique déclenchera de la lumière et du son pour effrayer les visiteurs indésirables une fois que la caméra aura détecté un mouvement.


De jour comme de nuit, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, la caméra Tapo protège ce que vous aimez le plus.

- Résolution 2K, vision nocturne en couleur – Améliore votre sécurité en révélant des images très détaillées et des couleurs vives. Recevez une vue en direct en couleur même dans l'obscurité totale grâce aux projecteurs intégrés.
- Couverture visuelle à 360° et suivi des mouvements – Offre des vues panoramiques et vous permet de garder un œil sur des zones plus vitales. Tapo C510W sera également suivez et suivez intelligemment un sujet pour le maintenir dans le champ de vision de la caméra.
- Détection et notification de personne – Recevez une notification instantanée de l'application Tapo lorsqu'une personne est détectée.
- Stockage local* et cloud** – Enregistrez la vidéo enregistrée sur une carte microSD (jusqu'à 512 Go)*, aucun abonnement requis. Le stockage cloud** est également pris en charge pour la flexibilité.

*La carte microSD doit être achetée séparément. La capacité de stockage réelle dépend de la taille de la carte microSD utilisée.
**Abonnez-vous au stockage cloud sur <https://www.tapo.com/tapocare/>
- IP65 résistant aux intempéries – Permet au Tapo C510W de fonctionner correctement même dans des environnements difficiles avec de la pluie et de la poussière.
- Alarme sonore et lumineuse – Déclenche des sons et de la lumière intégrés/préenregistrés comme alarme pour effrayer les visiteurs indésirables.
- Alarme sonore et lumineuse personnalisable – Enregistrez votre propre son comme alarme et ajustez la luminosité des deux projecteurs pour votre utilisation personnalisée.
- Zones d'activité – Définissez des zones de détection personnalisées pour que seuls les éléments importants vous alertent.
- Audio bidirectionnel – Communiquez à distance avec un livreur en temps réel.
- Plusieurs options d'installation – Utilisez les vis de montage, le gabarit et les boucles* pour l'installer sur n'importe quel mur, plafond ou poteau.

*Des boucles (achetées séparément) sont nécessaires pour le montage sur poteau.
- Mode de confidentialité physique – Préserve votre vie privée avec l'objectif physiquement bloqué par le boîtier.

Apparence



1 LED à lumière blanche

2 LED IR

3 lentilles

4 voyants système

5 Micro

6 Réinitialiser

Utilisez une épingle pour appuyer et maintenir pendant 5 secondes pour réinitialiser la caméra.

7 emplacements pour carte microSD

Insérez une carte microSD* pour l'enregistrement local.

*Carte microSD non incluse.

8 haut-parleur

Indication LED du système

Rouge uni	Démarrage
Rouge et vert clignotant	Prêt pour l'installation
Rouge clignotant lentement	Connexion au Wi-Fi
Ambre massif	Connecté au Wi-Fi
Vert uni	Connecté au cloud
Rouge clignotant rapidement	Réinitialisation de la caméra
Vert clignotant rapidement	Mise à jour de la caméra

Configurez votre caméra

Suivez les étapes ci-dessous pour démarrer avec votre nouvelle caméra.


Étape 1. Téléchargez l'application Tapo

Téléchargez l'application **Tapo** depuis l'App Store ou Google Play, ou en scannant le code QR ci-dessous.




Étape 2. Connectez-vous

Ouvrez l'application et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un d'abord.



Étape 3. Ajoutez votre caméra

Appuyez sur le bouton **+** Ajouter un appareil dans l'application et recherchez votre modèle. Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.



Installer une carte microSD

Suivez les étapes ci-dessous pour installer la carte microSD pour l'enregistrement local.


Vous pouvez accéder à [Paramètres de l'appareil photo](#) > [Carte microSD](#) dans l'application Tapo pour vérifier l'état de la carte ou formater votre carte.

1. Faites pivoter manuellement la caméra vers le bas. Desserrez les vis du panneau et retirez le couvercle.

2. Identifiez la direction de la carte microSD et insérez soigneusement la carte dans la fente. Enfoncez la carte jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



Taille du
vis du couvercle :



Montez votre caméra

Lorsque vous avez fini d'ajouter votre caméra dans l'application Tapo, vous pouvez la monter sur un mur ou un plafond avec le modèle de montage et les vis fournis. Vous pouvez également le monter sur le poteau avec des boucles de montage. Suivez les étapes ci-dessous pour monter votre nouvelle caméra.


■ Remarque : La caméra n'est pas étanche lorsqu'elle est posée sur une table ou une étagère. Montez la caméra via l'option 1, 2 ou 3 lors de l'installation à l'extérieur.



Option 1 : Support mural



1. Fixez la caméra et le support

Faites passer le cordon d'alimentation de la caméra à travers l'ouverture du support. Utilisez deux vis de support pour fixer le support et la caméra.




3. Montez la caméra

Insérez quatre chevilles de montage dans les trous, puis utilisez les vis de montage pour fixer la caméra et le support sur les chevilles.




2. Percer des trous

Collez le gabarit de montage à l'endroit de montage souhaité. Percez quatre trous de vis selon le gabarit.



4. Allumez la caméra


Connectez la caméra à une prise de courant à l'aide de l'adaptateur secteur fourni. Installez le joint étanche pour les connecteurs d'alimentation.



Option 2 : Montage en surplomb


1. Fixez la caméra et le support

Faites passer le cordon d'alimentation de la caméra à travers l'ouverture du support. Utilisez deux vis de support pour fixer le support et la caméra.





2. Percer des trous

Collez le gabarit de montage à l'endroit de montage souhaité. Percez quatre trous de vis selon le gabarit.




3. Montez la caméra

Insérez quatre chevilles de montage dans les trous, puis utilisez les vis de montage pour fixer la caméra et le support sur les chevilles.



4. Allumez la caméra


Connectez la caméra à une prise de courant à l'aide de l'adaptateur secteur fourni. Installez le joint étanche pour les connecteurs d'alimentation.



Option 3 : Montage sur poteau

1. Fixez la caméra et le support


Faites passer le cordon d'alimentation de la caméra à travers l'ouverture du support. Utilisez deux vis de support pour fixer le support et la caméra.



2. Montez la caméra


Montez la caméra sur le poteau à l'aide de deux boucles de montage sur poteau* (largeur de boucle ≤ 12 mm).

*Les boucles de montage sur poteau ne sont pas incluses.



3. Allumez la caméra

Connectez la caméra à une prise de courant à l'aide de l'adaptateur secteur fourni. Installez le joint étanche pour les connecteurs d'alimentation.




Installer des éléments étanches

Lorsque la caméra est installée à l'extérieur, veuillez installer des éléments étanches pour imperméabiliser votre caméra. Assurez-vous que chaque pièce est solidement fixée et que les anneaux d'étanchéité sont alignés pour empêcher l'eau de pénétrer.

Suivez les étapes ci-dessous pour installer des éléments étanches.

Installer un joint étanche pour les connecteurs d'alimentation

Connectez la caméra à une prise de courant à l'aide de l'adaptateur secteur fourni. Installez le joint étanche pour les connecteurs d'alimentation lorsque la caméra est installée à l'extérieur.



Comment réinitialiser votre caméra

Suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser votre caméra via le bouton Réinitialiser.

Vous pouvez également accéder aux [paramètres de l'appareil photo](#) dans l'application Tapo et appuyer sur [Supprimer l'appareil](#) en bas pour réinitialiser votre caméra aux paramètres d'usine.

1. Faites pivoter manuellement la caméra vers le bas. Desserrez les vis du panneau et retirez le couvercle.



2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en rouge.



Authentification

Déclaration d'informations de conformité FCC



Nom du produit : caméra Wi-Fi de sécurité panoramique/inclinable extérieure.

Numéro de modèle: TC41

Nom du composant	Modèle
Alimentation ITE T120100-2B1	

Partie responsable : TP-

Link USA Corporation

Adresse : 10 Mauchly, Irvine, Californie 92618

Site Web : <http://www.tp-link.com/us/>

Tél : +1 626 333 0234

Télécopie : +1 909 527 6804

Courriel : sales.usa@tp-link.com

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.

2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées apportées à cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être colocalisés ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou émetteur.

«Pour se conformer aux exigences de conformité de la FCC en matière d'exposition aux RF, cette subvention s'applique uniquement aux configurations mobiles. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées pour fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas être colocalisées ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou émetteur.

Nous, TP-Link USA Corporation, avons déterminé que l'équipement illustré ci-dessus s'est avéré conforme aux normes techniques applicables, FCC partie 15. Aucune modification non autorisée n'est apportée à l'équipement et l'équipement est correctement entretenu et utilisé.

Date de publication : 2024-01-17

Déclaration d'informations de conformité FCC

Nom du produit: alimentation ITE

Numéro de modèle : T120100-2B1

Partie responsable : TP-

Link USA Corporation

Adresse : 10 Mauchly, Irvine, Californie 92618

Site Web : <http://www.tp-link.com/us/>

Tél : +1 626 333 0234

Télécopie : +1 909 527 6804

Courriel : sales.usa@tp-link.com

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont 13

conçu pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes : • Réorienter ou déplacer le récepteur. antenne.

- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Nous, TP-Link USA Corporation, avons déterminé que l'équipement illustré ci-dessus s'est avéré conforme aux normes techniques applicables, FCC partie 15. Aucune modification non autorisée n'est apportée à l'équipement et l'équipement est correctement entretenu et utilisé.

Date de publication : 2024-01-17

Avertissement de marquage CE



Il s'agit d'un produit de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur pourra être amené à prendre les mesures adéquates.

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT (la puissance maximale transmise)

2 412 MHz—2 472 MHz (20 dBm)

Déclaration de conformité UE

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.

La déclaration de conformité UE originale peut être consultée sur <https://www.tapo.com/en/support/ce/>.

Informations sur l'exposition aux RF

Cet appareil répond aux exigences de l'UE (2014/53/UE article 3.1a) sur la limitation de l'exposition du grand public aux champs électromagnétiques à titre de protection de la santé.

L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé à 20 cm de votre corps.

Marque UKCA



Déclaration de conformité du Royaume-Uni

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio 2017.

La déclaration de conformité originale du Royaume-Uni peut être consultée sur <https://www.tapo.com/support/ukca/>.

Déclaration de conformité canadienne

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes aux RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'émetteur/récepteur exempté de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exemptés de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en perturber le fonctionnement

Déclaration d'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration d'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Déclaration d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Déclarations d'avertissement de la Corée :

Il s'agit d'une personne qui s'est occupée de lui.

Avis NCC et avis BSMI

•
;

-
-
-
-
-
-
-
- La température ambiante est de 40°C.

Caméra Wi-Fi de sécurité extérieure panoramique/inclinable				Code(s) : TC41		
Nom de l'équipement				Désignation du type (Type)		
Unité	Substances réglementées et ses symboles chimiques					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (CD)	Chrome hexavalent (Cr+6)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers diphenyliques polybromés (PBDE)
	PCB •	•	•	•	•	•

•	—	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•
	-	•	•	•	•	•

Quantité 1. 0,1 % en poids 0,01 % en poids

Remarque 1 : « Dépassant 0,1 % en poids » et « dépassant 0,01 % en poids » indiquent que le pourcentage de teneur en substance restreinte dépasse la valeur en pourcentage de référence de la condition de présence.

Deuxième partie.

Remarque 2 : « • » indique que le pourcentage de la substance restreinte ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence.

3.

Note 3 Le « - » indique que la substance restreinte correspond à l'exemption.



Le produit certifié est fourni avec les systèmes fournis pour fournir des documents normatifs sur le produit, donc avant cela ними законодавчими актами України.

EAC

Information de sécurité

- Gardez l'appareil à l'écart du feu ou des environnements chauds. NE PAS immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil. Si vous avez besoin de service, veuillez nous contacter.
- N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
- N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés
- N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- L'adaptateur doit être facilement accessible.
- Utilisez uniquement les alimentations fournies par le fabricant et dans l'emballage d'origine de ce produit. Si vous avez des questions, ne le faites pas
N'hésitez pas à nous contacter.
- L'adaptateur doit être utilisé à l'intérieur où la température ambiante est inférieure ou égale à 40°C.
- Ce produit utilise des radios et d'autres composants qui émettent des champs électromagnétiques. Les champs électromagnétiques et les aimants peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques et autres dispositifs médicaux implantés. Gardez toujours le produit et son adaptateur secteur à plus de 15 cm (6 pouces) de tout stimulateur cardiaque ou autre dispositif médical implanté. Si vous pensez que votre produit interfère avec votre stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical implanté, éteignez votre produit et consultez votre médecin pour obtenir des informations spécifiques à votre dispositif médical.
- Température de fonctionnement : -30 °C ~ 60 °C (-22°F ~ 140°F)

Veuillez lire et suivre les informations de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne surviendra en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et le faire fonctionner à vos propres risques.

Explication des symboles sur l'étiquette du produit

Les symboles peuvent varier d'un produit à l'autre

Symbole	Explication
	Équipement de classe II
	Matériel de classe II avec mise à la terre fonctionnelle
	Courant alternatif
	Tension continue
	Polarité des bornes de sortie
	Utilisation en intérieur uniquement
	Tension dangereuse
	Attention, risque de choc électrique
	Marquage d'efficacité énergétique
	Terre de protection
	Terre
	Châssis ou châssis

Symbole	Explication
	Mise à la terre fonctionnelle
	Attention surface chaude
	Prudence
	Manuel de l'opérateur
	Attendre
	« ON »/« OFF » (pousser-pousser)
	Fusible
	Le fusible est utilisé au neutre N
	RECYCLAGE Ce produit porte le symbole du tri sélectif Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a le choix de confier son produit à un organisme de recyclage compétent ou au revendeur lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.
	Attention, évitez d'écouter à des volumes élevés pendant de longues périodes
	Déconnexion, toutes les prises électriques

Symbole	Explication
m	Changement de construction de mini-espace
μ	Commutateur de construction à micro-espace (pour la version américaine) Interrupteur de construction micro-espace / micro-déconnexion (pour autres versions sauf US)
ε	Interrupteur sans espace de contact (dispositif de commutation à semi-conducteur)