

NOTICE DE MONTAGE

Smartphone – iPhone 12

1. Objet de la notice

Cette notice décrit les étapes essentielles de montage et remontage d'un iPhone 12 après intervention technique (batterie, écran, module caméra). Elle est destinée aux techniciens qualifiés.

2. Outils nécessaires

- Tournevis pentalobe P2
- Tournevis tri-point Y000
- Ventouse et spatule plastique
- Pinces de précision
- Tapis antistatique

3. Précautions de sécurité

- Éteindre complètement l'appareil avant toute intervention.
- Déconnecter la batterie en priorité.
- Travailler sur surface antistatique.
- Ne jamais percer ni plier la batterie.

4. Étapes de démontage

1. Retirer les deux vis pentalobe situées près du connecteur de charge.
2. Chauffer légèrement le contour de l'écran.
3. Soulever l'écran avec une ventouse et une spatule.
4. Débrancher les nappes écran et Face ID.
5. Déconnecter la batterie.

5. Remplacement du composant

- Batterie : retirer les languettes adhésives et installer la nouvelle batterie.
- Écran : positionner le nouvel écran et reconnecter les nappes.
- Autres modules : remplacer uniquement par des pièces compatibles.

6. Remontage

1. Reconnecter la batterie.
2. Rebrancher les nappes écran et Face ID.
3. Repositionner l'écran et presser uniformément.
4. Revisser les vis pentalobe.
5. Allumer l'appareil et tester les fonctions.

7. Tests après montage

- Allumage et charge
- Fonction tactile
- Caméras avant et arrière
- Face ID et haut-parleur

Notice de montage simplifiée – iPhone 12.

Réservée aux professionnels. Toute intervention non conforme peut annuler la garantie.