

# NOTICE DE MONTAGE

## Smartphone – iPhone 14 Pro

### 1. Objet de la notice

Cette notice décrit les étapes essentielles de démontage et de remontage d'un iPhone 14 Pro après intervention technique (batterie, écran, modules). Elle est destinée exclusivement aux techniciens qualifiés.

### 2. Outils nécessaires

- Tournevis pentalobe P2
- Tournevis tri-point Y000
- Ventouse et spatule plastique
- Pincettes de précision
- Tapis et bracelet antistatique

### 3. Consignes de sécurité

- Éteindre l'appareil avant toute intervention.
- Déconnecter la batterie en priorité.
- Ne pas endommager les modules Face ID et caméra.
- Ne jamais percer, plier ou chauffer excessivement la batterie.

### 4. Étapes de démontage

1. Retirer les deux vis pentalobe situées près du connecteur Lightning.
2. Chauffer légèrement le pourtour de l'écran.
3. Soulever l'écran avec une ventouse en ouvrant latéralement.
4. Débrancher les nappes écran et Face ID.
5. Déconnecter la batterie.

## **5. Remplacement des composants**

- Batterie : retirer les languettes adhésives et positionner la nouvelle batterie.
- Écran : installer l'écran de remplacement et reconnecter les nappes.
- Autres modules : remplacer uniquement par des pièces compatibles.

## **6. Remontage**

1. Reconnecter la batterie.
2. Rebrancher les nappes écran et Face ID.
3. Repositionner l'écran et appliquer une pression uniforme.
4. Revisser les vis pentalobe.
5. Allumer l'appareil et effectuer les tests.

## **7. Tests après montage**

- Allumage et recharge
- Affichage et tactile
- Caméras et haut-parleurs
- Face ID et capteurs

*Notice de montage simplifiée – iPhone 14 Pro.*

*Réservée aux professionnels. Toute intervention non conforme peut annuler la garantie.*