

we.

**Lampe de lecture
Tour de cou**



MANUEL D'UTILISATION

WELAMPECOU2

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Prenez le temps de lire les instructions du mode d'emploi en entier. Son contenu est conçu pour vous aider à installer et à utiliser votre appareil du mieux possible, pour profiter au maximum de toutes ses fonctionnalités.

ATTENTION :

NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR.
CONTACTEZ LE PERSONNEL COMPÉTENT EN CAS DE PROBLÈME.

- Conservez ce mode d'emploi pour référence future.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau ni d'humidité.
- Débranchez l'équipement durant les orages ou lors des périodes d'inutilisation prolongées pour éviter les dommages au produit.
- Faites appel au personnel qualifié pour tout besoin de réparation.
- Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon : par exemple, du liquide a été renversé ou l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, l'appareil ne fonctionne pas normalement ou a subi une chute.
- Ne tentez pas de démonter l'appareil.
- Veillez à utiliser une source d'alimentation correcte : branchez l'appareil dans une prise délivrant un courant adapté, tel que décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur le produit.
- L'appareil ne doit pas être mis en contact avec des égouttements ou des éclaboussures, et ne placez jamais de conteneurs de liquides sur le dessus de l'appareil.
- Ne pas utiliser la lampe dans un environnement de haute température ou de haute humidité.
- Ne pas regarder directement dans la source lumineuse LED, pour éviter les dommages oculaires.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Batterie intégrée rechargeable : 400mAh
- Autonomie : 3 – 6 h selon usage.
- Tension d'entrée : 5V / 500mAh (max)
- Sources lumière : 4 ampoules LED
- Puissance : $\leq 1W$
- Matière : ABS & silicone
- Température de couleur : 3000k (blanc chaud) – 4500k (neutre) - 6500k (blanc froid)
- Poids net : 96 g
- Manuel et câble de recharge inclus

CONTENU DU PACK

- Lampe tour de cou
- Câble de recharge
- Manuel d'utilisation

DESCRIPTION DU PRODUIT



FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

⚠ Attention la lampe se chauffe si elle est allumée pendant une durée prolongée. Ne pas toucher la source lumineuse dans ce cas.

Avant utilisation

La lampe est équipée d'une batterie au lithium haute efficacité. Branchez le câble de recharge au port Micro USB présent sur le côté de la lampe. Le voyant indicateur s'illumine en rouge pendant la charge et en bleu une fois la charge est terminée.

La lampe a une autonomie environ de 6 h une fois chargée pleinement en luminosité jaune, et 3 h avec une luminosité mixte.

⚠ Attention :

1. Veuillez charger la lampe au maximum avant la première utilisation.
2. Veuillez recharger la lampe dès que la lumière devient faible.
3. Pour une longue durée de vie de la batterie, nous vous conseillons de charger la lampe au moins une fois tous les deux mois.



1. Allumez : appuyez une fois sur l'interrupteur pour allumer la lampe. Par défaut, la lampe s'allume en luminosité jaune.
2. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur pour changer en luminosité blanc.
3. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur pour changer en luminosité mixe (jaune et blanc).
4. Appuyez une quatrième fois pour éteindre la lampe.
5. Maintenez l'interrupteur appuyé pour régler la luminosité.

GARANTIE

Ce que votre garantie ne couvre pas :

- Actes naturels, comme le feu ou la décharge statique.
- Dommages résultant de la réparation ou de la modification non autorisés ou de l'accident.
- Dommages résultant de la mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Une unité a été modifiée ou intégrée à d'autres produits ou est utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Manipulation ou installation non conformes.

RECYCLAGE



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers classiques en Union Européenne. Pour protéger l'environnement et la santé humaine du rejet de déchets incontrôlé, veuillez disposer de cet appareil séparément des déchets ménagers et il est de votre responsabilité d'en disposer de manière à en permettre le recyclage pour permettre une réutilisation correcte de ses ressources. Pour ce faire, apportez cet appareil dans un point de collecte approprié ou prenez contact avec le revendeur en cas de doute. Le revendeur du produit a le devoir de vous aider à disposer du produit de manière correcte pour son recyclage.



DECLARATION DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Par la présente, WE Connect, 58 rue de Lamirault ZAC de Lamirault 77090 Collégien, déclare sous sa seule responsabilité que le produit WELAMPECOU2 de marque WE lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CEM : 2014/ 30/EU.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur notre site : www.connect-we.fr

N'hésitez pas à appeler notre service technique au [01 60 95 05 10](tel:0160950510) pour tous problèmes techniques ou explications.

we

www.connect-we.fr

MGF / WE Connect

58 rue de Lamirault

ZAC de Lamirault

77090 collégien