


NOTICE DE MONTAGE

Deux portes coulissantes en
verre pour tonnelle Lilas





DVTO088 DVTO113 DVTO114




Usage domestique uniquement - A monter soi-même

IMPORTANT - A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE


Importateur : Terria s.a.r.l. • 18 rue de Miraumont • 62116 Puisieux • France • E-mail : sav@terria.fr

REPÈRE	DESCRIPTION	QTE	PIÈCES
A		1	Rail inférieur à double rainure
B			Rail supérieur à double rainure
C		1	Plaque de fixation de rail inférieur
D		1	Porte coulissante
F	 ST3,9x38	10	
G	 ST4,9x60 10x50	10	
H	 L 5	1	

Étape 1



Étape 2




Ligne droite/parallèle

Les extrémités gauche et droite du rail sont supportées par la plaque de la base des pieds. Le côté extérieur A du rail doit être placé au niveau du côté extérieur des pieds.


Si la surface en-dessous du rail n'est pas plate, veuillez solutionner les écarts de niveau d'une des façons reprises ci-dessous.

Vis auto-taraudeuses ou auto-perforantes




Panneau de bois/plaques de plâtre

Vis d'expansion





Ciment

Colle ou silicone





Carrelage

Étape 1




Étape 2





Remarque :

Le rail doit être tourné vers l'extérieur comme indiqué sur le plan et aligné avec la partie extérieure de la tonnelle.

Étape 1





Étape 2




F		ST3,9x38	x10
---	---	----------	-----

Installation du rail supérieur et inférieur terminée,
nivellement requis




Étape 1





Remarque: lors de l'installation, déplacez d'abord la porte pour l'incliner d'un certain angle, insérez d'abord la fente supérieure, puis placez la poulie sur le rail inférieur correspondant.

Étape 2





Étape 3






Utiliser la clé Allen 5 mm



Remarque: si le panneau de porte mobile ne peut pas glisser de manière stable, vous devez serrer la roue coulissante avec une clé hexagonale de 5 mm



Remarque : une fois les roues coulissantes des portes ajustées, la hauteur de celles-ci doit être égale ($A=B=C$)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Le côté de 400 cm se compose de 4 panneaux

Le côté de 360 cm se compose de 3 panneaux


Le côté de 300 cm se compose de 3 panneaux

Schéma pour l'installation des portes

Longueur de 400 cm



Longueur de 360 cm



Longueur de 300 cm

